


Montáž korpusu postele s prípravou pre UP Úložný priestor MAXI (postele nad 120cm)


MN39 00 09/2025

SK

120 min.









1/3



①, ②, ③, MONTÁŽNE DIELY
①, ②, ③, DIELCE POSTELE
①, ②, ③, POSTUP MONTÁŽE
①, ②, ③, POSTUP KROKOV


①	②	③	④	⑧	⑨
Kolík 12x40 - 16ks	Skrutka uťahovacia - 8ks	Teleso - 8ks	Krytka Ø34 - 8ks	Kovanie - 8ks	Nastaviteľná noha - 1ks
⑤	⑥	⑦			
Skrutka 4x20 - 36ks	Lišta - 2ks	Uholník - 8ks			



Návod na používanie:


Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekládajte.

① ② - Montáž zadného čela ①




②

POZOR!!!
Orientácia kovania



①
2x






Montáž korpusu postele s prípravou pre UP Úložný priestor MAXI (postele nad 120cm)

MN39 00 09/2025

III IV - Montáž predného čela B



2/3

SK






V - Montáž horných bočníc C

2x



VI VII - Montáž strednej dosky D




Montáž korpusu postele s prípravou pre UP Úložný priestor MAXI (postele nad 120cm)

MN39 00 09/2025

SK






3/3



V - Montáž čiel (A) (B) s bočnicami (C) (E)

VI

6x






VII

Uloženie Dosiek (F) 2x


Uloženie Krajných dielov (G) 2x

Uloženie Líst (6) 2x, a stredného dielu (H)




VIII

VIII - Nastavenie polohy strednej dosky (D) 2x



IX - Nastavenie výšky strednej nohy (9)



Výškovú polohu roštu
je možné nastaviť
polohou uholníka (7) v kovaní (8)

POZOR !!!
Nohu umiestniť do otvoru v strednom dieli (H)
Výšku nohy nastaviť na dotyk s podložkou.