


Artikelnummer:81810883



BG

	Изключване на светлината
	Включване на светлината
	Увеличаване на яркостта
	Намаляване на яркостта
	Увеличаване на цветната температура
	Намаляване на цветната температура
	Превключване между 3 степени на цветна температура
	Нощна светлина (яркост 10%)
Сдвояване	Включете лампата и веднага натиснете бутона за включване на дистанционното управление. Задръжте бутона натиснат за поне 3 секунди. Ако светлината мига, сдвояването е успешно. Ако светлината не мига, изпълнете отново описаните по-горе стъпки.

FR

	Eteindre la lumière
	Allumer la lumière
	Augmenter la luminosité
	Réduire la luminosité
	Augmenter la température de couleur
	Réduire la température de couleur
	Basculer entre 3 niveaux de température de couleur
	Veilleuse (10 % de luminosité)
Couplage	Allumez la lampe et appuyez immédiatement sur le bouton d'allumage de la télécommande. Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes. Lorsque la lumière clignote, le couplage a réussi. Si la lumière ne clignote pas, veuillez répéter les étapes décrites ci-dessus.

DE

	Licht ausschalten
	Licht einschalten
	Helligkeit erhöhen
	Helligkeit reduzieren
	Farbtemperatur erhöhen
	Farbtemperatur reduzieren
	Zwischen 3 Farbtemperaturstufen umschalten
	Nachtlicht (10 % Helligkeit)
Kopplung	Schalten Sie die Leuchte ein und drücken Sie unverzüglich die Einschalttaste auf der Fernbedienung. Halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Licht blinkt, war die Kopplung erfolgreich. Falls das Licht nicht blinkt, führen Sie die oben beschriebenen Schritte erneut durch.

RS

	Isključivanje svjetla
	Uključivanje svjetla
	Povećanje svjetline
	Smanjenje svjetline
	Povećanje temperature boje
	Smanjenje temperature boje
	Prebacivanje između 3 stupnja temperature boje
	Noćno svjetlo (10 % svjetline)
Uparivanje	Uključite svjetiljku i odmah pritisnite tipku za uključivanje na daljinskom upravljaču. Držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom. Ako svjetlo treperi, uparivanje je uspješno. Ako svjetlo ne treperi, ponovno izvršite prethodno opisane korake.

RO

	Stinge lumina
	Aprinde lumina
	Mărește luminozitatea
	Reduce luminozitatea
	Mărește temperatură de culoare
	Reduce temperatura de culoare
	Setează una dintre cele 3 trepte de temperatură de culoare
	Lumină de veghe (10 % luminozitate)
Cuplare	Aprindeți lumina și apăsați imediat butonul de pornire de pe telecomandă. Țineți butonul apăsat timp de cel puțin 3 secunde. Dacă lumina clipește, înseamnă că procesul de cuplare a avut succes. Dacă lumina nu clipește, urmați din nou pașii de mai sus.

SE

	Släck ljuset
	Slå på ljuset
	Höja ljusstyrkan
	Reducera ljusstyrkan
	Höja färgtemperaturen
	Reducera färgtemperaturen
	Växla mellan 3 färgtemperaturnivåer
	Nattljus (10 % ljusstyrka)
Koppling	Slå på lampan och tryck omedelbart på fjärrkontrollens på-knapp. Håll knappen intryckt i minst 3 sekunder. Om lampan blinkar, lyckades kopplingen. Om lampan inte blinkar, gör om de steg som beskrivs ovan.

HR

	Isključivanje svetla
	Uključivanje svetla
	Pojačavanje jačine svetlosti
	Smanjivanje jačine svetlosti
	Pojačavanje temperature boje
	Smanjivanje temperature boje
	Prebacivanje između 3 nivoa temperature boje
	Noćno svetlo (10% jačine svetlosti)
Uparivanje	Uključite lampu i odmah pritisnite taster za uključivanje na daljinskom upravljaču. Pritisnite i držite taster najmanje 3 sekunde. Ako svetlo treperi, uparivanje je bilo uspešno. Ako svetlo ne treperi, ponovite gore navedene korake.

SK

	Vypnutie svetla
	Zapnutie svetla
	Zvýšenie jasú
	Zníženie jasú
	Zvýšenie farebnej teploty
	Zníženie farebnej teploty
	Prepínanie medzi 3 úrovňami farebnej teploty
	Nočné svetlo (10 % jas)
Párovanie	Zapnite svetidlo a okamžite stlačte tlačidlo na zapnutie na diaľkovom ovládači. Podržte tlačidlo najmenej tri sekundy. Keď svetlo bliká, spárovanie prebehlo úspešne. Keď však neblinká, zopakujte vyššie uvedené pokyny ešte raz.

SI

	Izklop luči
	Vklop luči
	Povečanje svetlosti
	Zmanjšanje svetlosti
	Povečanje barvne temperature
	Zmanjšanje barvne temperature
	Preklop med 3 stopnjami barvne temperature
	Nočna lučka (10 % svetlosti)
Vzpostavitev povezave	Vklopite svetilko in takoj pritisnite tipko za vklop na daljinskem upravljalniku. Držite tipko pritisnjeno vsaj 3 sekunde. Ko luč utripne, je bila vzpostavitev povezave uspešna. Če luč ne utripne, ponovno izvedite zgoraj opisane korake.

CZ

	zhasnout světlo
	rozsvítit světlo
	zvýšit jas
	snížit jas
	zvýšit teplotu barvy
	snížit teplotu barvy
	přepínat mezi 3 stupni barevné teploty
	noční světlo (10 % jasů)
Spárování	Rozsviňte světlo a poté ihned stiskněte zapínací tlačítko na dálkovém ovladači. Přidržte tlačítko stisknuté alespoň 3 sekundy. Pokud světlo začne blikat, proběhlo párování úspěšně. Pokud světlo blikat nezačne, zopakujte výše popsané kroky.

HU

	Világítás kikapcsolása
	Világítás bekapcsolása
	Fényerő növelése
	Fényerő csökkentése
	Színhőmérséklet növelése
	Színhőmérséklet csökkentése
	Váltás 3 színhőmérséklet-fokozat között
	Éjjeli fény (10% fényerő)
Párosítás	Kapcsolja be a lámpát, és azonnal nyomja meg a távirányító bekapcsológombját. Tartsa nyomva a gombot minimum 3 másodpercig. Sikeres párosítás esetén a lámpa villog. Ha a lámpa nem villog, végezze el újra a fent leírt lépéseket.