

Cantos

LP-1114/1W , LED 6W

4000K

230V~50Hz

Montaż powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia.
Wszelkie czynności wykonywać przy odłączonej oprawie z zasilania.


 Źródło światła LED jest niewymienialne.

 Osprzęt sterujący niewymienny

 Przed przystąpieniem do montażu zapoznaj się z instrukcją.

Oprawa przystosowana do montażu wewnątrz.

Zachowaj instrukcję obsługi



L = Brązowy kabel
N = Niebieski kabel
⊕ = Żółto-zielony kabel

