




D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
 PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по установке
 RO - Instructiuni de montaj IT - Instruzioni di montaggio FR - Notice de montage
 SK - Navod na montažu CZ - Montažní navod HU - Szerelesi utmutató HR - Upute za montažu SI - Navodila za montažu BG - Инструкции за инсталлиране



1/7

Name-Naam-Nazwa-İsim-Название-Nume-Nome-Nom-Názov-Název-Nev-Име

JERSEY 2EF-REC/REC-2EF




A1x6



A2x5



C1x2



F1x1

CE



F2x1

CE



fi20



E1x6



E2x5



N1x12




1




2

2EF-REC




REC-2EF



Supplier	Name		Supplier	Execution key	Be.-Art..	Nr Eprel	Product Number	Designation-1
ZBPOWER	SN:Y13-Z171-25H190 MODEL: YLSP15		ZBPOWER				ZB-H290020_A	



D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по установке
RO - Instructiuni de montaj IT - Instruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Navod na montažu CZ - Monta ni navod HU - Szerelesi utmutato HR - Upute za montažu SI - Navodila za montažo BG - Инструкции за инсталлиране



2/7

Name-Naam-Nazwa-İsim-Название-Nume-Nome-Nom-Názov-Název-Nev-Ime-Име

JERSEY 2EF-REC/REC-2EF




CE

CE







E1x6



E2x5




N1x12





D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по установке
RO - Instructiuni de montaj IT - Instruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Navod na montažu CZ - Montažní navod HU - Szerelesi utmutató HR - Upute za montažu SI - Navodila za montažo BG - Инструкции за инсталлиране



3/7

Name-Naam-Nazwa-İsim-Название-Nume-Nome-Nom-Názov-Název-Nev-Име

JERSEY 2EF-REC/REC-2EF




A1x6



A2x5



C1x2



F1x1

CE




F2x1

CE



E1x6



E2x5




N1x12



1



2





D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по установке
RO - Instructiuni de montaj IT - Instruzioni di montaggio FR - Notice de montage
SK - Navod na montažu CZ - Monta ni navod HU - Szerelesi utmutato HR - Upute za montažu SI - Navodila za montažo BG - Инструкции за инсталлиране



4/7

Name-Naam-Nazwa-İsim-Название-Nume-Nome-Nom-Názov-Název-Nev-Ime-Име

JERSEY 2EF-REC/REC-2EF




A1x6



A2x5



C1x2



230V - 2A

CE




F2x1

CE



fi20

E1x6



fi30

E2x5








N1x12




1




2



230 V - 2A






CE



Name-Naam-Nazwa-İsim-Название-Nume-Nome-Nom-Názov-Název-Nev-Име

JERSEY 2EF-REC/REC-2EF



ACHTUNG! Während die Funktion aktiv ist, können Geräusche durch das Reiben von Stoffen auf Stoff auftreten.


ATTENTION! While the function is working, you may hear some noise caused by fabric rubbing against fabric.

REMARQUE! Pendant l'utilisation de la fonction, vous pourriez entendre un bruit dû au frottement des tissus.







D - Montageanleitung GB - Assembly instructions NL - Handleiding voor de montage
 PL - Instrukcja montażu TR - Montaj talimatu RU - Инструкция по установке
 RO - Instructiuni de montaj IT - Instruzioni di montaggio FR - Notice de montage
 SK - Navod na montažu CZ - Montažní navod HU - Szerelesi utmutato HR - Upute za montažu SI - Navodila za montažo BG - Инструкции за инсталлиране



6/7

Name-Naam-Nazwa-İsim-Название-Nume-Nome-Nom-Názov-Název-Нев-Име-Име

JERSEY 2EF-REC/REC-2EF



A1x6

A2x5

C1x2

F1x1

CE

fi20
E1x6





fi30
E2x5

N1x12

1

2

FR



LE TRI
+
FACILE



FR
Donnez ou recyclez
vos meubles.

Association



ou
Magasin



ou
Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>

Service-Dienstverlenung-Serwis-Servis-Сервисная служба-Serviciu-Servizio-Služby-Szerviz-Storitev-Обслужване


Ty-Type-Tip-Тип-Tastati-Tipo-Tipus


A1		F2		L4	
A2		G1		N1	
A3		G3		N2	
C1		H1			
E1		L1			
E2		L2			
F1		L3			

Serien-/Chargen-Nr.-

ED-Lifestyle
Polstermöbel
GmbH & Co KG
Pyrmontner Strasse 78
D-32676 Lüdje

info@ed-lifestyle.de





Name-Naam-Nazwa-İsim-Название-Nume-Nome-Nom-Názov-Název-Nev-Ime-Име

JERSEY 2EF-REC/REC-2EF



Nur gültig in Deutschland, only valid in Germany, valable uniquement en Allemagne, valido solo in Germania, Obowiązuje tylko w Niemczech, Platí len v Nemecku, Platí pouze v Německu, Csak Németországban érvényes, Valabil numai în Germania, Alleen geldig in Duitsland, Velja samo v Nemčiji, Gælder kun i Tyskland, vrijedi samo u Njemačkoj

Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertreibern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertreiber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu)