

Unser Eisenbahn-Kreisel begeistert Jung und Alt mit seinen realistischen Eisenbahn-Geräuschen und seinen vielen beweglichen Elementen. Durch das Auf und Ab Bewegen der handlichen Griffstange beginnt sich der Kinderkreisel zu drehen. Die Lokomotive fährt mit ihren Waggons ihre Runden durch die wundervoll kolorierten Motive. Es ertönen typische Zuggeräusche und die Schranke sowie das Signal bewegen sich hoch und runter.

Der Musikkreisel hat einen Durchmesser von etwa 19 cm und eine Höhe von 24 cm. Er besteht aus stabilem ABS-Kunststoff. Die benötigten 2x 1,5V AA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Das pädagogisch wertvolle Spielzeug ist ideal für Jungen und Mädchen ab 18 Monaten geeignet. Spielend werden Koordination, Sensorik und Feinmotorik der begeisterten Kinder gefördert.

Unseren Spielzeugkreisel gibt es auch in Motiven Bauernhof und Feuerwehr.

Altersempfehlung: Geeignet für Kinder ab 1,5 Jahren.

Hinweise zu Batterien: benötigt 2x 1,5V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)