

NÁVOD NA STAROSTLIVOSŤ

DREVENÝ NÁBYTOK SHISAM

Pôvod: India

Na nábytok používame masívne shishamové drevo najvyššej kvality, ktoré sa pestuje na plantážach pod vládnu kontrolou.

Shishamové drevo

(*Dalbergia sisso*) rastie veľmi pomaly, a preto je ešte tvrdšie ako dub.

Typickým znakom kvality je výrazné zrno, ktoré je dobre viditeľné. Nábytok z masívu je kus prírody. Zaisťuje ideálnu klímu obytného priestoru. Každý kus nábytku je ručne vyrábaný s veľkým dôrazom na detail a

je prírodným produktom s nepravidelnými štruktúrami a farbami. Farebné variácie, hrče a adhézie, praskliny alebo inklúzie svedčia o autenticite a jedinečnosti materiálu a odrážajú originalitu a silu prírody.

Masívne drevo má prirodzené vlastnosti. To znamená, že dýcha, nie je elektrostatické a starne po generácie. Preto je každý kus nábytku jedinečný so svojimi vlastnosťami.

Nábytok z masívneho dreva môže pri vystavení slnečnému žiareniu stmavnúť. Dbajte preto na rovnomerný dopad svetla a nenechávajte na nábytku trvale žiadne predmety, najmä v prvých týždňoch. To môže mať za následok nepravidelné sfarbenie. Masívny nábytok patrí do obývačky a jedálne.

Nesprávne skladovanie alebo inštalácia vo vlhkom alebo chladnom prostredí môže nábytok poškodiť.

Aj napriek starostlivému

výberu dreva a spracovania sa môže stať, že sa bočné diely a panely mierne skrútia, sú tiež možné praskliny. Všetky tieto účinky nie sú dôvodom na reklamáciu, ale dôkazom prirodzenosti. V žiadnom prípade nesmie byť nábytok umiestnený príliš blízko priamych zdrojov tepla. Naš nábytok spĺňa európske smernice REACH a EUTR. Pretože je pre nás dôležité zodpovedné hospodárenie v lesoch, máme aj certifikáciu FSC,

ÚCHYTKY: Väčšie úchytky možno niekedy nájsť na vnútornej strane nábytku alebo namontované na vnútornej strane zásuviek alebo dverí. To slúži na zaistenie bezpečnosti prepravy. Rukoväte je možné ľahko premiestniť pomocou skrutkovača.

NÁVOD K

STAROSTLIVOSTI: Ako so všetkými výrobkami z masívneho dreva, aj s naším nábytkom by sa malo zaobchádzať opatrne. Ostré, horúce alebo vlhké predmety môžu poškodiť drevené povrchy. Rozliate kvapaliny treba rýchlo vyčistiť. Neodporúčame používať komerčné čistiace alebo odmasťovacie mlieko. Na každodennú starostlivosť postačí čistenie povrchu suchou alebo mierne navlhčenou bavlnenou handričkou. Na drevené povrchy sú nevhodné utierky z mikrovlákn.

FARBA NATUR, NOUGÁTOVÁ: Vzhľadom k prírodným farbám váš nábytok nevyžaduje žiadne ďalšie ošetrovanie, ako je olejovanie alebo voskovanie. Upozorňujeme, že povrch nie je 100% utesnený, aby bol zachovaný prirodzený pocit dreva. Tu teda buďte obzvlášť opatrní, aby sa tekutiny alebo masnota vždy ihneď zotrel.

POVAHA: Pokiaľ by sa na dreve objavili nejaké stopy, napr. v dôsledku kvapalín, ktoré sa dostali na drevo, je možné ich odstrániť pomocou priloženej šmirgľovej hubky. Brúste ľahkým tlakom v smere vlákien dreva a výsledok kontrolujte v krátkych intervaloch utieraním do sucha alebo vysávaním brúseného miesta. Pokiaľ časom nadobudnete dojem, že váš nábytok potrebuje povrchovú starostlivosť, môžete použiť bežne dostupné prípravky, ako sú bezfarebné oleje. Odporúčame to najprv vyskúšať na mieste, ako je spodná strana stola, pretože povrch mierne stmavne.

FARBA SHINA; VLAŠSKÝ ORECH: Tieto farby majú povrchovú úpravu lakovaného dreva. Pokiaľ zistíte, že sa stáva matnejším, môžete nábytok ošetriť bežnými prostriedkami na starostlivosť o nábytok, ako sú leštidlá



WOLFMÖBEL

**PRAJEME VÁM VEĽA RADOSTI
S VAŠÍM NÁBYTKOM**