


722023 BEDIENUNGSANLEITUNG

HAUPTFUNKTIONEN:

Bluetooth Lautsprecher, eingebauter wieder aufladbarer Lithium Akku , LINE-IN Anschluss, LED Farbwechsel

FUNKTIONEN:



1 Ladeanschluss: verbinden Sie den DC 5V Anschluss mit Hilfe des mitgelieferten Kabels mit einem USB Anschluss eines Ladegerätes, Powerbank, PC,...

2 Schalter ON/OFF: betätigen sie den Schalter zum Ein/Ausschalten des Gerätes

3 Line IN Anschluss: verbinden Sie den Anschluss mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels mit dem LINE out Anschluss des Telefons, PC, Tablett,...

4 Status LED:

- a rot blinkend schnell: Bluetooth Verbindung wird aufgebaut – rot blinkend langsam: Bluetooth Verbindung erfolgreich
- b rot Dauerlicht: Ladevorgang – rotes Licht aus: Ladevorgang beendet
- c rotes und grünes Licht erscheint beim Einschalten des Gerätes.

5 Kurzer Druck: nächstes Lied – Langer Druck: Lautstärke verringern

6 Play und Pause während der Wiedergabe

7 Kurzer Druck: letztes Lied spielen – Langer Druck: Lautstärke erhöhen

8 EIN/AUS – Schalten des LED Farbwechseleffektes

Bluetooth-Verbindung

Gerät einschalten **2**. Am Display des Smartphones wird "DX-3301B" angezeigt (Bluetooth Verbindungseinstellungen).

"Line-in" Modus

Gerät einschalten. Verbinden Sie den Anschluss mit Hilfe des mitgelieferten Audiokabels mit dem LINE out Anschluss des Telefons, PC, Tablett,...

Notes:

1. Bluetooth ist aktiv während "Lin-in play mode".
2. Um die Tonqualität im "Lin-in play mode" zu erhöhen, bitte den LED Farbwechseleffekt ausschalten.
3. Wenn keine Bluetooth Verbindung zustande kommt, dann das Gerät nochmals Aus/Ein-Schalten.

LED Farbwechsel

Während des Betriebes die Taste **8** drücken um den LED Farbwechseleffekt Ein/Auszuschalten. Taste **8** lange drücken um die Farbe zu fixieren.

Aufladen

USB Ladekabel mit einem geeigneten Ladegerät verbinden. Das rote Licht leuchtet. Bei voller Ladung erlischt das rote Licht.

Hinweis:


Zu langes Laden oder kein Laden über einen längeren Zeitraum kann die Kapazität des Akkus herabsetzen.

722023 MANUAL

MAIN FEATURES:

Ball bluetooth speaker, Rechargeable lithium battery built-inside , LINE-IN function, LED living color light

FUNCTIONS:



1 charging port: Connect the unit with power DC 5V output, eg. mobilephone charger, power bank or PC via the attached USB cable.

2 Switch ON/OFF: Switch ON/OFF to turn on/off the unit

3 Line IN port: Connect the unit with power DC 5V output, eg. mobilephone charger, power bank or PC via attached Line IN cable.

4 Indicator light instruction:

- a Red light flash quickly: Bluetooth matching - Red light flash slowly: bluetooth matching successfully
- b Red light ON: charging - Red light OFF: full charge
- c Start up the unit, both red and green lights ON

5 Short press: play the next song - Long press: turn down volume

6 play and pause the music

7 Short press: play the last song - Long press: turn up volume

8 Turn ON/OFF the living color light

Bluetooth match

Switch ON **2** to start up the unit and display "DX-3301B", just connect it with the other edvices. When start up the unit next time, it will search and match automatically the edvice that connected last time.

"Line-in" play mode

Start up the unit, then connect it via the attached Line-IN cable with mobile phone ,PC and MP3 etc. to play the music.

Notes:

1. Please note bluetooth function does work during "Lin-in play mode".
2. Please turn off the living color light at "Line-in play mode" to keep the good sound quality.
3. If bluetooth connection failed, just please re-start it up.

Living color light

During "switch ON" mode, press **8** turn on/off the living color light. Long press **8** to fix color.

Charging way

Connect the attached USB cable with power supply DC 5V output for charge and indicator lights in RED. Lights off when full of charge.

Important:


The lithium battery inside will discharge off and get damaged permanently after long time inactivity, please make sure charge the battery no longer than 6 months.

722023 NÁVOD K OBSLUZE

HLAVNÍ FUNKCE:

Bluetooth reproduktor, integrovaná znovu nabíjecí lithiová baterie, LINE-IN přípojka, LED měnící barvy.

FUNKCE:



1 přípojka k nabíjení: spojte DC 5V přípojku pomocí dodaného kabelu s USB přípojkou nabíječky, powerbank, PC,...

2 spínač ON/OFF: stiskněte spínač k zapnutí/vypnutí zařízení

3 Line IN přípojka: spojte DC 5V přípojku pomocí dodaného audiokabelu s LINE OUT přípojkou telefonu, PC, tabletu,...

4 režim LED:

- a bliká rychle červeně: bluetooth spojení se navazuje – bliká pomalu červeně: bluetooth spojení úspěšné
- b stále svítí červeně: stav nabíjení – červené světlo vypnuté: nabíjení ukončeno
- c červené a zelené světlo se objeví při zapnutí zařízení.

5 krátký stisk: následující píseň - dlouhý stisk: snížení hlasitosti

6 play a pauze během přehrávání

7 krátký stisk: přehrát poslední píseň – dlouhý stisk: zvýšení hlasitosti

8 ON/OFF – zapněte LED pro změnu barev

Bluetooth připojení

Zapnutí zařízení **2**. Na displeji smartphonu se zobrazí "DX-3301B" (bluetooth nastavení připojení).

"Line-in" režim

Zapněte zařízení. Spojte přípojku pomocí dodaného audiokabelu s LINE OUT přípojkou telefonu, PC, tabletu,...

Poznámky:

1. Bluetooth je aktivní během režimu "Lin-in play".
2. Pro zvýšení kvality zvuku v režimu "Lin-in play" vypněte prosím LED efekt změny barev.
3. Neprobíhá-li bluetooth spojení, pak prosím ještě jednou zařízení vypněte/zapněte.

LED změna barvy

Během provozu stiskněte tlačítko **8** pro zapnutí/vypnutí LED efektu změny barvy. Tlačítko **8** dlouze stiskněte, abyste učíli barvu.

Nabíjení

USB nabíjecí kabel spojte s vhodnou nabíječkou. Rozsvítí se červené světlo. V případě dokončení nabíjení, červené světlo zhasne.


Upozornění:

Při dlouhém nabíjení nebo nenabíjení po delší dobu může snížit kapacitu baterie.

722023 UPUTA ZA KORIŠTENJE

GLAVNE FUNKCIJE:
Bluetooth zvučnik, ugrađena punjiva litij baterija, LINE-IN priključak, izmjena LED boje

FUNKCIJE:



- 1 Priključak za punjač:** pomoću isporučenog kabela spojite DC 5V priključak s USB priključkom punjača, Powerbanka, PC-a itd.
- 2 Prekidač ON/OFF:** pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje uređaja
- 3 Line IN priključak:** pomoću isporučenog audio kabela spojite priključak s LINE out priključkom telefona, PC-a, tableta itd.
- 4 Status LED:**
 - a crvena treperi brzo: uspostavlja se bluetooth veza – crvena treperi sporo: uspješno uspostavljanje bluetooth veze
 - b crvena svijetli kontinuirano: postupak punjenja – crveno svjetlo isključeno: postupak punjenja završen
 - c pri uključivanju uređaja pojavljuje se crveno i zeleno svjetlo
- 5 Kratko pritiskanje:** sljedeći naslov - dugo pritiskanje: smanjenje glasnoće
- 6 Play i pauza** tijekom reprodukcije
- 7 Kratko pritiskanje:** zadnji naslov - dugo pritiskanje: pojačavanje glasnoće
- 8 UKLJ./ISKLJ.** – uključivanje efekta izmjene LED boje

Bluetooth veza
Uključite uređaj **2** . Na zaslonu pametnog telefona prikazuje se "DX-3301B" (postavke za povezivanje putem bluetootha).

"Line-in" modus
Uključite uređaj: pomoću isporučenog audio kabela spojite priključak s LINE out priključkom telefona, PC-a, tableta itd.

- Napomene:**
- 1. Bluetooth je aktivan tijekom "Lin-in play mode".
 - 2. Da biste povećali kvalitetu tona u "Lin-in play mode", isključite efekt izmjene LED boje.
 - 3. Ako se ne može uspostaviti bluetooth veza, ponovno isključite i uključite uređaj.

Izmjena LED boje
Tijekom rada pritisnite tipku **8** , da biste isključili/isključili efekt izmjene LED boje. Dugo pritisnite tipku **8** , da biste fiksirali boju.


Punjenje
Spojite USB kabel s odgovarajućim punjačem. Svijetli crveno svjetlo. Crveno svjetlo se gasi, ako je baterija napunjena.

Napomena:
Ako bateriju ne puniti duže vrijeme ili ju predugo puniti, isto može umanjiti kapacitet baterije.

722023 BRUKSANSVISNING

HUVUDFUNKTIONER:
Bluetooth högtalare, inbyggd laddningsbar litium batteri, LINE-IN anslutning, LED färgväxlare

FUNKTIONER:



- 1 Laddningsanslutning:** Koppla DC 5V anslutningen till laddarens, powerbankens, datorns USB anslutning med hjälp av medföljande kabel.
- 2 Knapp ON/OFF:** Tryck On/Off knappen på apparaten
- 3 Line IN anslutning:** Koppla anslutningen till telefonens, datorns, surfplattans LINE out anslutning med hjälp av medföljande audiokabel.
- 4 Status LED:**
 - a snabbt rött blinkande: Bluetooth förbindelse byggs upp - långsamt rött blinkande: Bluetooth förbindelse uppbyggt
 - b permanent rött ljus: Laddar - rött ljus är släckt: Laddning avslutad
 - c rött och grönt ljus lyser då du sätter på apparaten.
- 5 Tryck kort:** Nästa låt - tryck länge: Sänka volym
- 6 Play och Pause** under spelning
- 7 Tryck kort:** Spela nästa låt - tryck länge: Höja volym
- 8 PÅ/AV** – Använd LED färgväxlare

Bluetooth förbindelse
Sätta på apparaten **2** . På smartphonens display visas "DX-3301B" (Inställningar för bluetooth förbindelse).

"Line-in" modus
Sätta på apparaten. Koppla anslutningen till telefonens, datorns, surfplattans LINE out anslutning med hjälp av medföljande audiokabel.

- Notes:**
- 1. Bluetooth är aktiv under "Lin-in play mode".
 - 2. Vänligen stäng av LED färgväxlaren för att höja ljudkvalitén i "Lin-in play mode".
 - 3. Stäng av och sätt på apparaten igen, ifall du inte får en bluetooth förbindelse.

LED färgväxlare
Då apparaten är på kan du trycka på **8** för att stänga av eller sätta på LED färgväxlaren. Håll knapp **8** tryckt länge för att fixera färgen.


Ladda
Koppla USB laddningskabeln till en lämpad laddare. Den röda lampan lyser. Den röda lampan släcks igen, då apparaten är fullt laddad.

Obs!
Batteriets kapacitet minskar om det laddas för länge eller om det inte laddas alls under en längre tidsperiod.

722023 Navodila za uporabo

GLAVNE FUNKCIJE:
Bluetooth zvočniki, vgrajena in polnilna litijka baterija, LINE-IN priključek, menjava barve LED lučk.

FUNKCIJE:



- 1 Priključek za polnjenje:** povežite DC 5V priključek s pomočjo priloženega kabla z USB priključkom naprave za polnjenje, prenosne baterije, računalnika,....
- 2 Stikalo ON/OFF:** premaknite stikalo za vklop/izklop naprave
- 3 Line IN priključek:** povežite priključek s pomočjo priloženega avdio kabla z LINE out priključkom telefona, računalnika, tablice,....
- 4 Status LED:**
 - a hitro utripajoča rdeča lučka: Bluetooth povezava se vzpostavlja – počasi utripajoča rdeča lučka: Bluetooth povezava uspešna
 - b rdeča lučka sveti neprekinjeno: Polnjenje – rdeča lučka se ugasne: Polnjenje končano
 - c rdeča in zelena lučka se prižgeta ob vklopu
- 5 Kratek pritisk:** naslednja pesem - dolg pritisk: zmanjšati glasnost
- 6 Predvajaj in premor** med predvajanjem
- 7 Kratek pritisk:** predvajaj zadnjo pesem – dolg pritisk: zvišati glasnost
- 8 VKLOP/IZKLOP** efekta menjave barv LED-lučk

Povezava bluetooth
Vklopite napravo **2** . Na zaslonu se bo pokazalo "DX-3301B" (nastavitve bluetooth povezave).

"Line-in" način
Vklopite napravo. Povežite priključek s pomočjo priloženega avdio kabla z LINE out priključkom telefona, računalnika, tablice,....

- Opombe:**
- 1. Bluetooth je aktiven med "Lin-in play mode".
 - 2. Da zvišate kvaliteto tona v "Lin-in play mode", prosimo izklopite efekt menjavanja barv LED- lučk.
 - 3. Če se bluetooth povezava ne vzpostavi, potem napravo izklopite in ponovno vklopite.

Menjava barve LED-lučk
Med obratovanjem naprave pritisnite tipko **8** , da vklopite/izklopite efekt menjavanja barv LED-lučk Tipko **8** držite dlje časa, da fiksirate barvo.

Polnjenje
USB polnilni kabel povežite s primernim polnilcem. Rdeča lučka gori. Pri polni bateriji ugasne rdeča lučka.

Nasvet:
Če baterijo predolgo polnite ali če je dlje časa ne napolnite, se lahko zmanjša kapaciteta baterije.