





DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.






Leuchtmittel nicht austauschbar




Betriebsgerät nicht austauschbar


<5m





Bedienungsanleitung für Fernbedienung:


	Leuchte ein-/ausschalten
	dimmbar (10 % – 100 %) C = kaltweiß W = warmweiß
	LED-Licht mit 100 % Helligkeit einschalten
	LED-Licht mit 10 % Helligkeit und 3000 Kelvin einschalten
	Farbwechsler-Modus 1 / Farbwechsler-Modus 2



CZ: Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.




Žárovku nelze vyměnit.





Ovládací zařízení nelze vyměnit.


<5m



Uživatelská příručka pro dálkový ovladač:




	rozsvítit/zhasnout svítidlo
	stmívání (10 % - 100 %) C = studená bílá barva W = teplá bílá barva
	rozsvícení LED světla se 100% jasem
	rozsvícení LED světla s 10% jasem a 3 000 K
	režim změny barvy 1 / režim změny barvy 2



SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass E.




Ljuskällan är ej utbytbar.





Apparaten är ej utbytbar.


<5m




Bruksanvisning för fjärrkontrollen:




	Slå på/släcka lampan
	Dimmer (10 % – 100 %) C = kallvitt W = varmvitt
	Slå på LED-ljuset med 100 % ljusstyrka
	Slå på LED-ljuset med 10 % ljusstyrka och 3000 Kelvin
	Färgväxelläge 1 / Färgväxelläge 2



SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.





Žiarovku nie je možné vymeniť.





Zariadenie nie je možné vymeniť.


<5m




Návod na použitie diaľkového ovládača:




	Zapnutie/vypnutie svetla
	Stmievanie (10 % – 100 %) C = studená biela W = teplá biela
	Zapnutie LED svetla so 100 % jasom
	Zapnutie LED svetla s 10 % jasom a 3 000 K
	Režim zmeny farieb 1/režim zmeny farieb 2




 <5m



SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.





Sijalke se ne da zamenjati



Krmilne naprave ni možno zamenjati

Navodila za uporabo daljinskega upravljalnika:




	Vklop/izklop svetilke
	Možnost uravnavanja svetlosti (10 %–100 %) C = hladno bela W = toplo bela
	Vklop LED-svetlobe s 100-odstotno svetlostjo
	Vklop LED-svetlobe z 10-odstotno svetlostjo in 3000 K
	Način menjalca barv 1/način menjalca barv 2




HU: A termék az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.




Izzó nem cserélhető





Működtető eszköz nem cserélhető




Használati útmutató a távirányítóhoz:




	Világítás be-/kikapcsolása
	tompítható (10% – 100%) C = hideg fehér W = meleg fehér
	LED világítás bekapcsolása 100%-os fényerővel
	LED világítás bekapcsolása 10%-os fényerővel és 3000 Kelvinnel
	1. színváltó üzemmód / 2. színváltó üzemmód



HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti E.






Rasvjetno sredstvo nije zamjenjivo





Upravljački uređaj nije zamjenjiv


<5m




Upute za upotrebu za daljinski upravljač:




	Uključivanje/isključivanje svjetiljke
	Mogućnost zaslanjanja (10 % – 100 %) C = hladno bijela W = toplo bijela
	Uključivanje LED svjetla uz 100 % svjetline
	Uključivanje LED svjetla uz 10 % svjetline i 3000 K
	Način rada izmjenjivača boje 1 / način rada izmjenjivača boje 2



BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност E.






Крушката не се сменя



Устройството за управление не може да се сменя.


<5m






Инструкция за работа с дистанционното управление:


	Включване/изключване на лампата
	димиране (10% - 100%) C = студено бяло C = топло бяло
	Включване на LED светлина със 100% яркост
	Включване на LED светлина с 10% яркост и 3000 K
	Режим на смяна на цветовете 1/режим на смяна на цветовете 2



RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.





Becul nu se poate înlocui




Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui.


<5m




2x AAA Alkaline 1.5V


Instrucțiuni de utilizare pentru telecomandă:




	Stinge/aprinde lumina
	dimabil (10 % - 100 %) C = alb rece W = alb cald
	Aprinde lumina LED cu luminozitate de 100 %.
	Aprinde lumina LED cu 10 % luminozitate și 3000 K.
	Mod schimbare culori 1 / mod schimbare culori 2



RS: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.




Sijalica se ne može menjati.




Upravljački uređaj se ne može menjati.


<5m




Uputstvo za upotrebu daljinskog upravljača:




	uklj./isklj. lampe
	dimabilno (10% – 100%) C = hladnobela W = toplobela
	uključivanje LED svetla sa 100% jačine svetlosti
	uključivanje LED svetla sa 10% jačine svetlosti i 3000 K
	režim menjanja boje 1 / režim menjanja boje 2





FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.




Ampoules non remplaçables



Appareillage de commande non remplaçable



Mode d'emploi pour télécommande :



	Allumer/éteindre la lampe
	Dimmable (10 % – 100 %) C = blanc froid W = blanc chaud
	Allumer la lumière LED à 100 % de luminosité
	Allumer la lumière LED à 10 % de luminosité et 3000 K
	Mode de changement de couleur 1/mode de changement de couleur 2