

ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09





22
PAP


ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09


PART LIST



A x1 pc



B x1 pc



C x1 pc



D x1 pc



E x1 pc



F x1 pc



G x1 pc



H x1 pc



I x1 pc



J x1 pc



K x1 pc



L x1 pc



M x2 pcs


N x4 pcs




O x4 pcs




P x1 pc


Q x1 pc


X x1 pc

HARDWARE LIST

1	 6x15	X 16
2	 6x30	X 20


3	 6x45	X 3
4	 6x50	x 3

5		x 2
6	 6x16x1	X 42


		X 2

ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09


BOX 1



N x4 pcs




A x1 pc




M x2 pcs




H x1 pc




J x1 pc




B x1 pc




C x1 pc




D x1 pc




G x1 pc




E x1 pc




F x1 pc



I x1 pc



P x1 pc




X x1 pc




Hardware list


BOX 2




O x4 pcs



L x1 pc




K x1 pc




Q x1 pc


ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09




C x1 pc




A x1 pc




E x1 pc



J x1 pc




F x1 pc




N x2 pcs




H x1 pc




P x1 pc



X x1 pc



O x2 pcs




Q x1 pc




1		6x15	X 8
2		6x30	X 10
3		6x45	X 2


6		6x16x1	X20
			

STEP 1






STEP 2




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09


STEP 3




STEP 4




STEP 5




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09




D x1 pc




B x1 pc




G x1 pc



I x1 pc



N x2 pcs



O x2 pcs









2	6x30	X 10
3	6x45	X 1
4	6x50	X 3


5		X 2
6	6x16x1	X14

STEP 6






STEP 7




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09


STEP 8




STEP 9




STEP 10




STEP 11




ASSEMBLY INSTRUCTION - 29050023/09



L x1 pc



K x1 pc



M x2 pcs










1	 6x15	X 8
6	 6x16x1	X 8
		

STEP 12





STEP 13



FINISH