



DE:
Ersatzteile:


A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED-Treiber: LS-40-900 LI EXC S	89830042




Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E




Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.




Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.





Demontage der Lichtquelle und des Transformators:

- 1: Lösen Sie die Schrauben der Montagehalterung und entfernen Sie die Montagehalterung.
- 2–3: Trennen Sie die Anschlüsse des LED-Treibers.
- 4: Drehen Sie die Dekorationsabdeckung ab und entfernen Sie die Glasabdeckung und den Acrylring.
- 5: Lösen Sie die Lötverbindung des LED-Platinen-Kabels mithilfe eines LötKolbens. Entfernen Sie dann mithilfe eines Schraubenziehers die LED-Lichtquelle.



Montage der Lichtquelle und des Transformators:

- 1: Löten Sie das LED-Platinen-Kabel mithilfe eines LötKolbens fest und befestigen Sie es am Leuchtenkörper.
- 2: Befestigen Sie den Acrylring, die Glasabdeckung und die Dekorationsabdeckung in dieser Reihenfolge am Leuchtenkörper.
- 3: Schließen Sie das Transformator-Eingangskabel am Transformator-Eingang an. Achten Sie dabei auf die Pole L und N.
- 4: Schließen Sie das Transformator-Ausgangskabel am Transformator-Ausgang an. Beachten Sie dabei die positiven und negativen Pole.
- 5: Befestigen Sie die Montagehalterung mithilfe eines Schraubendrehers.

ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!**Technische Daten**

Modell: 89830042

Nennspannung & -frequenz: 220–240 V, 50/60 Hz

Nennleistung: 36 W

Montageart: Deckenleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II



Funktionen der Leuchte: Farbtemperatur 3000 K, EIN/AUS

WARNHINWEISE:

- 1: Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- 2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- 3: Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- 4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- 5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- 6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- 7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte kann am Ende seiner Lebensdauer von einer fachlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
- 8: Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.



- 9: ■■■ Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.




CZ:


Náhradní díly:

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED ovladač: LS-40-900 LI EXC S	89830042

Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: E




Výměna ovládacího zařízení odborníkem.




Výměna LED žárovky odborníkem.





Demontáž žárovky a transformátoru:

- 1: Uvolněte šrouby montážní konzoly a sejměte ji.
- 2–3: Odpojte připojení LED ovladače.
- 4: Odšroubujte kryt dekorace a sejměte skleněný kryt a akrylový kroužek.
- 5: Pomocí páječky uvolněte pájecí spoj kabelu LED desky. Poté vyjměte pomocí šroubováku LED žárovku.



Montáž světelného zdroje a transformátoru:

- 1: Pomocí páječky připevněte kabel LED desky připevněte jej k tělesu svítidla.
- 2: V tomto pořadí připevněte k tělesu světla akrylový kroužek, skleněný kryt a dekorační kryt.
- 3: Připojte vstupní kabel transformátoru ke vstupu transformátoru. Dbejte na správné připojení fáze a nulového vodiče.
- 4: Připojte výstupní kabel transformátoru k výstupu transformátoru.
Pozor na kladný a záporný pól.
- 5: Připevněte montážní držák pomocí šroubováku.

POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.**Technické údaje**

Model: 89830042

Jmenovité napětí a frekvence: 220-240 V, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 36 W

Typ montáže: stropní lampa

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída II



Funkce světla: teplota barvy 3000 K, rozsvícení/zhasnutí

UPOZORNĚNÍ:

- 1: Lampa je určená pouze pro použití v interiéru.
- 2: Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Lampu neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zásahu elektrickým proudem.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holýma rukama.
- 6: Lampa je určená výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku této lampy může po skončení životnosti vyměnit odborně způsobilá osoba.
- 8: V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.




SE:


Reservdelar:

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED-drivrutin: LS-40-900 LI EXC S	89830042


Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: E




Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.




Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.





Demontering av ljuskällan och transformatorn:

- 1: Lossa skruvarna från monteringsfästet och avlägsna monteringsfästet.
- 2–3: Koppla ur anslutningarna till LED-drivrutinen.
- 4: Skruva loss dekorationshöljet och avlägsna glashöljet och akrylringen.
- 5: Lossa lödförbindelsen på LED-mönsterkortskabeln med en lödkolv. Avlägsna sedan LED-ljuskällan med en skruvmejsel.



Montering av ljuskällan och transformern:

- 1: Löd fast LED-mönsterkortskabeln med en lödkolv och fäst den sedan på lampan.
- 2: Fäst akrylringen, glashöljet och dekorationshöljet på lamparmaturen i denna ordning.
- 3: Anslut transformatorns ingångskabel till transformatoringången. Observera då polerna L och N.
- 4: Anslut transformatorns utgångskabel till transformatorutgången.
Observera de positiva och negativa polerna.
- 5: Fäst monteringsfästet med en skruvmejsel.

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.**Tekniska uppgifter**

Modell: 89830042

Märkspänning & -frekvens: 220-240 V, 50/60 Hz

Märkström: 36 W

Monteringssätt: taklampa

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass II



Lampans funktioner: Färgtemperatur 3000 K, PÅ/AV

VARNINGAR:

- 1: Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- 2: Lampan får bara monteras av en kvalificerad person.
- 3: Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- 4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- 5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- 6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- 7: Lampans ljuskälla kan bytas ut vid livslängdens slut av en kvalificerad person.
- 8: Skadas kabeln är det endast tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



- 9:  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.




SK


Náhradné diely

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED predradník: LS-40-900 LI EXC S	89830042

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.




Predradník musí vymeniť odborník.




LED svetelný zdroj musí vymeniť odborník.





Demontáž svetelného zdroja a transformátora:

1. Uvoľnite skrutky z montážneho držiaka a držiak odstráňte.
2. – 3. Odstráňte konektory LED predradníka.
4. Odskrutkujte dekoratívny kryt a odstráňte sklenený kryt a akrylový kruh.
5. Spájkovačkou odspájajte spoj kábla dosky s LED diódami. Následne vytiahnite LED svetelný zdroj pomocou skrutkovača.



Montáž svetelného zdroja a transformátora

1. Spájkovačkou zospájkujte kábel dosky s LED diódami a následne ho pripevnite k telu svietidla.
2. Pripevnite akrylový kruh, sklenený kryt a dekoratívny kryt k telu svietidla v tomto poradí.
3. Pripojte vstupný kábel transformátora k vstupu transformátora. Dbajte pritom na správne pripojenie fázového vodiča (L) a neutrálneho vodiča (N).
4. Pripojte výstupný kábel transformátora k výstupu transformátora.
Dbajte pritom na plusové a mínusové póly.
5. Pripevnite montážny držiak k stropu pomocou skrutkovača.

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!**Technické údaje**

Model: 89830042

Menovité napätie a frekvencia: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Menovitý výkon: 36 W

Typ montáže: stropné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II



Funkcie svietidla: farebná teplota: 3 000 K, vypnutie/zapnutie

UPOZORNENIA

1. Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla môže po skončení jej životnosti vymeniť odborne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.




SI:


Nadomestni deli:

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED-gonilnik: LS-40-900 LI EXC S	89830042

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: E




Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.




Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe.





Odstranitev svetlobnega vira in transformatorja:

- 1: Odvijte vijake montažnega nosilca in odstranite montažni nosilec.
- 2–3: Odklopite priključke LED-gonilnika.
- 4: Zasukajte in snemite dekorativni pokrov in odstranite tudi pokrov iz stekla in akrilni obroč.
- 5: S pomočjo spajkalnika odstranite lotani spoj kabla LED-plošče. Nato s pomočjo izvijača odstranite LED-svetlobni vir.



Montaža svetlobnega vira in transformatorja:

- 1: Prispajkajte kabel LED-plošče s pomočjo spajkalnika in ga pritrdite na ohišje svetilke.
 - 2: Pritrdite akrilni obroč, pokrov iz stekla in dekorativni pokrov na ohišje svetilke v tem vrstnem redu.
 - 3: Priključite vhodni kabel transformatorja na vhod transformatorja. Pri tem pazite na pola L in N.
 - 4: Priključite izhodni kabel transformatorja na izhod transformatorja.
- Pri tem bodite pozorni na pozitivne in negativne pole.
- 5: Pritrdite montažni nosilec s pomočjo izvijača.

POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!**Tehnični podatki**

Model: 89830042

Nazivna napetost in frekvenca: 220–240 V, 50/60 Hz

Nazivna moč: 36 W

Vrsta montaže: stropna svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II


Funkcije svetilke: barvna temperatura 3000 K, VKLOP/IZKLOP

VARNOSTNA OPOZORILA:

- 1: Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko ob koncu življenjske dobe zamenja strokovno usposobljena oseba.
- 8: V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.




- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronica v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.




HU:

Pótalkatrészek:


A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
S	 x1 LED meghajtó: LS-40-900 LI EXC S	89830042



A lámpa a következő energiaosztályú izzót tartalmazza: E




A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.




A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.





A fényforrás és a transzformátor szétszerelése:

- 1: Lazítsa meg a rögzítőkonzol csavarjait, és vegye le a konzolt.
- 2–3: Válassza le a LED meghajtó csatlakozóit.
- 4: Csavarja le a díszburkolatot, és vegye le az üvegburkolatot és az akrilgyűrűt.
- 5: Lazítsa meg a LED kábelt forrasztópáka segítségével. Csavarhúzóval távolítsa el a LED fényforrást.



A fényforrás és a transzformátor összeszerelése:

- 1: Forrassa meg a LED kábelt egy forrasztópáka segítségével, majd rögzítse a lámpához.
- 2: Rögzítse az akrilgyűrűt, az üvegburkolatot és a díszburkolatot a lámpához ebben a sorrendben.
- 3: Csatlakoztassa a transzformátor bemeneti kábelét a transzformátor bemenetéhez. Ügyeljen az L és N pólusra.
- 4: Csatlakoztassa a transzformátor kimeneti kábelét a transzformátor kimenetéhez. Ügyeljen a pozitív és negatív pólusra.
- 5: Csavarhúzóval rögzítse a rögzítőkonzolt.

FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!**Műszaki adatok**

Modell: 89830042

Névleges feszültség & frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Névleges teljesítmény: 36 W

Szerelési mód: mennyezeti lámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály



A lámpa funkciói: színhőmérséklet 3000 K, be-/kikapcsolás

FIGYELMEZTETÉSEK:

- 1: A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- 2: A lámpát szakképzett személynek kell összeszerelnie.
- 3: Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- 4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- 5: Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- 6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- 7: A lámpában lévő izzót élettartama végén szakképzett személy cserélheti ki.
- 8: Ha a kábel megsérült,
kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.



- 9:  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkerébe kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.




HR:


Zamjenski dijelovi:

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED pokretač: LS-40-900 LI EXC S	89830042

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: E




Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.




Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.





Demontaža izvora svjetlosti i transformatora:

- 1: Otpustite vijke montažnog držača, a zatim ga uklonite.
- 2 - 3: Razdvojite priključke LED pokretača.
- 4: Odvrnite dekorativni pokrov te uklonite stakleni pokrov i akrilni prsten.
- 5: Rastavite zalemljeni spoj kabela LED platine pomoću lemilice. Zatim uklonite LED izvor svjetlosti pomoću odvijača.



Montaža izvora svjetlosti i transformatora:

- 1: Zalemite kabel LED platine pomoću lemilice, a zatim ga pričvrstite na svjetiljku.
- 2: Pričvrstite akrilni prsten, stakleni pokrov i dekorativni pokrov u tom redoslijedu na kućište svjetiljke.
- 3: Priključite ulazni kabel transformatora na ulaz transformatora. Pri tome obratite pozornost na polove L i N.
- 4: Priključite izlazni kabel transformatora na izlaz transformatora. Pritom obratite pozornost na pozitivne i negativne polove.
- 5: Pričvrstite montažni držač pomoću odvijača.

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!**Tehnički podaci**

Model: 89830042

Nazivni napon i frekvencija: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Nazivna snaga: 36 W

Vrsta montaže: Stropna svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa II



Funkcije svjetiljke: Temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.

UPOZORENJA:

- 1: Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti stručno kvalificirana osoba.
- 3: Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- 7: Žarulju ove svjetiljke na kraju njenog vijeka trajanja smije zamijeniti samo stručno kvalificirana osoba.
- 8: Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



- 9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.




BG:


Резервни части:

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED драйвер: LS-40-900 LI EXC S	89830042

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: E




Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.




Смяна на LED светлинния източник от специалист.





Демонтаж на светлинния източник и на трансформатора:

- 1: Отвийте винтовете на монтажната скоба и отстранете монтажната скоба.
- 2–3: Разкачете конекторите на LED драйвера.
- 4: Отвийте декоративното покритие и отстранете стъкленото покритие и акрилния пръстен.
- 5: Освободете запоената връзка на кабела на LED платката с помощта на поялник. След това с помощта на отвертка отстранете LED светлинния източник.



Монтаж на светлинния източник и на трансформатора:

- 1: Запоете кабела на LED платката стабилно с помощта на поялник и го фиксирайте към корпуса на лампата.
- 2: Прикрепете акрилния пръстен, стъкленото покритие и декоративното покритие към корпуса на лампата в този ред.
- 3: Свържете входния кабел на трансформатора към входа на трансформатора. При това съобразете L и N полюсите.
- 4: Свържете изходния кабел на трансформатора към изхода на трансформатора. При това съобразете положителните и отрицателните полюси.
- 5: Закрепете монтажната скоба с помощта на отвертка.

ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни

Модел: 89830042

Номинално напрежение и номинална честота: 220–240 V, 50/60 Hz

Номинална мощност: 36 W

Вид монтаж: лампа за таван

Защитен клас срещу токов удар: клас II

Функции на лампата: Цветна температура 3000 K, ВКЛ./ИЗКЛ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:



- 1: Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете изтичане на ток и токов удар.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се смени в края на експлоатационния и срок от професионално квалифицирано лице.
- 8: В случай на повреда кабелът може да се сменя само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.




RO:


Piese de schimb:

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 Driver LED: LS-40-900 LI EXC S	89830042

Acest produs conține o sursă de iluminat din clasa energetică: E




Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist.




Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist.





Demontarea sursei de lumină și a transformatorului:

- 1: Slăbiți șuruburile suportului de montare și scoateți suportul de montare.
- 2–3: Decuplați cablurile driverului LED.
- 4: Deșurubați capacul decorativ și îndepărtați capacul de sticlă și inelul acrilic.
- 5: Desprindeți cablurile panoului electric cu LED cu ajutorul unui ciocan de lipit. Îndepărtați sursa de lumină cu LED cu ajutorul unei șurubelnițe.



Montarea sursei de lumină și a transformatorului:

- 1: Sudați cablul panoului cu LED cu un ciocan de lipit și fixați-l pe corpul de iluminat.
- 2: Atașați inelul acrilic, capacul de sticlă și capacul decorativ la corpul de iluminat, exact în această ordine.
- 3: Conectați cablul de intrare al transformatorului la intrarea transformatorului. Aveți grijă să respectați polaritatea corectă.
- 4: Conectați cablul de ieșire al transformatorului la ieșirea transformatorului. Respectați polaritatea corectă.
- 5: Atașați suportul de montare folosind o șurubelniță.

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!**Date tehnice**

Model: 89830042

Tensiune nominală & frecvență: 220–240 V, 50/60 Hz

Putere nominală: 36 W

Modul de montare: plafonieră

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II



Funcțiile lămpii: temperatură culoare 3000 K, PORNIT/OPRIT

AVERTISMENTE:

- 1: Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: La sfârșitul duratei sale de viață, becul trebuie înlocuit de către o persoană calificată.
- 8: În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.




RS:


Rezervni delovi:

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 LED drajver: LS-40-900 LI EXC S	89830042

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: E




Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.




Zamena LED izvora svetlosti od strane stručnog lica.





Demontaža izvora svetlosti i transformatora:

- 1: Odvrnite zavrtnje montažnog nosača i skinite montažni nosač.
- 2–3: Prekinite priključke LED drajvera.
- 4: Odvrnite dekorativnu masku i skinite staklenu masku i akrilni prsten.
- 5: Odvojite zalemljeni spoj kabla LED pločice pomoću lemilice. Zatim pomoću odvijača uklonite LED izvor svetlosti.



Montaža izvora svetlosti i transformatora:

- 1: Zalemite kabl LED pločice pomoću lemilice i pričvrstite ga na kućište lampe.
 - 2: Pričvrstite akrilni prsten, staklenu masku i dekorativnu masku (baš tim redosledom) na kućište lampe.
 - 3: Priključite ulazni kabl transformatora na ulaz transformatora. Pri tome obratite pažnju na L i N polove.
 - 4: Priključite izlazni kabl transformatora na izlaz transformatora.
- Pritom obratite pažnju na pozitivne i negativne polove.
- 5: Pričvrstite montažni nosač pomoću odvijača.

PAŽNJA!**Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!****Tehnički podaci**

Model: 89830042

Nominalni napon i frekvencija: 220–240 V, 50/60 Hz

Nominalna snaga: 36 W

Vrsta montaže: plafonjera

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa II



Funkcije lampe: Temperatura boje 3000 K, UKLJ./ISKLJ.

UPOZORENJA:

- 1: Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- 7: Sijalicu ove lampe na kraju životnog veka može zameniti stručno lice.
- 8: U slučaju oštećenja, kabl treba da zameni isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.



- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.




FR :


Pièces de rechange :

A	 x4	89830042
B	 x1	89830042
C	 x4	89830042
D	 x4	89830042
E	 x1 driver LED : LS-40-900 LI EXC S	89830042


Ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique : E




Remplacement du module de commande par un professionnel.



Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel.






Démontage de la source lumineuse et du transformateur :

1 : Dévissez les vis du support de montage, puis retirez-le.

2-3 : Débranchez les connexions du driver LED.

4: Tournez le cache décoratif, puis retirez le cache en verre et l'anneau en acrylique.

5 : Désolidarisez la brasure du câble de la platine LED à l'aide d'un fer à souder. Retirez ensuite la source lumineuse LED à l'aide d'un tournevis.



Repose de la source lumineuse et du transformateur :

- 1 : Soudez le câble de la platine LED à l'aide d'un fer à souder et fixez-le au corps du luminaire.
 - 2 : Fixez l'anneau en acrylique, la couverture en verre et le cache décoratif dans cet ordre sur le corps du luminaire.
 - 3 : Connectez le câble d'entrée du transformateur à l'entrée du transformateur. Ce faisant, veillez à la bonne connexion des pôles L et N.
 - 4 : Connectez le câble de sortie du transformateur à la sortie du transformateur.
- Veillez à respecter les pôles positifs et négatifs.
- 5: Fixez le support de montage à l'aide d'un tournevis.

ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !**Données techniques**

Modèle : 89830042

Tension & fréquence nominales : 220-240 V, 50/60 Hz

Puissance nominale : 36 W

Type de montage : Plafonnier

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Fonctions de la lampe: température de couleur 3000 K, MARCHE/ARRÊT.

AVERTISSEMENTS :

- 1 : La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- 2 : Le montage de cette lampe doit être effectuée par une personne qualifiée.
- 3 : N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- 4 : Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
- 5 : Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6 : La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7 : La source lumineuse de cette lampe peut être remplacée en fin de vie par un professionnel qualifié.
- 8 : En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.



- 9 : ■■■ Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.