



# GOOD& MOJO<sup>®</sup>



A: 1x



B: 1x




C: 2+1  
(H.40mm ST5)




D: 2+1  
(H.20mm ST5)

## FUJI/F

①



②





**English: IMPORTANT!**

The electricity cable of this luminaire cannot be replaced. If this cable is damaged, the luminaire shall be destroyed.  
SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.

**Español: ¡IMPORTANTE!**

El cable flexible exterior de esta luminaria no se puede cambiar. Si se dañara, hay que destruir la luminaria.  
GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES PARA USARLAS EN EL FUTURO.

**Deutsch: WICHTIG!**

Das Anschlusskabel dieser Leuchte darf nicht ausgetauscht werden. Wenn das Anschlusskabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden. DIESE ANLEITUNG FÜR KÜNFTIGEN GEBRAUCH AUFHEBEN.

**Français: ATTENTION!**

Le cordon d'alimentation de ce luminaire ne peut être remplacé. Si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit. GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION FUTURE.

**Nederlands: BELANGRIJK!**

De electriciteitsnoer van deze lamp kan niet vervangen worden. Als het snoer beschadigd is, dient de lamp vernietigd te worden. BEWAAR DEZE AANWIJZINGEN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

