



PHOENIX
26188

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947



Val av ljusfärg Valguse värvi valik
Valg av lysfarge Light color selection
Valon värin valinta



WW NW CW

2700K-3200K-4000K

varm (gul) kall/kald (blå)
warm (yellow) kylmä (sininen)
lämmin (keltainen) külm (sinine)
soe (kollane) cool (blue)

Alternativ
Vaihtoehto
Alternative

A

Montering i lamputtag
(medföljer ej)

Montering i lampeuttak
(ikke inkludert)

Asennus valaisinpistorasia
(ei sis.)


Installation on luminaire
socket (not included)

Lamppropp med kabel, ojordad KL.II
(medföljer ej)


Lampestøpsel med ledning, ujordet KL.II
(ikke inkludert)

Valaisinpistotulppa johdolla,
maadoittamaton KLII (ei sis.)


Lamp plug with cable, unearthed KL.II
(not included)




3





4



5



6




Alternativ
Vaihtoehto
Alternative
B


Inkoppling direkt till strömkablar
Installasjon direkt till strømledning
Liitä virtajohdot
Installation directly to supply cable




5





6



7



Alternativ montering i takdosa / takboks
Vaihtoehtoinen asennus kattorasiaan
Alternative mounting in ceiling junction box



SE: Denna produkt innehåller tre ljuskällor med energieffektivitetsklass E. LED-ljuskällan och och drivdonet i armaturen är inte utbytbar, när ljuskällans livstid är slut ska hela armaturen bytas och lämnas till återvinning.
50000 tim ≈ 20 år (6 tim/dag)

NO: Dette produktet inneholder tre lyskilder med energieffektivitetsklasse E. LED-lyskilden og driveren i armaturen er ikke utskiftbare siden de er integrert i konstruksjonen. Når armaturens levetid er slutt skal den byttes ut og leveres til gjenvinning.
50000 timer ≈ 20 år (6 tidag)

FI: Tämä tuote sisältää kolme valonlähdetä, joiden energiatehokkuusluokka on E. Valaisimen LED-valonlähdetä sekä LED-virtalähdetä ei voi vaihtaa koska ne on integroitu rakenteeseen. Kun valaisin saavuttaa käyttöikänsä loppuun, se on korvattava uudella ja jätettävä ierrätettäväksi.
50 000 tuntia ≈ 20 vuotta (6 t/päivä).

ET: Toode sisaldab kolme energiatõhususe klassi E valgusallikaid. LED-valgusallikas ja valgustus olev draiver ei ole vahetatavad, kui valgusallika eluiga on lõppenud, tuleb kogu valgustit vahetada ja anda ringlussevõttu.
50 000 tundi ≈ 20 aastat (6 tundi päevas)

EN: This product contains three light sources of energy efficiency class E. The LED light source and the control gear in the luminaire are not replaceable as they are integrated in the construction. When the luminaire reaches the end of its lifetime it shall be replaced and left for recycling.
50000 h ≈ 20 years (6 h/day).

For light source information:
scan the QR code:



NO: Rengjøring: Tørkes av med tørr klut. G

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Rengöring: Torkas med torr trasa.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektroniskskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET: Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäätmete taaskasutuspunkti. Kui te ei ole kindel, kuidas toimida, küsige oma omavalitsuselt või ostukohast.

EN: Cleaning: Wipe with a dry cloth.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.



aneta.se
aneta.no



aneta_lighting