


DE: Lichtquelle nicht austauschbar  
 CZ: Žárovku nelze vyměnit  
 SE: Ljuskällan är inte utbytbar  
 SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj  
 SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati  
 HU: Az izzó nem cserélhető  
 HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv  
 BG: Светлинният източник не се сменя  
 RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui  
 SR: Izvor svetla se ne može menjati  
 FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar  
 CZ: Zařízení nelze vyměnit  
 SE: Apparaten är ej utbytbar.  
 SK: Nevymeniteľné zariadenie  
 SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati  
 HU: Működtető eszköz nem cserélhető  
 HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv  
 BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя  
 RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui  
 SR: upravljački uređaj se ne može menjati  
 FR: Appareillage de commande non remplaçable



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.  
 CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.  
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.  
 SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.  
 SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.  
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.  
 HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.  
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.  
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.  
 SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.  
 FR : Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

BDSK Handels GmbH & Co. KG,  
 Mergentheimer Straße 59,  
 97084 Würzburg, Germany