

Trax-Familie

litetrax™ S



litetrax™



litetrax™ pro



litetrax™ pro air



mytrax™ pro



Das macht uns einzigartig:

	litetrax™ S	litetrax™	litetrax™ pro	litetrax™ pro air	mytrax™ pro
Nutzung	ab Geburt bis 22 kg	ab Geburt bis 22 kg	ab Geburt bis 22 kg	ab Geburt bis 22 kg	ab Geburt bis 22 kg
Mit Babywanne Ramble/Ramble XL und Babyschale nutzbar	✓*	✓*	✓*	✓*	✓* Sitzbezug hierfür abnehmbar
Höhenverstellbarer Schiebebügel	-	-	-	-	✓
Wasserabweisendes Verdeck mit UV-Schutz 50+ und Sichtfenster	✓	✓ Erweiterbares XXL-Verdeck mit Mesh-Einsätzen			
Rückenlehnenverstellung	Stufenlos verstellbar mit Schnürzug	Mechanisch verstellbar 4 Positionen			
Sitzbezug mit zusätzlichem Mesh-Einsatz in Liegeposition	-	-	✓ 	✓ 	✓
Spielbügel	✓ Um 360° drehbar mit Stoffbezug	✓ Um 360° drehbar mit Stoffbezug	✓ Um 360° drehbar mit Leatherette-Bezug	✓ Um 360° drehbar mit Leatherette-Bezug	✓ Um 360° drehbar mit Leatherette-Bezug
Reifen	 EVA	 EVA	 Schaumstoffgefüllt	 Luftgefüllt	 Schaumstoffgefüllt
Extras	-	Schiebegitterbox mit 2 Getränkehältern	Schiebegitterbox mit 2 Getränkehältern	Schiebegitterbox mit 2 Getränkehältern	Seitlicher Getränkehalter
Besonderheiten	-	-	-	-	Hinterräder mit Kugellager
Farben	 Shale	 Shale Pebble	 Shale Pebble Laurel Peacock	 Shale Pebble Rosemary	 Shale Thunder Blueberry
Maße (L x B x H)	93,6 x 58 x 104 cm	93,6 x 58 x 104 cm	93,6 x 58 x 104 cm	93,6 x 58 x 104 cm	91 x 59 x 102,5 cm
Faltmaße (L x B x H)	58 x 26,6 x 84 cm	58 x 27,6 x 84 cm	58 x 27,6 x 84 cm	58 x 27,6 x 84 cm	84,4 x 59 x 29,5 cm
Produktgewicht	9 kg	9,7 kg	10,4 kg	10,3 kg	10,6 kg

Das haben wir gemeinsam:



Schiebebügel mit Leatherette-Bezug

Höhenverstellbarer 5-Punkt Sicherheitsgurt mit SoftTouch™-Polsterung

Flex-Komfort-Federung in der Sitzmitte

Praktischer Einhand-Faltmechanismus in der Sitzmitte

Kompaktes Faltmaß und zusammengeklappt freistehend

automatische Faltverriegelung



In 2 Stufen verstellbare Beinauflage

Geräumiger, leicht zugänglicher Staukorb

Schwenk- und feststellbare Vorderräder

4-Rad-Einzelfederung

ShoeSaver™-Bremse:
Feststellen und Lösen durch leichtes Tippen von oben