

Monteringsanvisning: T-1816/1817 - PICASSO



1 x PICASSO





IP20

G9 LED Max 25W
230VAC 50/60Hz

Taklampa/Ceiling lamp

- 1 - Sätt i ljuskällan.
- Insert the lightsource.
- 2 - Koppla in till elnätet och häng upp på takkrok.
- Connect the luminaire to a power supply and hang on a ceiling hook.
- 3 - Justera längden på kabeln och dra åt stoppskruven.
- Adjust the cable length and tighten the set screw.

Artikel	R	H1	H2
T-1816	Ø380 mm	165 mm	212 mm
T-1817	Ø500 mm	195 mm	228 mm



SE

Denna armatur måste rengöras för hand. Använd inte starka rengörings- eller slipmedel som kan skada ytan. Armaturen måste vara avstängd vid rengöring.

Ljuskälla exkluderad.

En

The lamp must be cleaned by hand. Do not use strong or grinding cleaners, which may damage the surface. The lamp must be turned off when cleaned.

Lightsource excluded.