Svítidlo s dálkovým ovládáním

Upozornění! Výrobek není hračka a musí být umístěn mimo dosah dětí!

Napájení: 2x 1.5V AAA baterie

Pracovní frekvence: 2.4-2.525GHz

Dosah dálkového ovládání: cca 40m v otevřeném prostoru

Svítidlo je z výroby již spárováno se svým ovladačem, návod níže je určen pro případ potřeby vytvoření nového spárování, změny nebo zrušení spárování.



Návod a funkce tlačítek
Pro ovládání jednoho svítidla nebo více svítidel (až 4x) společně:

Spárování ovladače se svítidlem

Vypněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Stiskněte dlouze tlačítko ***On/zapnout*** na dálkovém ovladači (dále jen D-O) a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Nyní svítidlo zapínáte a vypínáte hlavním spínačem na D-O **On/Off**. Pokud máte více stejných svítidel, lze u každého postupovat samostatně a ovládat tak každé svítidlo svým vlastním D-O, nebo postupovat se všemi svítidly společně a ovládat tak všechna zároveň jedním D-O. Svítidla lze ovládat také nezávisle jedním ovladačem (viz **Ovládání jednotlivých svítidel ve skupině).**

Zrušení spárování ovladače se svítidlem

Vypněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Nejméně 3s po vypnutí přívodu proudu stiskněte dlouze tlačítko ***Off/vypnout*** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el. proudu (např. hlavním vypínačem na zdi). Zrušení spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká.

Pro ovládání více svítidel (až 4x) jedním ovladačem každé nezávisle:

Spárování jednotlivých svítidel ve skupině

D-O umožňuje ovládat jedním ovladačem až 4 svítidla každé nezávisle. K tomu jsou určené spodní 4 přepínače (***ovládání svítidla A,B,C,D On/Off ve skupině***). Spárování jednotlivých svítidel provedete postupně takto:
Vypněte přívod el. proudu ke **všem** svítidlům (např. hlavními vypínači na zdi či odpojením přívodního kabelu), stiskněte dlouze tlačítko ***A – On*** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el.proudu k **jednomu** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem ***A***. Spárování bylo úspěšné, pokud svítidlo několikrát zabliká. Nyní stiskněte dlouze tlačítko ***B – On*** na D-O a zatímco držíte tlačítko stisknuté, zapněte přívod el.proudu k **druhému** svítidlu které chcete spárovat s tlačítkem ***B***. Postup případně opakujte i u třetího a čtvrtého svítidla s tlačítky **C** a **D.** Spárování bylo úspěšné, pokud příslušné svítidlo několikrát zabliká.
Zrušení párování jednotlivých svítidel provedete obdobně jako u jediného svítidla, jen použijete tlačítka ***A,B,C,D Off*** místo hlavního tlačítka ***Off/Vypnout.***

Ovládání jednotlivých svítidel ve skupině

Pokud již máte s D-O spárovaná jednotlivá svítidla, můžete je ovládat samostatně nebo dohromady. Pokud chcete zapnout všechna svítidla, stiskněte hlavní tlačítko ***On/Zapnout*** na D-O. Pokud chcete nyní ovládat svítidlo A, stiskněte tlačítko ***A – On*** a nyní ovládáte pouze toto svítidlo(např. nastavíte studenou barvu světla a nízký jas), pro ovládání svítidla B, stiskněte tlačítko ***B - On*** a nyní ovládáte jen svítidlo B (např. nastavíte plný jas a teplou barvu světla). Pokud chcete opět ovládat všechna svítidla, stiskněte hlavní ***On/Zapnout*** na D-O a opět ovládáte všechna spárovaná svítidla.

Paměť

Svítidlo si pamatuje poslední nastavení jasu a teploty světla před vypnutím, pokud bylo v tomto nastavení zapnuté alespoň 10s.

Svietidlo s diaľkovým ovládaním

Upozornenie! Výrobok nieje hračka a musí byť umiestnený mimo dosah detí!

Napájanie 2x 1.5V AAA baterie:

Pracovná frekvencia:2.4-2.525GHz

Dosah dialkového ovládania: cca 40m v otvorenom priestranstve

Svietidlo je z výroby spárované so svojím ovládačom, návod nižšie je určený pre prípad potreby vytvorenia nového spárovania, zmeny, alebo zrušenia spárovania.



Návod a funkcia tlačítok
Pre ovládanie jedného svietidla alebo viac svietidiel (až 4x) spoločne:

Spárovanie ovládača so svietidlom

Vypnite prívod el.prúdu (napr.hlavným vypínačom na stene) Stlačte dlhšie tlačítko **On/zapnúť** na dialkovom ovládači (ďalej len D-O) a pokiaľ držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu (napr.hlavným vypínačom na stene). Spárovanie bolo úspešné, pokiaľ svietidlo niekoľkokrát zabliká. Teraz svietidlo zapínate a vypínate hlavním spínačom na D-O **On/Off.** Pokial máte viac rovnakých svietidiel, je možné při každom postupovať samostatne a ovládať tak každé svietidlo vlastním D-O, alebo postupovať so všetkými svietidlami spoločne a ovládať tak všetky naraz jedným D-O. Svietidlá je možné ovládať nezávisle jedným vypínačom (viz **Ovládanie jednotlivých svietidiel v skupine**).

Zrušenie spárovania ovlédača so svietidlom

Vypnite prívod el.prúdu (napr.hlavným vypínačom na stene). Najmenej 3s po vypnutí prívodu prúdu stlačte dlho tlačítko **Off/vypnúť** na D-O a pokial držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu (napr.hlavným vypínačom na stene) Zrušenie spárovania bolo úspešné, pokiaľ svietidlo niekoľkokrát zabliká.

Pre ovládanie viac svietidiel (až 4x) jedným ovládačom nezávisle:

Spárovanie jednotlivých svietidiel v skupine

D-O umožňuje ovládať jedným ovládačom až 4 svietidlá každé nezávisle. K tomu sú určené spodné 4 prepínače (**ovládanie svietidla A,B,C,D On/Off**). Spárovanie jednotlivých svietidiel prevediete nasledovne: Vypnite prívod el.prúdu ku **všetkým** svietidlám (napr.hlavným vypínačom na stene alebo odpojením prívodného káblu), stlačte dlho tlačítko **A-On** na D-O a pokial držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu k **jednému** svietidlu, ktoré chcete spárovať s tlačítkom **A.** Spárovanie bolo úspešné, pokiaľ svietidlo niekoľkokrát zabliká. Teraz stlačte dlho tlačítko **B-On** na D-O a zatial čo držíte tlačítko stlačené, zapnite prívod el.prúdu k **druhému** svietidlu ktoré chcete spárovať. s tlačítkom **B**. Postup prípadne opakujte aj u tretieho a štvrtého svietidla s tlačítkami **C** a **D.** Spárovanie bolo úspešné pokiaľ príslušné svietidlo niekoľkokrát zabliká. **Zrušenie párovania** jednotlivých svietidiel prevediete obdobne jako u jedného svietidla, len používajte tlačítka **A,B,C,D Off** miesto hlavního tlačítka **Off/Vypnúť.**

Ovládanie jednotlivých svietidiel v skupine.

Pokiaľ už máte s D-O spárované jednotlivé Svietidlá, môžete ich ovládať samostatne alebo spolu. Pokiaľ chcete zapnúť všteky svietidlá, stlačte hlavné tlačítko **On/Zapnúť** na D-O. Pokiaľ chcete teraz ovládať svietidlo A, stlačte tlačítko **A-On** a teraz ovládate len toto svietidlo (napr. nastavíte studenú farbu svetla a nízky jas), pre ovládanie svietidla B, stlačte tlačítko **B-On** a teraz ovládate len svietidlo B (napr. nastavíte plný jas a teplú farbu svetla). Pokiaľ chcete opäť ovládať všteky svietidlá, stlačte hlavné tlačítko **On/Zapnúť** na D-O a opäť ovládate všetky spárované svietidla.

Pamäť

Svietidlo si pamätá posledné nastavenie jasu a teploty svetla pred vypnutím, ak bolo v tomto nastavení zapnuté aspoň 10s.

Lumina cu telecomanda

Atenționare! Produsul nu este jucărie și nu trebuie amplasat la îndemâna copiilor!

Alimentare: baterie 2x 1.5V AAA

Frecvența de lucru: 2.4-2.525GHz

Distanța de acțiune a telecomenzii: cca 40m în spațiu deschis

Din producție corpul de iluminare este cuplat cu telecomanda, instrucțiunile de mai jos sunt destinate pentru eventualitatea unei noi cuplări, modificării sau anulării cuplării.



Instrucțiuni și funcția butoanelor

Pentru comanda unui corp de sau mai multor corpuri de iluminat împreună (până la 4x):

Cuplarea telecomenzii cu corpul de iluminat

Întrerupeți alimentarea cu curent electric (de ex. cu întrerupătorul principal pe perete). Apăsați lung butonul ***On/cuplat*** pe telecomandă (în continuare doar T-C) și în timp ce țineți butonul apăsat, conectați alimentarea cu curent electric (de exemplu cu întrerupătorul principal de pe perete). Conectarea s-a produs cu succes, dacă corpul de iluminat a licărit de câteva ori. Acum corpul de iluminat îl aprindeți și stingeți cu întrerupătorul principal pe T-C **On/Off**. Dacă aveți mai multe corpuri de iluminat identice, se poate proceda la fiecare individual și astfel poate fi comandat fiecare corp de iluminat cu T-C proprie, sau se pot comanda în comun toate corpurile de iluminat și astfel se pot comanda totodată toate cu o singură telecomandă. Corpurile de iluminat se pot de asemenea comanda independent cu o singură T-C (vezi **Comanda corpurilor de iluminat individuale în grup).**

Anularea conectării telecomenzii cu corpul de iluminare

Decuplați alimentarea cu curent electric (de ex. cu întrerupătorul principal de pe perete). Țineți apăsat cel puțin 3 secunde după întreruperea alimentării curentului electric butonul ***Off/decuplat*** pe T-C și în timp ce țineți butonul apăsat, cuplați alimentarea curentului electric (de ex. cu întrerupătorul principal pe perete). Anularea cuplării s-a produs cu succes, daca corpul de iluminare licărește de câteva ori.

Pentru comanda mai multor corpuri de iluminare (până la 4x) independent cu o singură telecomandă:

Conectarea corpurilor de iluminare individuale în grup

T-C permite comanda cu o singură telecomandă până la 4 corpuri de iluminat fiecare independent. Pentru acest lucru sunt destinate cele 4 comutatoare de jos (***comanda corpului de iluminat A,B,C,D On/Off în grup***). Cuplarea corpurilor de iluminare individuale o veți efectua succesiv astfel:

Întrerupeți alimentarea cu curent electric către **toate** corpurile de iluminat (de ex. cu întrerupătorul principal pe perete sau prin deconectarea cablului de alimentare), apăsați lung butonul ***A – On*** pe T-C și în timp ce țineți butonul apăsat, cuplați alimentarea curentului electric la **unul** din corpurile de iluminare pe care doriți să le conectați cu butonul ***A***. Cuplarea s-a produs cu succes, daca corpul de iluminat licărește de câteva ori. Acum apăsați lung butonul ***B – On*** pe telecomandă și și în timp ce țineți butonul apăsat, cuplați alimentarea curentului electric la **al doilea** corp de iluminat pe care doriți să-l conectați cu butonul ***B***. Repetați eventual procedura și la corpul de iluminat al treilea și al patrulea cu butoanele **C** și **D.** Cuplarea s-a produs cu succes, daca corpul de iluminat respectiv licărește de câteva ori.

Anularea conectării corpurilor de iluminat individuale o veți efectua asemănător, ca la un singur corp de iluminare, numai folosiți butoanele ***A, B,C,D Off*** în loc de butonul principal ***Off/Decuplat.***

Comanda corpurilor de iluminare individuale în grup

Dacă aveți deja conectate corpurile de iluminat individuale cu T-C, le puteți comanda individual sau împreună. Dacă vreți să aprindeți toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ***On/Cuplat*** de pe T-C. Dacă apoi doriți să comandați corpul de iluminat A, apăsați butonul ***A – On*** și acum comandați numai acest corp de iluminat (de ex. reglați culoarea rece a luminii și luminozitatea redusă), pentru comanda corpului de iluminat B, apăsați butonul ***B - On*** și acum comandați numai corpul de iluminat B (de ex. reglați luminozitatea întreagă și culoarea caldă a luminii). Dacă doriți din nou să comandați toate corpurile de iluminat, apăsați butonul principal ***On/Cuplat*** pe T-C și din nou comandați toate corpurile de iluminat conectate.

Memorie

Corpul de iluminat își amintește ultima setare de luminozitate și temperatură a luminii înainte de oprire, dacă in aceasta setare a fost aprins timp de cel puțin 10 secunde.