

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Modell: 47070151/04(Y2222119S-3DP)
Nennspannung & -frequenz: 230 V Wechselstrom, 50 Hz
Nennleistung: 3 x E27 max. 25 W oder max. 12 W LED (nicht enthalten)
Montageart: Hängeleuchte
Funktionen der Leuchte: EIN/AUS
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse I

WARNHINWEISE

-  Nur für den Innenbereich bestimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie das Gerät niemals mit bloßen Händen, wenn es in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Ersetzen Sie verbrauchte Leuchtmittel umgehend. Achten Sie dabei auf die korrekte Nennspannung und Wattzahl, um eine Überhitzung zu vermeiden.


Trennen Sie dazu zunächst die Leuchte vom Stromnetz und lassen Sie sie abkühlen. Tauschen Sie das Leuchtmittel gemäß den Anweisungen in der Abbildung aus.
- Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

novel

47070151/04



Spare Parts			
Code	Part		
A		x 2 PCS	47070151/04
B		x 2 PCS	47070151/04
C		x 1 PCS	47070151/04
D		x 2 PCS	47070151/04
E		x 3 PCS	47070151/04
F		x 3 PCS	47070151/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg Germany, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 47070151/04(Y2222119S-3DP)

Jmenovité napětí a frekvence: 230 V střídavý proud, 50 Hz

Jmenovitý výkon: 3x E27 žárovka max. 25 W nebo max. LED žárovka 12 W (nejsou součástí balení)

Typ montáže: závěsné svítidlo

Funkce světla: rozsvítit/zhasnout

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1. třída

UPOZORNĚNÍ



1. Určeno pouze do interiéru.

2. Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.

3. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.

4. Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.

5. Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.

6. Nefunkční žárovky okamžitě vyměňte. Dbejte na správné jmenovité napětí a příkon, abyste zabránili přehřátí.

Před výměnou nejprve odpojte svítidlo od zdroje napájení a nechte jej vychladnout. Vyměňte žárovku podle pokynů na obrázku.

7. Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.




8. Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu.

Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

novel

47070151/04



Spare Parts			
Code	Part		
A		x 2 PCS	47070151/04
B		x 2 PCS	47070151/04
C		x 1 PCS	47070151/04
D		x 2 PCS	47070151/04
E		x 3 PCS	47070151/04
F		x 3 PCS	47070151/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg Německo, DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Modell:	47070151/04(Y2222119S-3DP)
Märkspänning & -frekvens:	230 V växelström, 50 Hz
Beräknad effekt:	3 x E27 max. 25 W eller max. 12 W LED (ingår ej)
Monteringssätt:	hänglampa
Lampans funktioner:	PÅ/AV
Skyddsklass mot elstötar:	klass I

VARNINGAR



1. Endast för inomhusbruk.

2. Använd inte apparaten i fuktiga miljöer för att undvika läckströmmar och elstötar.

3. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.

4. Rör aldrig apparaten med bara händerna när den är i drift.

5. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.

6. Byt ut använda ljuskällor omedelbart. Se till att du använder rätt märkspänning och effekt för att undvika överhettning.

För att göra detta måste du först koppla bort lampan från strömförsörjningen och låta den svalna. Byt ut ljuskällan enligt anvisningarna på bilden.


7. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



8. Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

novel

47070151/04



Spare Parts			
Code	Part		
A		x 2 PCS	47070151/04
B		x 2 PCS	47070151/04
C		x 1 PCS	47070151/04
D		x 2 PCS	47070151/04
E		x 3 PCS	47070151/04
F		x 3 PCS	47070151/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg Tyskland, VAT: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SK: POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model: 47070151/04 (Y2222119S-3DP)

Menovité napätie a frekvencia: 230 V striedavý prúd, 50 Hz

Menovitý výkon: 3x žiarovka s päticou E27 à max. 25 W alebo LED s výkonom max. 12 W (nie je súčasťou balenia)

Typ montáže: závesné svietidlo

Funkcie svietidla: zapnutie/vypnutie

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: I

VAROVANIA


1.  Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
3. Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
4. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
5. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
6. Vypálené žiarovky okamžite vymeňte a pri ich výmene dbajte na správne menovité napätie a výkon, aby ste predišli ich prehriatiu.

Pred výmenou žiarovky odpojte svietidlo od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť. Novú žiarovku nainštalujte podľa pokynov uvedených na obrázku.
7. Vzhľadom na možné nebezpečenstvo môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla v prípade poškodenia vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



8.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

47070151/04



SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Model: 47070151/04(Y2222119S-3DP)
Nazivna napetost in frekvenca: 230 V AC, 50 Hz
Nazivna moč: 3 x E27 maks. 25 W ali maks. 12 W LED (svetlobni viri niso priloženi)
Vrsta montaže: viseča svetilka
Funkcije svetilke: VKLOP/IZKLOP
Razred zaščite pred električnim udarom: razred I

VARNOSTNA OPOZORILA



1. Namenjena izključno za notranje prostore.

2. Naprave ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.

3. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.

4. Ne dotikajte se naprave z golimi rokami, ko je ta vklopljena.

5. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.

6. Izrabljene svetlobne vire takoj zamenjajte. Pri tem pazite na pravilno nazivno napetost in moč, da se izognete pregrevanju.

Najprej odklopite svetilko iz električnega omrežja in počakajte, da se ohladi. Zamenjajte svetlobni vir v skladu z navodili na sliki.


7. Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.



8. Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

novel

47070151/04



Spare Parts			
Code	Part		
A		x 2 PCS	47070151/04
B		x 2 PCS	47070151/04
C		x 1 PCS	47070151/04
D		x 2 PCS	47070151/04
E		x 3 PCS	47070151/04
F		x 3 PCS	47070151/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG, Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg, Nemčija, ID-št. za DDV: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Modell: 47070151/04(Y2222119S-3DP)
Névleges feszültség & frekvencia: 220/230 V váltakozó áram, 50 Hz
Névleges teljesítmény: 3 db E27 max. 25 wattos vagy max. 12 wattos LED izzó (nem tartozék)
Szerelési mód: függőlámpa
A lámpa funkciói: be-/kikapcsolás
Áramütés elleni védelmi osztály: I. osztály

FIGYELMEZTETÉSEK



1. Csak beltéri használatra alkalmas.

2. Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves környezetben.

3. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.

4. Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a készüléket.

5. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.

6. Az elhasznált izzókat azonnal cserélje ki. A túlmelegedés elkerülése érdekében ügyeljen a megfelelő névleges feszültségre és teljesítményre.


Ehhez először válassza le a lámpát a hálózatról, és hagyja lehűlni. Cserélje ki az izzót az ábrán látható utasításoknak megfelelően.

7. A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



8. Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétkosárba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

47070151/04



HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Model: 47070151/04(Y2222119S-3DP)
Nazivni napon i frekvencija: 230 V izmjenična struja, 50 Hz
Nazivna snaga: 3 x E27, maks. 25 W ili maks. 12 W (nije isporučeno uz proizvod)
Vrsta montaže: viseća svjetiljka
Funkcije svjetiljke: UKLJ./ISKLJ.
Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa I

UPOZORENJA



1. Namijenjeno samo za unutarnju uporabu.

2. Ne koristite uređaj u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.

3. Prije montaže osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.

4. Ne dodirujte uređaj golim rukama dok je u radu.

5. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.

6. Odmah zamijenite neispravne žarulje. Pritom obratite pozornost na odgovarajući napon i snagu žarulje kako biste izbjegli pregrijavanje.


Za to isključite svjetiljku iz električne mreže i ostavite ju da se ohladi. Zamijenite žarulju sukladno uputama na slici.

7. Kako biste izbjegli rizike oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



8. ■■■ Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

47070151/04



BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел: 47070151/04(Y2222119S-3DP)

Номинално напрежение и номинална честота: 230 V променлив ток, 50 Hz

Номинална мощност: 3 x E27 макс. 25 W или макс. 12 W LED (не са включени)

Вид монтаж: осветление с окачване

Функции на лампата: ВКЛ./ИЗКЛ.

Защитен клас срещу токов удар: клас I

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



1. Предназначена само за вътрешно ползване.

2. Не използвайте уреда във влажна среда, за да избегнете утечни токове и токов удар.

3. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.

4. Никога не докосвайте уреда с голи ръце, докато работи.

5. Осветителното тяло е одобрено само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.

6. Незабавно сменяйте използваните крушки. Уверявайте се, че използвате правилното номинално напрежение и мощност, за да избегнете прегряване.


За да направите това, първо изключете лампата от захранването и я оставете да се охлади. Сменете крушката съгласно инструкциите на изображението.

7. За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация.



8.  Значение на зачертнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте места за разделно събиране на отпадъци. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.

47070151/04



RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Model: 47070151/04(Y2222119S-3DP)
Tensiune nominală & frecvență: 230 V curent alternativ, 50 Hz
Putere nominală: 3 becuri E27 max. 25 W sau LED max. 12 W (nu sunt incluse)
Modul de montare: lampă suspendată
Funcțiile lămpii: PORNIRE/OPRIRE
Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa I

AVERTIZĂRI

1.  Adecvat doar pentru uz în interior.
2. Nu utilizați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
3. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea cu curent electric este întreruptă.
4. Nu atingeți niciodată aparatul atunci când acesta este în funcțiune.
5. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
6. Înlocuiți imediat becurile uzate. Acordați atenție tensiunii și puterii nominale corecte pentru a evita supraîncălzirea.


Pentru a face acest lucru, mai întâi deconectați lampa de la sursa de alimentare și lăsați-o să se răcească. Înlocuiți becul în conformitate cu instrucțiunile din ilustrație.
7. Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



8.  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

novel

47070151/04



Spare Parts			
Code	Part		
A		x 2 PCS	47070151/04
B		x 2 PCS	47070151/04
C		x 1 PCS	47070151/04
D		x 2 PCS	47070151/04
E		x 3 PCS	47070151/04
F		x 3 PCS	47070151/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg Germania, CIF: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Model: 47070151/04(Y2222119S-3DP)

Nominalni napon i frekvencija: 230 V naizmenične struje, 50 Hz

Nominalna snaga: 3 x E27 maks. 25 W ili maks. 12 W LED (nisu sadržane u obimu isporuke)

Vrsta montaže: luster

Funkcije lampe: UKLJ./ISKLJ.

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa I

UPOZORENJA

-  Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Uređaj nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Nikada ne dodirujte uređaj golim rukama dok radi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Odmah zamenite potrošene sijalice. Pritom obratite pažnju na ispravan nominalni napon i vatažu kako biste izbegli pregrevanje.


Prvo isključite lampu iz struje i ostavite je da se ohladi. Zamenite sijalicu prema uputstvima na slici.
- U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

novel

47070151/04



Spare Parts			
Code	Part		
A		x 2 PCS	47070151/04
B		x 2 PCS	47070151/04
C		x 1 PCS	47070151/04
D		x 2 PCS	47070151/04
E		x 3 PCS	47070151/04
F		x 3 PCS	47070151/04

BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg Nemačka, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



FR : ATTENTION! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle : 47070151/04(Y2222119S-3DP)
Tension et fréquence nominales : 230 V courant alternatif, 50 Hz
Puissance nominale : 3 x E27 max. 25 W ou max. 12 W LED (non fournies)
Type de montage : Suspension
Fonctions de la lampe : MARCHE/ARRÊT
Classe de protection contre la décharge électrique : Classe I

AVERTISSEMENTS

1.  Destinée à un usage intérieur uniquement.
2. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide afin d'éviter les courants de fuite et les chocs électriques.
3. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
4. Ne touchez jamais l'appareil à mains nues lorsqu'il est en fonctionnement.
5. La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
6. Remplacez immédiatement les ampoules usagées. Veillez à respecter la tension nominale et la puissance indiquées afin d'éviter toute surchauffe.


Débranchez d'abord la lampe du réseau électrique et laissez-le refroidir. Remplacez l'ampoule conformément aux instructions de l'illustration.
7. Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



8.  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

novel

47070151/04



Spare Parts			
Code	Part		
A	 x 2 PCS	47070151/04	
B	 x 2 PCS	47070151/04	
C	 x 1 PCS	47070151/04	
D	 x 2 PCS	47070151/04	
E	 x 3 PCS	47070151/04	
F	 x 3 PCS	47070151/04	

BDSK Handels GmbH & Co. KG Mergentheimer Straße 59

DE-97084 Würzburg Allemagne, UID: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at

