




C15737L / 82271611-02


ambiente




B



4




5





3

3 X LED 7.5W
AC 220-240V~ 50/60Hz



C



1


DE: Dieses Produkt enthält mehrere Lichtquellen der Energieeffizienzklasse: E.
CZ: Tento výrobek obsahuje několik žárovek třídy energetické účinnosti: E.
SE: Denna produkt innehåller flera ljuskällor i energieffektivitetsklass: E.
SK: Tento výrobok obsahuje viaceré svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti: E.
SI: Ta izdelek vsebuje več svetlobnih virov razreda energijske učinkovitosti: E.
HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrásokat tartalmaz: E.
HR: Ovaj proizvod sadrži više izvora svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: E.
BG: Този продукт съдържа няколко източника на светлина с клас на енергийна ефективност: E.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: E.
SR: Ovaj proizvod sadrži nekoliko izvora svetlosti klase energetske efikasnosti: E.
FR: Ce produit contient plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique: E.

DE: Benutzen Sie zur Montage der Kristalle die beiliegenden Handschuhe
HR: Koristite priložene rukavice za sastavljanje kristala
SI: Za sestavljanje kristalov uporabite priložene rokavice
CZ: K sestavení krystalů použijte dodané rukavice
SE: Använd de medföljande handskarna för att montera ihop kristallerna
BG: Използвайте предоставените ръкавици, за да сглобите кристалите
SK: Na zostavení krýštálov použite dodané rukavice
RS: Koristite priložene rukavice da sastavite kristale
HU: Használja a mellékelt kesztyűt a kristályok összeállításához
RO: Utilizați mănușile furnizate pentru a asambla cristalele
FR: Utilisez les gants fournis pour assembler les cristaux

DE: Lichtquelle nicht austauschbar
CZ: Žárovku nelze vyměnit
SE: Ljuskällan är inte utbytbar
SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj
SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati
HU: Az izzó nem cserélhető
HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv
BG: Светлинният източник не се сменя
RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui
SR: Izvor svetla se ne može menjati
FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
CZ: Zařízení nelze vyměnit
SE: Apparaten är ej utbytbar.
SK: Nevymeniteľné zariadenie
SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati
HU: Működtető eszköz nem cserélhető
HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя
RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui
SR: upravljački uređaj se ne može menjati
FR: Appareillage de commande non remplaçable



XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels. Austria