

## LAGO S

Einhebel Küchenarmatur mit schwenk- und herausziehbarem Auslauf,  
**cold start** Keramikmischsystem mit Energie-Spar-Funktion durch Startstellung kalt, Luftsprudler, flexible Anschlüsse 3/8",

**Griffhebel rechts.**

chrom

45001-00

