


Gebrauchsanleitung PK-Nr. 2796 Instructions / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing / инструкция по использованию

PAIDI Möbel GmbH
 Hauptstraße 87
 D-97840 Hafenlohr



Kinderwelten



DIEGO
 WEISS
 Schreibtisch 120

149 7821

149 7824

149 7828

149 7829

DIEGO
 SILBER
 Schreibtisch 120

149 7721

149 7724

149 7728

149 7729

GINO
 SILBER
 Schreibtisch 120

149 7924

149 7928

149 7929

DIEGO
 WEISS
 Schreibtisch 140

149 7841

149 7844


149 7848

DIEGO
 SILBER
 Schreibtisch 140

149 7741

149 7744

149 7748



www.blauer-engel.de/uz38

- emissionsarm
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft
- in der Wohnumwelt gesundheitlich unbedenklich



Warnhinweis!

Warning notice! / Avertissement! / Waarschuwing! / Предупреждение!

PAIDI Möbel GmbH
Hauptstraße 87
D-97840 Hafenlohr




Kinderwelten

V..

Vorbereitung / Preparation / La
préparation/ Voorbereiding /
подготовка

M..

Montage / Assembly /
Assemblage / Bijeenkomst /
МОНТАЖ



DE Pflegehinweis: Zum Reinigen der Oberflächen ein leicht-feuchtes Tuch oder ein handelsübliches Möbelpflegemittel verwenden.
FR Indication sur l'entretien : pour nettoyer les surfaces, utiliser un chiffon légèrement humide ou un nettoyeur pour meubles en vente dans le commerce
GB Caring for the... : In order to clean the surfaces please use a slightly damp cloth or commercially available furniture care product.
NL Verzorgingsanwijzing: Voor het reinigen van de oppervlakken een licht vochtig doek of een gebruikelijk meubelschoonmaakmiddel gebruiken.
ES Recomendaciones de cuidado: Para limpiar las superficies del mueble debe usar un trapo humedecido o un producto de limpieza de muebles comercial.
GR Οδηγίες περιποίησης: Για το καθαρίσμα των επιφανειών να χρησιμοποιείτε ένα ελαφρά νοτισμένο πανάκι ή λούστρο επίπλων.
IT Indicazione per pulizia e cura: Per la pulizia delle superfici utilizzate un panno leggermente umido o un normale prodotto per la cura dei mobili.
CZ Pokyny k čištění: Na čištění povrchu použijte pouze navlhčený kousek látky nebo běžný prostředek na ošetřování nábytku.
SL Navodilo za nego: Za čiščenje površin uporabljajte malo vlažno cunjo ali trgovsko običajno sredstvo za nego pohištva.
PL Wskazówka pielęgnacyjna: do czyszczenia powierzchni stosować lekko wilgotną ściereczkę lub zwykły środek do pielęgnacji mebli.
BG Указание за поддържане: Използвайте леко навлажнена кърпа или обикновен препарат за поддържане на мебели, за да почистите повърхностите.
HR Upute za njegu: Za čišćenje površina upotrijebite jednu lako navlaženu krpu i trgovačko uobičajeno sredstvo za njegu namještaja.
LT Rekomendacija priežiūrai: Paviršius valykite drėgna pašluoste arba parduotuvėse įsigytomis baldų priežiūros priemonėmis.
RU Рекомендации по уходу: для очистки поверхностей используйте слегка влажную тряпку или обычное средство по уходу за мебелью.
CN 保养说明: 清洁表面只需用稍微潮湿的布或普通的家具清洁剂即可。

Höhenverstellung bei Schreibtisch 120+140


Wenn der Schreibtisch in der Höhe verstellt werden soll,
muß die Schreibtischplatte schräg gestellt werden.

Ajustement en hauteur pour bureau 140
Quand l'hauteur du bureau doit être ajustée, le plateau d'écriture doit être incliné.
Hoogteverstelling bij bureau 140
Als het bureau in hoogte versteld gaat worden,
moet het schrijfbord eerst schuin gezet worden.

Empfehlung für die richtige Höheneinstellung:

Körpergröße in cm	Tischhöhe in cm	Sitzhöhe in cm
≤ 142	53 - 58	31 - 34
143 - 157	59 - 64	35 - 38
158 - 172	65 - 70	39 - 42
> 172	71 - 79	> 46

Norm für Schülerstühle und Tische.
Tabelle nach DIN 68970.
Alle Angaben sind circa-Maße.



Beschläge

Fittings / Raccords / Fittingen / кованный





PAIDI Möbel GmbH

Hauptstraße 87
D-97840 Hafenlohr













Kinderwelten

1:1
DIN A4



ca. 2,0h



A  4x 671 7913 GRAU	B  2x 681 5550	C  M5 x 30 2x 681 3819	X  M6 x 40 2x 671 7755	Y  M6 x 30 4x 671 7914	E  3x 681 7475	F  M4 x 10 8x 681 3804	H  M6 x 80 3x 671 7756	
J₁  GRAU 1x 671 7910	J₂  GRAU 1x 671 7911	K  4x 681 7047	L  4,0 x 30 4x 681 4910	M  4 x 35 4x 681 5001	N  4,0 x 20 6x 681 4917	O  2x 671 7762	 SW4 lang 1x 681 3010	 SW2,5 1x 671 3005

DIEGO

WEISS


Schreibtisch 120

149 7821

149 7824

149 7828

149 7829



DIEGO


WEISS


Schreibtisch 140

149 7841

149 7844

149 7848





Beschläge

Fittings / Raccords / Fittingen / кованный






PAIDI Möbel GmbH

Hauptstraße 87
D-97840 Hafenlohr













Kinderwelten

1:1
DIN A4



ca. 2,0h



A  4x 671 7775 Schwarz	B  2x 681 5550	C  M5 x 30 2x 681 3819	X  M6 x 40 2x 671 7755	Y  M6 x 30 4x 671 7914	E  3x 681 7475	F  M4 x 10 8x 681 3804	H  M6 x 80 3x 671 7756	
J₁  Schwarz 1x 671 7792	J₂  Schwarz 1x 671 7793	K  4x 681 7047	L  4,0 x 30 4x 681 4910	M  4 x 35 4x 681 5001	N  4,0 x 20 6x 681 4917	O  2x 671 7762	 SW4 lang 1x 681 3010	 SW2,5 1x 671 3005

GINO
SILBER
Schreibtisch 120

149 7924

149 7928

149 7929

DIEGO
SILBER
Schreibtisch 120

149 7721

149 7724

149 7728



149 7729


DIEGO
SILBER
Schreibtisch 140


149 7741



149 7744




149 7748








V1


A	B	C
 4x	 2x 681 5550	 M5 x 30 2x 681 3819

V2
V2.1

V2.2


V3
ACHTUNG !!
Aufbau ohne Schubkasten
ATTENTION! Montage sans tiroir
OPGELET! Opbouw zonder schuiflade

V3.1

J ₁	J ₂	K	L
			
1x	1x	4x 681 7047	4,0 x 30 4x 681 4910


ACHTUNG !!
Aufbau ohne Schubkasten
ATTENTION! Montage sans tiroir
OPGELET! Opbouw zonder schuiflade


V3



ACHTUNG !!
Aufbau ohne Schubkasten

ATTENTION! Montage **sans** tiroir
OPGELET! Opbouw **zonder** schuiflade

V3.2



N	E	M
		
4,0 x 20 6x 681 4917	3x 681 7475	4 x 35 4x 681 5001

V3**ACHTUNG !!**
Aufbau mit SchubkastenATTENTION! Montage avec tiroir
OPGELET! Opbouw met schuiflade**V3.1****ACHTUNG !!**
Aufbau mit SchubkastenATTENTION! Montage avec tiroir
OPGELET! Opbouw met schuiflade


ACHTUNG !!

Aufbau mit Schubkasten

ATTENTION! Montage avec tiroir
OPGELET! Opbouw met schuiflade


V3

V3.2




N	E
	
4,0 x 20 6x 681 4917	3x 681 7475

M1



Einhängecontainer





146 8411

146 8434

146 8438

146 8439







Y



M6 x 30
4x
671 7914

M3




F	H
	
M4 x 10 2x 681 3804	M6 x 80 2x 671 7756

M4




Mit Schubkasten
Avec tiroir
Met schuiflade




2x O
2x X


1x 10



Ohne Schubkasten
Sans tiroir
Zonder schuiflade



O



2x

671 7762

X





M6 x 40

2x

671 7755

Seite 17 von 19

PK-Nr. 2796 Stand 02/2018 Ä: 06/2020

M5

Glisser les ciseaux (W) sur le panneau (X) de façon que les trous (Y) prennent sur les boutons (Z).

Schaarmechanisme (W) zo op het aanschroefstuk (X) schuiven, dat de openingen (Y) over de bouten (Z) vastklikken.

M6
