

Montage- und Gebrauchsanleitung

Art.-Nr.: 40130

Tischkamin Calienta



Bevor Sie dieses Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte diese Montage- und Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen gut auf.



1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis	2
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	2
3. Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen.....	2
4. Sicherheitshinweise.....	3
5. Technische Daten	4
6. Montage-Vorbereitung.....	4
7. Lieferumfang	5
8. Inbetriebnahme	5
9. Löschen des Tischkamins.....	5
10. Lagerung.....	6
11. Entsorgung	6
12. Gewährleistung	6

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Tischkamin darf ausschließlich mit Bioethanol betrieben werden. Es müssen dabei alle Vorgaben dieser Gebrauchsanleitung eingehalten werden. Der Tischkamin dient nicht als Ersatz für einen Holzofen, es handelt sich hierbei mehr um ein Dekorationsobjekt!

Verwenden Sie diesen Tischkamin nur, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden die durch einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produktes verursacht worden sind!

3. Umwelt und Entsorgungsmaßnahmen

- Achten Sie auf Sauberkeit und Sicherheit beim Umgang mit dem Tischkamin und bei der Entsorgung von Reststoffen.



4. Sicherheitshinweise



Warnung!

Betreiben Sie den Tischkamin nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen. Halten Sie ausreichend Abstand zu Wänden ein. Der Tischkamin muss sicher stehen!

Bitte beachten Sie folgende Symbol-Hinweise:



Warnhinweise!



Beachten!

Allgemeine Sicherheitshinweise:

Achtung! Dieses Gerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht berührt werden!

Achtung! Ausschließlich Bioethanol aus dem Handel verwenden!

Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten

Achtung! Nur in Räumen mit mindestens 30 Kubikmetern Rauminhalt benutzen!

- Der Tischkamin muss während des Betriebes auf stabilem und ebenem Boden stehen!
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen! Nehmen Sie dafür immer das mitgelieferte Werkzeug, um die Flamme zu ersticken!
- Lassen Sie den heißen Kamin nicht unbeaufsichtigt!
- Den Kamin nicht in die Nähe von Eingängen und viel begangenen Gebieten aufstellen!
- Keine Kleidung mit weiten Ärmeln beim Anzünden tragen!
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsfolien spielen! Erstickungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Farblösemittel oder Verdünnungen, um das Gerät zu reinigen!
- Halten Sie ausreichend Abstand zu brennbaren Stoffen (z.B. Vorhänge), Möbeln und Wänden ein. Mindestabstand 1 Meter!
- Lagern Sie den Brennstoff kühl, dunkel und außerhalb der Reichweite von Kindern!
- Benutzen Sie diese Kaminfeuerstelle nicht in Räumen mit weniger 30 Kubikmeter Rauminhalt!
- Benutzen Sie zum Entzünden ein langes Stabfeuerzeug oder lange Streichhölzer!
- Beim Befüllen nicht Rauchen, Zündquellen fernhalten!
- Nicht anzünden, wenn Bioethanol verschüttet wurde!
- Flamme vor Luftströmen schützen!
- Gießen Sie keinen Brennstoff nach, wenn der Tischkamin bereits brennt oder noch heiß ist.




5. Technische Daten

- Bezeichnung: Tischkamin zur Nutzung im Innenbereich
- Brennstoff: Bio-Ethanol
- Verbrauch: ca. 120 ml/h
- Füllmenge: 300 ml
- Gewicht: 3 kg

6. Montage-Vorbereitung

Aufbauzeit

ca. 5 min.



- Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und folgen Sie den Montageschritten.
- Entnehmen Sie die Teile aus der Verpackung und prüfen vor der Montage die Vollständigkeit der einzelnen Teile.


- **Erstickungsgefahr!**



Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

- Es wurde jede Anstrengung in der Fertigungsstätte unternommen, um scharfe Kanten an diesem Gerät zu vermeiden. Gehen Sie mit den Einzelteilen vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und der Inbetriebnahme vermieden werden.
- Sollte trotz Kontrolle im Werk etwas fehlen, kontaktieren Sie unseren Kundendienst (letzte Seite).

7. Lieferumfang



Schutzglas

Ablage für
Ethanolbe-
hälter

Ethanolbe-
hälter

Unterteil

Werkzeug zum
Ersticken der
Flamme

8. Inbetriebnahme

- Schritt 1:** Setzen Sie die Ablage für den Ethanolbehälter in das Unterteil ein.
- Schritt 2:** Setzen Sie den Ethanolbehälter ein.
- Schritt 3:** Füllen Sie Bioethanol in den Ethanolbehälter. Gehen Sie dabei sehr vorsichtig vor, um nichts zu Verschütten. Füllen Sie den Behälter nur bis zur MAX-Markierung auf.
- Schritt 4:** Setzen Sie das Schutzgitter auf.
- Schritt 5:** Entzünden Sie den Brennstoff vorsichtig mit einem Stabfeuerzeug.

9. Löschen des Tischkamins

Benutzen Sie zum Löschen des Tischkamins das mitgelieferte Werkzeug. Stellen Sie dieses einfach auf den Ethanolbehälter, der Flamme wird so der Sauerstoff entzogen und sie erlischt.

10. Lagerung

- Schützen Sie das Gerät vor Nässe und Unwetter.

11. Entsorgung



Nach einer Außerbetriebsetzung des Geräts ist dieses umweltfreundlich zu entsorgen.

Befolgen Sie dabei die lokalen Vorschriften bei der Entsorgung.

Das Gerät besteht zum Großteil aus Stahl und aus unterschiedlichen Anteilen von anderen Materialien.

- Metallische Werkstoffe gelten allgemein als uneingeschränkt recyclingfähig. Trennen Sie die Bauteile zur Verwertung z. B. gemäß folgenden Kategorien:
 - Stahl und Eisen, Aluminium, Buntmetall
 - Kunststoffe
- Für die Verpackungsmaterialien nehmen Sie bei Bedarf Kontakt mit einem Entsorgungsfachbetrieb auf.

12. Gewährleistung



Wir übernehmen die Gewährleistung für den Tischkamin für die Dauer von 2 Jahren ab Kaufdatum. Die Gewährleistung umfasst Verarbeitungsmängel und fehlerhafte Teile.

Kosten für Fracht, Montage, Ersatz verschlissener Teile und Sonstiges sind nicht Bestandteil der Gewährleistung.

Die Gewährleistung erlischt und jegliche Verantwortung geht auf den Ausführenden über:

- Wenn der Kamin nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.
- Wenn der Kamin trotz erkennbarer Schäden oder unvollständig montiert in Betrieb genommen wird.
- Wenn technische Änderungen am Kamin vorgenommen werden.
- Wenn Zubehör eingesetzt wird, das nicht ausdrücklich für diesen Kamin zugelassen ist (im Zweifelsfall bitte beim Kundendienst anfragen).
- Wenn keine Originale-Ersatzteile verwendet werden.



Service Hotline: ACTIVA Grillküche GmbH – Wilhelmstraße 10 – 95100 Selb
Tel.: 09287 9560970
Montag – Freitag von 9:00 bis 17:00 Uhr