

PLOČICE ZA TERASU

300X300X24 mm

Upute za montažu:

Upute za montažu za pločice sa klik sistemom. Pločice se pomoću klik sistema jednostavno spajaju. Svaka pločica ima povezne točke na rubovima. Za fiksaciju, samo dvije pločice spojiti jednu sa drugom na rubovima, te na poveznim točkama utisnuti do klika.

Savjet:

Pločice držati pri umjerenoj sunčevoj svjetlosti i temperaturi, kako bi se izbjegla plijesan i oštećenje.

Stranice pločica trebaju biti min. 1,5cm udaljene od svih zidova te balkonskih ograda i sl.

Ne izlagati pločice prevelikoj masi.

Preporuka za čišćenje:

Preporučamo čišćenje pločica nakon prvog postavljanja, te nakon toga svakih šest mjeseci (obično na proljeće i jesen).

Prigodna sredstva za čišćenje, su sredstva pogodna za čišćenje WPC materijala, te topla voda sa sapunom i mekana četka.

Pakiranje:

Pakiranje se sastoji od kartona i pripadajuće označene plastike, koje se može rabiti za daljnju upotrebu.