


my baby Lou

Schranktürsicherung





DE SCHRANKTÜRSICHERUNG Montage: 1. Platzieren Sie die Halterung 3cm seitlich von der inneren Schrankwand. Beachten Sie, dass die Löcher zur Schranköffnung zeigen. 2. Platzieren Sie das Gegenstück an die Schranktür und achten Sie darauf, dass die Haltenasen exakt in die Öffnung passen. Handhabung: Ziehen Sie vorsichtig an der Schranktür und drücken Sie dann zum Öffnen die Haltenasen zusammen. Achtung! Dieses Produkt entbindet Erwachsene nicht von ihrer Aufsichtspflicht. Nicht mehr benutzen, wenn das Kind in der Lage ist, die Sicherung zu öffnen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Es enthält Kleinteile- von Kindern und Tieren fernhalten!

HR ZAŠTITA ZA VRATA ORMARA Montaža: 1. Pozicionirajte držač 3 cm bočno od unutarnje stranice ormara. Osigurajte da su rupice usmerjene prema otvaranju ormara. 2. Pozicionirajte dopunu na vrata ormara i obratite pažnju na to da klinovi točno pristaju u otvore. Rukovanje: Pažljivo povucite vrata ormara i stisnite klinove, kako biste otvorili vrata ormara. Pažnja! Ovaj proizvod ne oslobađa odrasle od obveze nadzora. Ne koristite proizvod, ako je dijete u stanju otvoriti zapor. Ovaj proizvod nije igračka. Sadržaj sitne dijelove - držati podalje od djece i životinja.

SI VAROVALO ZA OMARE montaža: 1. Namestite nosilec 3 cm stran od notranje stene omare. Prepričajte se, da so luknje usmerjene proti odprtini omare. 2. Namestite nasprotni del na vrata omare in se prepričajte, da se pritrdilne zanke natančno prilegajo odprtini. Uporaba: Nežno povlecite vrata omare, nato pa stisnite skupaj pritrdilne zanke, da se odprejo. Pozor! Ta izdelek ne pomeni, da odraslim ni potrebno izvajati nadzora. Prenehajte uporabljati, ko lahko otrok sam odpre varovalo. Ta izdelek ni igrača. Vsebuje majhne delce - hranite izven dosega otrok in živali!

CZ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA DVĚŘÍ SKŘÍNĚK Montáž: 1. Držák umístěte 3 cm postříenně ve vnitřní skříni. Dbejte na to, aby otvory směřovaly k otevírání skříně. 2. Umístěte protějšek na dveře skříně a dbejte přitom na to, aby přídržná oka přesně zapadala do otvoru. Manipulace: Jemně zatáhněte za dvířka skříně a poté stiskněte přídržná oka k sobě, aby se otevřeli. Pozor! Tento produkt nezabývá dospělých jejich povinností dávat na děti pozor. Nepoužívejte znovu, pokud je dítě schopno pojistku otevřít. Tento výrobek není hračka. Součástí jsou malé součástky, které nepatří do rukou dětí nebo blízkosti zvířat!




SE SKÅPDÖRRSSÄKRING Montering: 1. Placera hållaren 3 cm vid sidan om den inre skåpsväggen. Se till att hållen pekar mot skåpdörren. 2. Placera motsytcket på skåpsdörren och se till att hållarens öppningar passar exakt. Tillvägagångssätt: Dra försiktigt i skåpsdörren och tryck sedan hållarna tillsammans för att öppna. OBS! Vuxna har alltid ansvar att hålla uppsikt. Sluta använda produkten när barnet förmår öppna låset. Denna produkt är ingen leksak. Den innehåller smådelar - håll borta från barn och djur.

BG ПРЕДПАЗИТЕЛ ЗА ВРАТА НА ШКАФ Montage: 1. Разположете основата 3 см странично от вътрешната стена на шкафа. Внимавайте, отворите да сочат към посоката на отваряне на шкафа. 2. Разположете другата част на вратата на шкафа и внимавайте, държачите да влизат точно в отвора. Начин на употреба: Внимателно дръпнете вратата на шкафа и за отваряне стиснете държачите един към друг. Внимание! Този продукт не освобождава възрастните от задължението им за надзор. Не го използвайте повече, ако детето вече може да отваря предпазителя. Този продукт не е играчка. Съдържа малки части – да се пазят от деца и животни!

SK DETSKÁ POJISTKA NA SKŘÍŇOVÉ DVĚŘE Montáž: 1. Držák umístěte na bočnu vnitřní stranu skříně v 3-centimetrové vzdálenosti od dveří. Ujistěte se, že otvory směřují k dveřím skříně. 2. Umístěte druhou část pojistky na dveře a skontrolujte, či obidve příchytky správně zapadnou. Manipulace: Opatrně potiahnite dveře skříně a stlačte obidve příchytky, aby se ich vybrali. Pozor! Tento výrobek nezabývá dospělé osoby povinností dozoru. Výrobek nepoužívejte, keď dieťa dokáže pojistku odistiť. Tento výrobek nie je hračka. Výrobek obsahuje malé časti. Uchovávať mimo dosahu detí a zvierat.

RS ZAŠTITA ZA ORMARE Montaža: 1. Postavite držač 3 cm bočno od unutrašnje stranice ormara. Obratite pažnju da rupe pokazuju prema otvoru ormara. 2. Postavite drugi deo zaštite na vrata ormara, vodeći računa da se pričvršni jezičci tačno uklapaju u otvor. Rukovanje: Pažljivo povucite vrata ormara, a zatim stisnite pričvršne jezičke, kako biste otvorili vrata ormara. Pažnja! Ovaj proizvod odrasle ne oslobađa obaveze nadziranja dece. Prestati sa korišćenjem proizvoda čim dete bude u stanju da samostalno otvori zaštitu. Ovaj proizvod nije igračka. Proizvod sadrži sitne delove – čuvati van domašaja dece i životinja!

FR DISPOSITIF DE SÉCURITÉ POUR PORTE DE PLACARD Montage: 1. Placer le support à 3 cm du côté de la paroi intérieure du placard. Vérifier que les trous sont orientés vers l'ouverture du placard. 2. Placer la pièce opposée contre la porte du placard en veillant à ce que les ergots de retenue s'insèrent exactement dans l'ouverture. Manipulation: Tirer avec précaution sur la porte du placard et presser les ergots de retenue pour ouvrir le dispositif. Attention! Ce produit ne dispense pas les adultes de leur obligation de surveiller leur enfant. Arrêter d'utiliser le produit lorsque l'enfant est capable d'ouvrir le loquet de sécurité. Ce produit n'est pas un jouet. Il contient de petites pièces – garder hors de portée des enfants et des animaux!



02850039-07. LOT:
A. Hausmann GmbH,
Bienensteinstrasse 13,
8600 Bruck an der Mur, Austria.
www.my-baby-lou.com

