


SONGMICS

by SONGMICS HOME



1



EN Stand up Part C.

DE Den Korpus C aufstellen.

FR Dépliez la partie C.

ES Levante la parte C.

IT Aprire la Parte C.


NL Zet Deel C rechtop.

SE Res del C upp.

PL Postaw Część C.

TR Parça C'yi dik konuma getirin.

2



EN Repeatedly fold the ears of part C, inwards to flatten them.

DE Falten Sie die Laschen von C nach innen.

FR Pliez toutes les languettes de la partie C vers l'intérieur pour les aplatir.

ES Doble repetidamente las orejas de la parte C hacia dentro para aplanarlas.

IT Piega ripetutamente le linguette della parte C verso l'interno per appiattirle.


NL Vouw de oren van deel C herhaaldelijk naar binnen om ze plat te maken.

SE Vik upprepade gånger in del C:s öron för att platta till dem.

PL Wielokrotnie złóż uszy części C do środka, aby je spłaszczyć.

TR C kısmının kulaklarını düzleştirmek için içe doğru tekrar tekrar katlayın.

3



EN Insert one end of Part C into the slots of Part A. Insert the other end of Part C into the slots of Part B and ensure that the tips on Part A and Part B are facing the same direction.

DE Stecken Sie ein Ende von Teil C in die Schlitz von Teil A. Stecken Sie das andere Ende von Teil C in die Schlitz von Teil B und achten Sie darauf, dass die Spitzen von Teil A und Teil B in die gleiche Richtung zeigen.

FR Fixez un côté de la partie C dans les fentes de la partie A. Attachez l'autre côté de la partie C dans les fentes de la partie B, et assurez-vous que les pointes de la partie A et de la partie B sont orientées dans la même direction.

ES Inserte un extremo de la Parte C en las ranuras de la Parte A. Inserte el otro extremo de la pieza C en las ranuras de la pieza B, asegurándose de que las puntas de las piezas A y B apunten en la misma dirección.

IT Inserisci un'estremità della Parte C nelle fessure della Parte A. Inserisci l'altra estremità della Parte C nelle fessure della Parte B, assicurandoti che le punte delle Parti A e B siano rivolte nella stessa direzione.

NL Steek één uiteinde van onderdeel C in de sleuven van onderdeel A. Steek het andere uiteinde van onderdeel C in de sleuven van onderdeel B en zorg ervoor dat de uiteinden van onderdeel A en onderdeel B in dezelfde richting wijzen.

SE Sätt in ena änden av del C i spårn på del A. Sätt in den andra änden av del C i spårn på del B och se till att spetsarna på del A och del B pekar i samma riktning.

PL Włóż jeden koniec części C do szczeliny w części A. Włóż drugi koniec części C do szczeliny w części B i upewnij się, że końcówki w części A i części B są skierowane w tym samym kierunku.

TR Parça C'nin bir ucunu Parça A'nin yuvalarına yerleştirin. Parça C'nin diğer ucunu Parça B'nin yuvalarına yerleştirin ve Parça A ve Parça B'nin uçlarının aynı yöne baktığından emin olun.

4



EN Assembly Complete! **DE** Fertig!

FR Assemblage terminé! **IT** Finito!

ES ¡listo! **NL** Voltooid!

SE Färdig! **PL** Zakończono!

TR Tamamlandı!

5



EN EASY TO DISASSEMBLE ① Press the tabs. ② Pull out Part B.

DE LEICHT ZU ZERLEGEN ① Die Laschen gedrückt halten ② Teil B abnehmen

FR DÉMONTAGE FACILE ① Appuyez sur les languettes. ② Tirez sur la partie B.

ES FÁCIL DE DESMONTAR ① Presione las lengüetas. ② Extraiga la parte B.

IT FACILE DA SMONTARE ① Premi le linguette. ② Estrai la Parte B.

NL GEMAKKELIJK TE DEMONTEREN ① Druk op de lipjes. ② Trek onderdeel B eruit.

SE LÄTT ATT MONTERA NER ① Tryck på flikarna. ② Dra ut del B.

PL ŁATWE DO DEMONTAŻU ① Naciśnij zakładki. ② Wyciągnij część B.

TR KOLAY SÖKÜLEBİLİR ① Tırnaklara basın. ② Parça B'yi çıkarın.