

Joie Whimsy (Babyschaukel ab Geburt bis 9 kg)

Claim + Subclaim

Wir schaukeln das schon!

Die Babyschaukel Whimsy von Joie entspannt euer Baby von der ersten Sekunde an und beruhigt es in alle Richtungen – ohne lästige Kabel und ohne Akku!

Kurztext (200 W)

Ob vor und zurück oder seitwärts: Die Joie Whimsy schaukelt euer Baby, macht es happy und beruhigt es, bis es 9 kg wiegt. Aus insgesamt 3 Intensitätsstufen wählt ihr die Geschwindigkeit aus, die euer Baby gerade am liebsten mag – ohne Kabel oder Akku! Ihr zieht den Bewegungsmotor der Whimsy einfach per Hand auf und sie schwingt zuverlässig für die nächsten 30 Minuten. So findet schon euer Neugeborenes die Ruhe, die es braucht und liegt dabei geborgen in einer Babyauflage, die ihr jederzeit aus der Whimsy nehmen könnt.

Gesichert wird euer Baby dabei von dem gepolsterten 5-Punkt-Sicherheitsgurt. Den Schwenksitz der Joie Whimsy könnt ihr abnehmen und als tragbare Babywippe nutzen – wechselt ihr den Raum, nehmt ihr die Babyschaukel einfach mit.

Langtext (800-1.000 W)

Im Alltag gibt es viele Momente, in denen ihr euer Baby kurz ablegen wollt oder ablegen müsst – die Joie Whimsy ist hierfür die perfekte Wahl, bis es 9 kg wiegt!

Was auch immer euer Baby am liebsten mag und am meisten beruhigt: Die Joie Whimsy sorgt dafür, dass sich euer Baby immer wohlfühlt. Sanfte Schaukelbewegungen vor und zurück oder seitwärts wiegen euer Baby so lange, bis es sich komplett entspannt. Die Geschwindigkeit der Schaukelbewegungen bestimmt ihr in 3 Stufen dabei immer selbst – und das ohne lästige Kabel oder einen Akku! Ihr zieht den Bewegungsmotor der Whimsy einfach per Hand auf und sie schwingt zuverlässig für die nächsten 30 Minuten.

Mit der abnehmbaren Babyauflage könnt ihr die Liegefläche so verkleinern, dass schon euer Neugeborenes sicher in der Babyschaukel liegt und sich geborgen fühlt. Dass dabei nichts passiert, dafür sorgt der 5-Punkt-Sicherheitsgurt mit SoftTouch-Polsterung, der euer Baby in der Whimsy sichert.

Möchte euer Baby aktiv sein, fördern die Plüsch-Greiflinge am Spielbügel die Augen-Hand-Koordination und somit die Motorik. Ist der Spielbügel im Weg, könnt ihr ihn einfach zur Seite schwenken.

Je nachdem, ob euer Baby gerade entspannen oder die Welt um sich herum entdecken möchte, passt ihr die Neigung der Whimsy in 3 Positionen an.

Während die Joie Whimsy eurem Baby sowohl Entspannung als auch aktives Entdecken bietet, bringt sie für euch das Maximum an Flexibilität mit: Wollt ihr euer Baby mit zu euch in einen anderen Raum nehmen, nutzt ihr die Liegeschale der Whimsy entweder als tragbare Babywippe, indem ihr sie vom Standfuß abnehmt, oder aber ihr schiebt sie einfach mit den integrierten Rollen dorthin, wo sie stehen soll.