


2412-2472 MHz 1.2dBi
16dBm + 



DE:

- A.) Ein/Aus
- B.) Weißes Licht – Mischfarbe
- C.) Helligkeit +/- (bei Verwendung statischer Farbmodi), Geschwindigkeit +/- (bei Verwendung statischer Farbmodi)
- D.) DIY Farben (Drücken Sie die „DIY“ Taste und stellen Sie Ihre bevorzugte RGB Farbe ein, bleiben Sie mindestens 5 Sekunden auf diesem Farbton, dann wird dieser gespeichert)
- E.) Dynamische Farbwechsler Modi (8 Varianten – jedes Mal drücken ändert den Modus)
- F.) RGB Farben

CZ:

- A.) zapnout/vypnout
- B.) bílé světlo - smíšená barva
- C.) Jas +/- (při použití režimu statické barvy), rychlost +/- (při použití režimu statické barvy)
- D.) DIY barvy (stiskněte tlačítko "DIY" a nastavte preferovanou barvu RGB, setrvejte na tomto odstínu alespoň 5 sekund, odstín se následně uloží)
- E.) Režim dynamické změny barvy (8 variant - každé stisknutí změni režim)
- F.) RGB barvy

SE:

- A.) PÅ/AV
- B.) Vitt ljus – blandad färg
- C.) Ljusstyrka +/- (vid användning av statiska färglägen), hastighet +/- (vid användning av statiska färglägen)
- D.) DIY färger (Tryck på DIY knappen och ställ in din önskade RGB färg, stanna kvar på färgen i minst 5 sekunder så sparas den).
- E.) Dynamiskt färgväxlarläge (8 varianter – varje gång du trycker, ändras läget)
- F.) RGB färger

SK:

- A.) Zapnutie/vypnutie
- B.) Biele svetlo – zmiešaná farba
- C.) Zvýšenie (+)/zníženie (-) jasu (pri použití režimu statickej farby), zvýšenie (+)/zníženie (-) rýchlosti (pri použití režimu statickej farby)
- D.) Farby DIY (Stlačením tlačidla „DIY“ nastavíte požadovanú farbu RGB. Keď v tomto odtieni ostanete aspoň päť sekúnd, uloží sa.)

- E.) Režim dynamickej zmeny farby (8 variantov – zmena režimu po každom stlačení)
- F.) Farby RGB

SI:

- A.) Vklp/izklop
- B.) Bela svetloba – mešana barva
- C.) Svetlost +/- (pri uporabi statičnih barvnih načinov), hitrost +/- (pri uporabi statičnih barvnih načinov)
- D.) Barve DIY (pritisnite tipko "DIY" in nastavite priljubljeno barvo RGB, nato ostanite pri tem barvnem odtenku vsaj 5 sekund, da se bo ta shranil)
- E.) Dinamični načini menjave barv (8 različic – vsak pritisk pomeni zamenjavo načina)
- F.) Barve RGB

HU:

- A.) Be/ki
- B.) Fehér fény - vegyes színű
- C.) Fényerő +/- (statikus színmódok használatakor), sebesség +/- (statikus színmódok használatakor)
- D.) DIY színek (Nyomja meg a „DIY” gombot, és állítsa be a kívánt RGB színt, a mentéshez legalább 5 másodpercig ne módosítsa ezt az árnyalatot).
- E.) Dinamikus színváltó módok (8 változat - minden egyes megnyomásra módosul az üzemmód)
- F.) RGB színek

HR:

- A.) Uklj./isklj.
- B.) Bijelo svjetlo - miješana boja
- C.) Svjetlina +/- (kod primjene statičkih modova boje), brzina +/- (kod primjene statičkih modova boje)
- D.) Boje DIY (Pritisnite tipku „DIY” i podesite vašu preferiranu boju RGB, ostanite najmanje 5 sekundi na tom tonu boje, zatim će isti biti spremljen.)
- E.) Dinamični modovi izmjenjivača boje (8 varijanti – svakim pritiskom mijenja se mod)
- F.) Boje RGB

BG:

- A.) Вкл./Изкл.
- B.) Бяла светлина – смесен цвят
- C.) Яркост +/- (при използване на статични цветови режими), скорост +/- (при използване на статични цветови режими)

- D.) DIY Цветове /направи си сам/ (натиснете “DIY” бутона и задайте предпочитания от Вас RGB цвят, останете на този цвятон тон поне 5 секунди, след което той ще бъде запазетен)
- E.) Динамични режими за смяна на цвета (8 варианта - всяко натискане променя режима)
- F.) RGB цветове

RO:

- A.) Pornire/Oprire
- B.) Lumină albă - culori mixte
- C.) Luminozitate +/- (la utilizarea modurilor de culori statice), viteză +/- (la utilizarea modurilor de culori statice)
- D.) Culori DIY (Apăsati butonul "DIY" și setați culoarea RGB preferată, rămâneți pe această culoare timp de cel puțin 5 secunde, apoi aceasta va fi salvată.)
- E.) Moduri dinamice de schimbare a culorilor (8 variante - fiecare apăsare schimbă modul)
- F.) Culori RGB

RS:

- A.) uklj./isklj.
- B.) belo svetlo – mešana boja
- C.) jačina svetlosti +/- (pri korišćenju statičnih režima boja), brzina +/- (pri korišćenju statičnih režima boja)
- D.) „Uradi sam“-boje (pritisnite taster „DIY” i postavite svoju omiljenu RGB boju, ostanite najmanje 5 sekundi na ovom tonu boje, a zatim će biti sačuvan).
- E.) dinamični režimi promene boja (8 varijanti – svakim pritiskom menja se režim)
- F.) RGB boje

FR:

- A.) Marche/arrêt
- B.) Lumière blanche – couleur mélangée
- C.) Luminosité +/- (lors d'utilisation de modes de couleur statiques), vitesse +/- (lors d'utilisation de modes de couleur statiques)
- D.) Couleurs DIY (appuyez sur le bouton « DIY » et réglez votre couleur RVB préférée ; restez au moins 5 secondes sur cette couleur, elle sera alors enregistrée)
- E.) Modes de changement de couleur dynamiques (8 variantes – chaque pression change le mode)
- F.) Couleurs RVB