








DECOR STICK FLOOR

3XE27 DIM



	EAN	WLED _{max}	IP	°C	V~	Hz	
DECOR STICK FLOOR 3XE27 DIM DG	4058075851894	3x 25	20	-20...+40	220-240	50/60	E27





Ⓔ 1) Lampen nicht inbegriffen 2) Nur dimmbare Lampe 3) Ein/Aus-Dimmer Ⓢ 1) Lamps not included 2) Dimmable lamp only 3) On/Off dimmer
 Ⓔ 1) Ampoules non incluses 2) Lampe à intensité variable uniquement 3) Variateur Marche/Arrêt Ⓢ 1) Lampadine non incluse 2) Solo lampada dimmerabile 3) Dimmer ON/OFF Ⓢ 1) Lámparas no incluidas 2) Solo lámpara regulable 3) Regulador de encendido/apagado Ⓔ 1) Lámpadas não incluídas 2) Apenas candeeiro regulável 3) Ligar/desligar atenuador Ⓢ 1) Οι λάμπες δεν περιλαμβάνονται 2) Μόνο λαμπτήρας ρυθμιζόμενης έντασης 3) Ροοστάτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης Ⓢ 1) Lampen niet inbegrepen 2) Alleen dimbare lamp 3) Aan/uit-dimmer Ⓢ 1) Lampor ingår ej 2) Endast dimbar lamp 3) På/Av-dimmer Ⓢ 1) Lamput eiivät sisälly toimitukseen 2) Vain himmennettävä lampu 3) Päälle/pois päältä -himmennin Ⓢ 1) Lamper følger ikke med 2) Kun dimbar lampe 3) Av/på-dimmer Ⓢ 1) Pærer ikke inkludert 2) Kun dæmpbar lampe 3) Tænd/sluk-lysdæmper Ⓢ 1) Lampy nejsou součástí dodávky 2) Pouze stmívatelná lamp 3) Stmívač ZAP/VYP Ⓢ 1) Лампы в комплект не входят 2) Только для диммируемых ламп 3) Диммер Вкл/Выкл Ⓢ 1) A lámpák nem tartoznak a csomaghoz 2) Kizárólag fényerő-szabályozható lámpa 3) Fényerő-szabályozó kapcsoló Ⓢ 1) Lampki nie są częścią zestawu 2) Tylko do lamp z regulacją jasności 3) Włącznik ściemniacza Ⓢ 1) Lampy nie sú zahrnuté 2) Len stmievateľná lamp 3) Zapnutie/vypnutie stmievača Ⓢ 1) Sijalke niso priložene 2) Samo svetilka z možnostjo zatemnitve 3) Vkllop/izklop stikala za zatemnitev Ⓢ 1) Lambalar dahil değildir 2) Yalnızca kıstabilir lamba 3) Dimmer açma/kapama düğmesi Ⓢ 1) Žarulje nisu uključene 2) Samo svjetiljka s mogućnošću prigušivanja 3) Prigušivač za uključivanje/isključivanje Ⓢ 1) Lāmpile nu sunt incluse 2) Numai lămpă cu intensitate reglabilă 3) Estompare pornită/oprită Ⓢ 1) Лампите не са включени в комплекта 2) Само лампа с възможност за регулиране на светлинния поток 3) Диммер за включване/изключване Ⓢ 1) Ei sisalda lampe 2) Ainult hõmardatav lamp 3) Hõmardamine sisse/välja Ⓢ 1) Lempas nepridedamos 2) Tik reguliuojamo ryškumo lempa 3) Įjungimo (išjungimo) regulatorius Ⓢ 1) Lampas nav iekļautas 2) Tikai lampā ar apgaismojuma intensitātes regulatoru 3) Ieslēgšanas/izslēgšanas regulators Ⓢ 1) Sijalce nisu uključene 2) Samo dimabilna lamp 3) Zatamnivač za uklj/isklj Ⓢ 1) Лампи в комплект не входять 2) Лише лампа з димуванням 3) Диммер увімк./вимк Ⓢ 1) Шамдар жинаққа кірмеген 2) Тек күңгірттендірілетін шам 3) Қосу/Өшіру диммері



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

C10449057
G11245912
07.07.2025



LEDVANCE SASU
CQM, 5 rue d'Altorf
67120 Molsheim France
www.ledvance.com