



my baby *Lou*


05180042/01



30min



PART LIST



HARDWARE LIST

A X20

M6x30mm

B X20

M4x12mm

C X42

M6x30mm

D X4

M6x20mm

E X21

M4x35mm

F X4

M4x20mm

G X17

M4x12mm

H X1

M4x12mm

J X1

M6x20mm

K X4

M4x12mm

L X4

M3x14mm

M X4


M4x12mm

N X4



M4x12mm




STEP 1



STEP 2




STEP 3



C	x2
	
M6x30mm	


E	x2
	
M4x35mm	

STEP 4




B	x5
	


C	x7
	
M6x30mm	




STEP 5




STEP 6




STEP 7





STEP 8




STEP 9



STEP 10




STEP 11



D	x2
	
M6x20mm	
F	x2
	
M4x20mm	



STEP 12



B	x4
	
C	x4
	
M6x30mm	



STEP 13



- L

x4





M3x14mm
- M

x4



STEP 14



- G


x1




M4x12mm
- H

x1







STEP 15



STEP 16




STEP 17



B	x1
	

C	x2
	
M6x30mm	

STEP 18




B	x1
	


C	x2
	
M6x30mm	




STEP 19




STEP 20



STEP 21



STEP 22



1. Important: Retain these instructions for future reference.
2. Product name: HOUSE BOOKSHELF
3. Assembly to be carried out by a competent adult only.
4. During assembly children should be kept away from the product risk of injury.
5. Warning. Only for domestic use.
6. Do not use this item if any components are missing or damaged.
7. Suitable care and maintenance instructions:
 - a. People can't stand on the furniture to use.
 - b. Soft cloth is needed to clean furniture.
 - c. Lift furniture off the floor when moving to avoid loose or damaged feet.
8. Manufacturer/Importer: XXXLutz KG, Römerstrasse 39, 4600 Wels, Österreich /

Austria

1. Wichtig: Bewahren Sie diese Anweisungen zur späteren Verwendung auf.
2. Produktbezeichnung: HAUSREGAL
3. Der Aufbau darf ausschließlich von einem fachkundigen Erwachsenen durchgeführt werden.
4. Während des Aufbaus sollten Kinder von dem Produkt ferngehalten werden.
Verletzungsgefahr.
5. Warnung. Nur für den Haushaltsgebrauch.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Bestandteil beschädigt ist oder fehlt.
7. Befolgen Sie die Reinigungs- und Pflegeanleitung:
 - a. Stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
 - b. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch.
 - c. Heben Sie das Produkt hoch, wenn Sie es an einer anderen Stelle platzieren, um zu vermeiden, dass die Standfüße sich lösen oder beschädigt werden.
8. Hersteller/Importeur: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Österreich

1. Důležité: Uschovejte si tuto příručku k pozdějšímu použití.
2. Označení výrobku: REGÁL VE TVARU DOMEČKU
3. Pouze dospělé osoby se zkušenostmi s montáží smí výrobek sestavovat.
4. Během montáže by se děti neměly nacházet v blízkosti výrobku. Hrozí nebezpečí úrazu.
5. Varování. Jen pro použití v domácnosti.
6. Nepoužívejte výrobek, pokud je některý díl poškozen nebo chybí.
7. Dodržujte pokyny pro čištění a údržbu.
 - a. Na výrobek si nestoupejte.
 - b. Výrobek čistěte měkkým hadříkem.
 - c. Při umísťování výrobku na jiné místo jej zvedněte, aby nedošlo k uvolnění nebo poškození nožiček.
8. Výrobce/dovozce: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakousko

1. Viktigt: Spara denna bruksanvisning för framtida behov.
2. Produktbeteckning: HUSFORMAD HYLLA
3. Får endast monteras av en fackkunnig vuxen person.
4. Under monteringen bör barn hållas på avstånd från produkten. Risk för kroppsskador.
5. Varning! Endast avsedd för användning i hemmet.
6. Använd aldrig produkten om delar är trasiga eller saknas.
7. Följ anvisningarna kring rengöring och skötsel.
 - a. Ställ dig inte på produkten.
 - b. Rengör produkten med en mjuk trasa.
 - c. Lyft upp produkten när du placerar den på en annan plats för att undvika att fötterna lossnar eller skadas.
8. Tillverkare/importör: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Österrike

1. Dôležité! Odložte si tieto pokyny, aby ste si ich mohli v prípade potreby opäť prečítať.
2. Názov výrobku: REGÁL V TVARE DOMČEKA
3. Výrobok smie zmontovať len spôsobilá dospelá osoba.
4. Deti by mali byť počas montáže v bezpečnej vzdialenosti od výrobku, inak hrozí nebezpečenstvo zranenia.
5. Varovanie! Len na použitie v domácnosti.
6. Nepoužívajte výrobok, keď je nejaká časť poškodená alebo keď chýba.
7. Dodržiavajte pokyny v návode na čistenie a údržbu:
 - a. Nestavajte sa na výrobok.
 - b. Výrobok čistite mäkkou handričkou.
 - c. Keď chcete výrobok premiestniť, nadvihnite ho, aby ste zabránili uvoľneniu alebo poškodeniu nožičiek.
8. Výrobca/dovozca: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Rakúsko

1. Pomembno: Shranite ta navodila za poznejšo uporabo.
2. Naziv izdelka: REGAL HIŠA
3. Izdelek sme sestaviti samo kompetentna odrasla oseba.
4. Med sestavljanjem otroci ne smejo biti v bližini izdelka. Nevarnost poškodbe.
5. Opozorilo. Samo za domačo uporabo.
6. Ne uporabljajte tega izdelka, če je kateri koli sestavni del poškodovan ali manjka.
7. Sledite navodilom za čiščenje in nego.
 - a. Ne stojte na izdelku.
 - b. Izdelek očistite z mehko krpo.
 - c. Ko izdelek postavljate na drugo mesto, ga dvignite, da noge ne odpadejo ali se poškodujejo.
8. Proizvajalec/uvoznik: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Avstrija

1. Fontos: Őrizze meg ezt az útmutatót későbbi használatra!
2. Termékmegnevezés: ház alakú polc
3. Az összeszerelést kizárólag szakértő felnőtt végezheti.
4. Összeszerelés közben a gyermekeket távol kell tartani a terméktől. Sérülésveszély.
5. Vigyázat! Kizárólag háztartási használatra alkalmas.
6. Ne használja a terméket, ha bármely alkatrésze megsérült vagy hiányzik.
7. Kövesse a tisztítási és ápolási útmutatót:
 - a. Ne álljon a termékre.
 - b. Puha ronggyal tisztítsa a terméket.
 - c. Emelje fel a terméket, ha máshova helyezi, hogy elkerülje a lábak kilazulását vagy sérülését.
8. Gyártó / forgalmazó: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Ausztria

1. Važno: Spremite ove upute za kasniju uporabu.
2. Naziv proizvoda: REGAL U OBLIKU KUĆE
3. Sastavljanje smije izvršiti isključivo stručna odrasla osoba.
4. Držite djecu podalje od proizvoda tijekom sastavljanja. Opasnost od ozljede.
5. Upozorenje. Samo za korištenje u kućanstvu.
6. Ne koristite proizvod, ako je bilo koji dio oštećen ili nedostaje.
7. Pridržavajte se upute za čišćenje i njegu.
 - a. Nemojte stajati na proizvod.
 - b. Očistite proizvod mekom krpom.
 - c. Podignite proizvod, ako ga želite premjestiti na drugo mjesto kako biste izbjegli odvajanje i oštećenje nogica.
8. Proizvođač/uvoznik: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Österreich

1. Важно: Запазете тези инструкции за използване на по-късен етап.
2. Обозначение на продукта: ЕТАЖЕРКА КЪЩА
3. Сглобяването трябва да се извършва само от компетентен възрастен.
4. По време на сглобяване децата трябва да се държат далеч от продукта.
Опасност от нараняване.
5. Предупреждение. Само за домашна употреба.
6. Не използвайте продукта, ако има повредена или липсваща съставна част.
7. Следвайте упътването за почистване и грижа:
 - a. Не се качвайте върху продукта.
 - b. Почиствайте продукта с мека кърпа.
 - c. Повдигнете продукта нагоре, когато го поставяте на друго място, за да избегнете разхлабване или повреда на опорните крачета.
8. Производител/Вносител: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Österreich

1. Important: păstrați aceste instrucțiuni pentru o consultare ulterioară.
2. Denumire produs: ETAJERĂ
3. Asamblarea trebuie efectuată de către un adult competent.
4. În timpul asamblării, copiii ar trebuie ținuti la distanță de produs. Pericol de rănire.
5. Atenție. Doar pentru uz casnic.
6. Nu folosiți produsul, atunci când o componentă a acestuia prezintă defecțiuni sau lipsește.
7. Respectați instrucțiunile de curățare și îngrijire:
 - a. Nu vă așezați pe produs.
 - b. Curățați produsul cu o lavetă moale.
 - c. Ridicați produsul atunci când îl mutați pentru a evita ca picioarele să se desprindă sau să fie deteriorate.
8. Producător/importator: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austria

1. Važno: Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.
2. Naziv proizvoda: POLICA U OBLIKU KUĆICE
3. Montažu sme da vrši isključivo odraslo stručno lice.
4. Tokom montaže decu držati dalje od proizvoda. Opasnost od povreda.
5. Upozorenje. Isključivo pogodno za upotrebu u domaćinstvu.
6. Ne koristite proizvod ukoliko je neki njegov deo oštećen ili nedostaje.
7. Sledite uputstvo za čišćenje i negu:
 - a. Nemojte stati na proizvod.
 - b. Proizvod čistite mekom krpom.
 - c. Kada premeštate proizvod, podignite ga visoko, kako biste sprečili da se nožice odvoje ili oštete.
8. Proizvođač/uvoznik: XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Austrija

1. Important : conservez ces instructions pour l'utilisation ultérieure.
2. Désignation du produit : ETAGERE MAISON.
3. Le montage doit être réalisé exclusivement par un adulte compétent.
4. Les enfants doivent être tenus à l'écart du produit pendant le montage. Risque de blessure.
5. Avertissement. Uniquement pour un usage domestique.
6. N'utilisez pas le produit si un composant est endommagé ou manquant.
7. Respectez les instructions de nettoyage et d'entretien :
 - a. Ne vous mettez pas sur le produit.
 - b. Nettoyez le produit avec un chiffon doux.
 - c. Soulevez le produit lorsque vous le déplacez afin d'éviter que les pieds ne se détachent ou ne soient endommagés.
8. Fabricant/importateur : XXXLutz KG, Römerstraße 39, 4600 Wels, Autriche.