



DE Installationsdiagramm

①




②





1.5V AAA X 3

③



④



Technische Daten:

Batterie: 2 x AAA

Standby-Strom: 34 μ A

Standby-Zeit: 18 Monate

Magnetkontakt: 1,27 cm

Drahtlosprotokoll: Wi-Fi

WLAN-Typ: 2,4 GHz

Protokoll: IEEE802.11b/g/n

Betriebstemperatur: -10 bis 50 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 %

Produktabmessungen: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Kurzanleitung

App herunterladen

1. Android-Smartphone: Laden Sie „TuyaSmart“ aus Google Play herunter.
2. iPhone: Laden Sie „Tuya Smart“ aus dem App Store herunter.



TuyaSmart




Smart Life

Gerät hinzufügen:


1. Rufen Sie „Tuya Smart“ auf Ihrem Smartphone auf.
2. Registrieren Sie sich und melden Sie sich an

Neue Benutzer:

Tippen Sie auf „Sign Up“ (Registrieren), um ein neues Konto zu registrieren, und tippen Sie auf „Add a Device“ (Gerät hinzufügen), um Ihren Tür- und Fenster-Sensor zu installieren. Befolgen Sie die weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.



Zurücksetzen mind. 5 Sek.



Bestehende Benutzer:

Melden Sie sich bei ihrem bestehenden Konto an und tippen Sie anschließend auf „Add a Device“ (Gerät hinzufügen), um den Einrichtungsassistenten zu starten. Befolgen Sie die weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.


Bedienung:

Wenn der Magnetkontakt vom Hauptgerät getrennt wird, werden App-Benachrichtigungen auf ihr Smartphone gesendet.

Batterie wechseln:

Stellen Sie sicher, dass die Batterie über genügend Ladung für den Betrieb des Geräts verfügt. Wenn die Batterie des Bewegungssensors fast leer ist und ausgetauscht werden muss, wird in der App auf den niedrigen Batteriestand hingewiesen. Bitte wechseln Sie die Batterie so bald wie möglich.


Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät mit dem gleichen WLAN-Router verbunden ist wie Ihr Smartphone. Es unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN, 5-GHz-WLAN wird nicht unterstützt.




2400-2483MHz
1.2dBi +

CZ: Instalační schéma

①




②





1.5V AAA X 3

③



④



Technické údaje:

Baterie: 2 x AAA

Pohotovostní napájení: 34 μ A

Pohotovostní doba: 18 měsíců

Magnetický kontakt: 1,27 cm

Bezdrátový protokol: WiFi

Typ sítě WiFi: 2.4 GHz

Protokol: IEEE802.11b/g/n

Provozní teplota: od -10 do 50 °C

Vlhkost vzduchu: 10 až 90 %

Rozměry výrobku: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Stručná příručka

Stahování aplikace

1. Chytrý telefon se systémem Android: Stáhněte si aplikaci "TuyaSmart" z Google Play.
2. iPhone: Stáhněte si aplikaci "TuyaSmart" z App Storu.



TuyaSmart




Smart Life

Přidat zařízení:


1. Zapněte na svém chytrém telefonu aplikaci Tuya Smart.
2. Zaregistrujte se a přihlaste se

Noví uživatelé:

Klepnutím na možnost "Sign Up" (zaregistrovat se) zaregistrujte nový účet a klepnutím na možnost "Add a Device" (Přidat zařízení) nainstalujte senzor dveří a oken. Postupujte podle dalších pokynů na obrazovce.



Obnovení min. 5 s.



Stávající uživatelé:

Přihlaste se ke svému stávajícímu účtu a kliknutím na "Add a Device" (přidat zařízení) spustíte průvodce nastavením. Postupujte podle dalších pokynů na obrazovce.


Používání:

Po odpojení magnetického kontaktu od hlavní jednotky se na Váš chytrý telefon odešlou oznámení od aplikace.

Výměna baterie:

Ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá pro provoz přístroje. Když je baterie snímače pohybu téměř vybitá a je třeba ji vyměnit, v aplikaci se zobrazí stav vybité baterie. Vyměňte baterii co nejdříve.


Upozornění: Ujistěte se, že je zařízení připojeno ke stejnému WiFi routeru jako Váš chytrý telefon. Podporuje pouze síť WiFi v pásmu 2,4 GHz, síť WiFi v pásmu 5 GHz nejsou podporovány.




2400-2483MHz
1.2dBi + 

SE: Installationsschema

①




②





1.5V AAA X 3

③



④



Teknisk data:

Batteri: 2 x AAA

Ström i standby-läge: 34 μ A

Tid i standby-läge: 18 månader

Magnetkontakt: 1,27 cm

Trådlöst protokoll: wifi

Typ av wifi: 2,4 GHz

Protokoll: IEEE802.11b/g/n

Drifttemperatur: -10 – +50 °C

Luftfuktighet: 10–90 %

Produktmått: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Kort anvisning:

Ladda ned appen

1. Android mobiltelefon: Ladda ned appen "Tuya Smart" från Google Play.
2. iPhone: Ladda ned appen "Tuya Smart" från App Store.



TuyaSmart




Smart Life

Lägga till en enhet:


1. Öppna "Tuya Smart" på din mobiltelefon.
2. Registrera dig och logga in.

Nya användare:

Tryck på "Sign Up" (Registrera dig) för att registrera ett nytt konto och tryck på "Add a Device" (Lägg till en enhet) för att installera din dörr- och fönstersensor. Följ anvisningarna på skärmen.



Återställningen tar minst 5 sekunder.



Befintliga användare:

Logga in i ditt befintliga konto och tryck sedan på "Add a Device" (Lägg till en enhet) för att starta installationsguiden. Följ anvisningarna på skärmen.


Användning:

När magnetkontakten kopplas bort från huvudenheten skickas appens meddelanden till din mobiltelefon.

Byta batteriet:

Se till att batteriet har tillräckligt med laddning för att driva enheten. När rörelsesensorns batteri är nästan tomt och behöver bytas kommer appen att meddela dig att batteriet är lågt. Vänligen byt batteriet så snart som möjligt.


OBS: Vänligen se till att enheten är ansluten till samma wifi router som din mobiltelefon. Den stödjer endast 2,4 GHz wifi, 5 GHz wifi stöds inte.




2400-2483MHz
1.2dBi + 

SK: Schéma zapojenia

①




②





1.5V AAA X 3

③



④



Technické údaje:

Batéria: 2x AAA

Prúd v pohotovostnom režime: 34 μ A

Obdobie pohotovostného režimu: 18 mesiacov

Magnetický kontakt: 1,27 cm

Bezdrôtový sieťový protokol: Wi-Fi sieť

Pásmo Wi-Fi: 2,4 GHz

Protokol: IEEE802.11b/g/n

Prevádzková teplota: -10 – 50 °C

Vlhkosť vzduchu: 10 až 90 %

Rozmery výrobku: 80 × 29 × 21 mm/46 × 14 × 15 mm

Krátky návod na použitie

Stiahnutie aplikácie:

1. Smartfón s operačným systémom Android: V službe „Google Play“ si stiahnite aplikáciu „Tuya Smart“.
2. iPhone: V službe „App Store“ si stiahnite aplikáciu „Tuya Smart“.



TuyaSmart




Smart Life

Pridanie zariadenia:


1. Otvorte na svojom smartfóne aplikáciu „Tuya Smart“.
2. Zaregistrujte sa a prihláste sa.

Noví používatelia:

Kliknutím na „Sign Up“ (Registrovať sa) si vytvoríte účet a kliknutím na „Add a Device“ (Pridať zariadenie) nainštalujete senzor na dvere a okná. Postupujte podľa ďalších pokynov na obrazovke.



Znovuobnovenie: min. päť sekúnd



Existujúci používatelia:

Prihláste sa do svojho účtu a kliknite na „Add a Device“ (Pridať zariadenie). Spustíte tak sprievodcu nastavením. Postupujte podľa ďalších pokynov na obrazovke.


Obsluha:

Keď sa magnetický kontakt oddelí od hlavného zariadenia, vaša aplikácia vás na to upozorní.

Výmena batérií:

Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá na prevádzku zariadenia. Keď je batéria pohybového senzora skoro vybitá a treba ju vymeniť, aplikácia vás upozorní na nízky stav batérie. Vymeňte batériu čo najskôr.


Upozornenie! Uistite sa, že je zariadenie pripojené k rovnakému routeru ako váš smartfón. Nie je podporovaná 5 GHz Wi-Fi sieť, ale len 2,4 GHz Wi-Fi sieť.




2400-2483MHz
1.2dBi + 

SI: Diagram namestitve

①




②




1.5V AAA X 3

③



④



Tehnični podatki:

Baterija: 2 x AAA

Električni tok v stanju pripravljenosti: 34 μ A

Trajanje v stanju pripravljenosti: 18 mesecev

Magnetni kontakt: 1,27 cm

Brezžični protokol: Wi-Fi

Vrsta Wi-Fi omrežja: 2,4 GHz

Protokol: IEEE802.11b/g/n

Delovna temperatura: -10 do 50 °C

Vlažnost zraka: 10 do 90 %

Mere izdelka: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Kratka navodila

Prenos aplikacije

1. Android pametni telefon: Prenesite „TuyaSmart“ iz trgovine Google Play.
2. iPhone: Prenesite „Tuya Smart“ iz trgovine App Store.



TuyaSmart




Smart Life

Dodajanje naprave:


1. Na vašem pametnem telefonu odprite „Tuya Smart“.
2. Registrirajte se in se prijavite

Novi uporabniki:

Pritisnite „Sign Up“ (registracija), da registrirate nov račun, in pritisnite „Add a Device“ (dodaj napravo), da namestite senzor za vrata in okna. Sledite nadaljnjim navodilom na zaslonu.



Ponastavite vsaj 5 sekund



Obstoječi uporabniki:

Prijavite se v svoj obstoječi račun in nato pritisnite „Add a Device“ (dodajanje naprave), da zaženete asistenta za nastavitve. Sledite nadaljnjim navodilom na zaslonu.


Uporaba:

Ko je magnetni kontakt ločen od glavne naprave, bodo obvestila aplikacije poslana na vaš pametni telefon.

Menjava baterije:

Prepričajte se, da je baterija dovolj napolnjena za delovanje naprave. Ko je baterija senzorja gibanja skoraj prazna in jo je treba zamenjati, vas bo aplikacija obvestila, da je baterija skoraj prazna. Prosimo, da baterijo čim prej zamenjate.


Opozorilo: Prepričajte se, da je naprava povezana z istim usmerjevalnikom WiFi kot vaš pametni telefon. Podprt je samo 2,4 GHz WiFi, 5 GHz WiFi ni podprt.




2400-2483MHz
1.2dBi + 

HU: Telepítési diagram


①





②



③



④



Műszaki adatok:

Elem: 2 db AAA

Készenléti áramfogyasztás: 34 µA

Készenléti idő: 18 hónap

Mágneses érintkező: 1,27 cm

Vezeték nélküli protokoll: WIFI

WIFI típusa: 2.4 GHz

Protokoll: IEEE802.11b/g/n

Használati hőmérséklet: -10 és 50 °C között

Páratartalom: 10 és 90% között

A termék méretei: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Rövid útmutató

Alkalmazás letöltése

1. Android okostelefon: Töltse le a „TuyaSmart” alkalmazást a Google Play-ről.
2. iPhone: Töltse le a „Tuya Smart” alkalmazást az App Store-ból.



TuyaSmart




Smart Life

Készülék hozzáadása:


1. Nyissa meg a „Tuya Smart” alkalmazást okostelefonján.
2. Regisztráljon és jelentkezzen be.

Új felhasználó:

Koppintson a „Sign Up” (Regisztráció) elemre egy új fiók regisztrálásához, majd az „Add a Device” (Eszköz hozzáadása) gombra az ajtó- és ablakérzékelő telepítéséhez. Kövesse a képernyőn megjelenő további utasításokat.



Visszaállítás: min. 5 mp-ig nyomja meg



Meglévő felhasználó:

Jelentkezzen be meglévő fiókjába, majd a beállítási varázsló elindításához koppintson az „Add a Device” (Eszköz hozzáadása) lehetőségre. Kövesse a képernyőn megjelenő további utasításokat.


Használat:

Ha a mágneses érintkezőt leválasztja a készülékről, az alkalmazás értesítéseket küld az okostelefonjára.

Akkumulátor csere:

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor kellően fel van töltve a készülék működtetéséhez. Ha a mozgásérzékelő akkumulátora majdnem lemerült, és ki kell cserélni, az alkalmazás figyelmeztet az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére. Kérjük, mielőbb cserélje ki az akkumulátort.


Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a készülék ugyanahhoz a WIFI-routerhez van csatlakoztatva, mint az okostelefonja. Csak a 2,4 GHz-es WIFI-t támogatja, az 5 GHz-es WIFI nem támogatott.




2400-2483MHz
1.2dBi +

HR: Dijagram instalacije


①





②



③



④



Tehnički podatci:

Baterija: 2 x AAA

Struja tijekom stanja pripravnosti: 34 μ A

Vrijeme u stanju pripravnosti: 18 mjeseci

Magnetni kontakt: 1,27 cm

Protokol za pristup bežičnim mrežama: WiFi

WiFi tip: 2.4 GHz

Protokol: IEEE802.11b/g/n

Radna temperatura: -10 - 50 °C

Vlažnost zraka: 10 - 90 %

Dimenzije proizvoda: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Kratka uputa

Preuzimanje aplikacije

1. Android pametni telefon: Preuzmite aplikaciju „Tuya Smart“ iz trgovine aplikacijama Google Play.
2. iPhone: Preuzmite aplikaciju „Tuya Smart“ iz trgovine aplikacijama App Store.



TuyaSmart




Smart Life

Dodavanje uređaja:


1. Otvorite aplikaciji „Tuya Smart“ na vašem pametnom telefonu.
2. Registrirajte i prijavite se

Novi korisnik:

Pritisnite na „Sign Up“ (Registracija) kako biste registrirali novi račun i pritisnite na „Add a Device“ (Dodavanje uređaja) kako biste instalirali vaš senzor za vrata i prozore. Slijedite ostale upute na zaslonu.



Resetiranje min. 5 sek.



Postojeći korisnik:

Prijavite se na vaš postojeći račun, a zatim pritisnite na „Add a Device“ (Dodavanje uređaja) kako biste pokrenuli asistenta za instalaciju. Slijedite ostale upute na zaslonu.


Upravljanje:

Ako odvojite magnetni kontakt od glavnog uređaja, šalju se obavijesti aplikacije na vaš pametni telefon.

Zamjena baterije:

Provjerite je li baterija dovoljno napunjena za rad uređaja. Ako je baterija senzora kretanja gotovo prazna i mora se zamijeniti, aplikacija upućuje na nisku razinu napunjenosti baterije. Molimo zamijenite bateriju što je prije moguće.


Napomena: Provjerite je li uređaj spojen s istim WiFi usmjerivačem kao i vaš pametni telefon. Podržan je samo 2,4 GHz WiFi, 5 GHz WiFi nije podržan.




2400-2483MHz
1.2dBi + 

BG: Схема на инсталиране


①





②



③



④



Технически данни:

Батерия: 2 x AAA

Консумация в режим на готовност: 34 μ A

Време в режим на готовност: 18 месеца

Магнитен контакт: 1,27 cm

Безжичен протокол: Wi-Fi

Тип Wi-Fi: 2,4 GHz

Протокол: IEEE802.11b/g/n

Работна температура: -10 до 50 °C

Влажност на въздуха: 10% до 90%

Размери на продукта: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Кратко упътване

Изтегляне на приложението

1. Смартфон с Android: Изтеглете „TuYaSmart“ от Google Play.
2. iPhone: Изтеглете „TuYaSmart“ от App Store.



TuyaSmart




Smart Life

Добавяне на устройство:


1. Отворете „TuYa Smart“ на смартфона си.
2. Регистрирайте се и влезте в системата

Нови потребители:

Докоснете „Sign Up“ (Регистрация), за да регистрирате нов акаунт, и докоснете „Add a Device“ (Добавяне на устройство), за да инсталирате сензора за врати и прозорци. Следвайте допълнителните инструкции на екрана.



Нулиране: мин. 5 сек.



Съществуващи потребители:

Влезте в съществуващия си акаунт, след което докоснете „Add a Device“ (Добавяне на устройство), за да стартирате съветника за настройка. Следвайте допълнителните инструкции на екрана.


Работа:

Когато магнитният контакт се изключи от основното устройство, на смартфона ви се изпращат известия от приложението.

Смяна на батерията:

Уверете се, че батерията има достатъчно заряд, за да работи устройството. Когато батерията на сензора за движение е почти изтощена и трябва да бъде сменена, в приложението ще покаже нивото на батерията. Сменете батерията възможно най-скоро.


Указание: Уверете се, че устройството е свързано към същия Wi-Fi рутер като смартфона ви. Поддържа само 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi не се поддържа.




2400-2483MHz
1.2dBi +

RO: Schemă de instalare:


①





②



③



④



Date tehnice:

Baterie: 2 x AAA

Curent de repaus: 34 μ A

Timp de repaus: 18 luni

Contact magnetic: 1,27 cm

Protocol fără fir: Wi-Fi

Tip de rețea Wi-Fi: 2,4 GHz

Protocol: IEEE802.11b/g/n

Temperatura de funcționare: de la -10 până la 50 °C

Umiditatea aerului: de la 10 până la 90 %

Dimensiunile produsului: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Instrucțiuni de utilizare

Descărcați aplicația

1. Pentru smartphone cu sistem de operare Android: descărcați aplicația „TuyaSmart” din Google Play.
2. Pentru iPhone: descărcați aplicația „TuyaSmart” din App Store.



TuyaSmart




Smart Life

Adăugare dispozitiv:


1. Deschideți aplicația „TuyaSmart” pe telefonul dumneavoastră.
2. Înregistrați-vă și apoi autentificați-vă în aplicația Tuya.

Utilizator nou:

Apăsăți butonul „Sign Up” (Înregistrare) pentru a înregistra un cont nou și apoi „Add a Device” (Adăugare dispozitiv) pentru a instala senzorul pentru uși și ferestre. Mai departe, urmați instrucțiunile de pe ecran.



Resetare cel puțin 5 sec.



Utilizatori deja existenți:

Autentificați-vă în contul dumneavoastră deja existent și apoi apăsați pe „Add a Device” (Adăugare dispozitiv) pentru a activa asistentul la configurare. Mai departe, urmați instrucțiunile de pe ecran.


Operare:

Atunci când contactul magnetic este deconectat de la dispozitivul principal, notificările aplicației sunt trimise pe smartphone.

Schimbarea bateriilor:

Asigurați-vă că bateria este încărcată suficient pentru ca dispozitivul să poată funcționa. Atunci când bateria senzorului de mișcare este aproape descărcată și trebuie înlocuită, acest lucru vă va fi indicat în aplicație. Vă rugăm să înlocuiți bateriile pe cât de repede posibil.


Indicație: Asigurați-vă că dispozitivul este conectat la aceeași rețea Wi-Fi ca și smartphone-ul dumneavoastră. Nu sunt suportate decât rețelele Wi-Fi de 2,4 GHz.




2400-2483MHz
1.2dBi +

SR: Instalacioni diagram

①




②





1.5V AAA X 3

③



④



Tehnički podaci:

Baterija: 2 x AAA

Strujni napon u režimu mirovanja (Standby) 34 μ A

Vremenski period mirovanja: 18 meseci

Magnetni kontakt: 1,27 cm

Bežični protokol: Wi-Fi

Vrsta WiFi mreže: 2,4 GHz

Protokol: IEEE802.11b/g/n

Radna temperatura: -10 do 50 °C

Vlažnost vazduha: 10 bis 90%

Dimenzije proizvoda: 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Kratko uputstvo

Preuzimanje aplikacije

1. Android pametni telefon: Iz Google Play prodavnice preuzmite „TuyaSmart“.
2. iPhone: Preuzmite aplikaciju iz prodavnice aplikacija.



TuyaSmart




Smart Life

Dodavanje uređaja:


1. Aktivirajte „Tuja Smart“ na svom pametnom telefonu.
2. Izvršite registraciju i prijavite se

Novi korisnik:

Kliknite na „Sign Up“ (registracija) da biste registrovali novi nalog i kliknite na „Add a Device“ (dodavanje uređaja), kako biste instalirali svoj senzor za vrata i prozor. Pratite dalja uputstva na ekranu.



Poništavanje barem 5 sek.



Postojeći korisnik:

Prijavite se na postojeći nalog i zatim kliknite na „Add a Device“ (dodavanje uređaja) da biste pokrenuli čarobnjaka za podešavanje. Pratite dalja uputstva na ekranu.


Rukovanje:

Kada se magnetni kontakt odvoji od glavnog uređaja, obaveštenja aplikacije šalju se na vaš pametni telefon.

Zamena baterije:

Proverite da li je nivo napunjenosti baterije dovoljan za rad uređaja. Kada je baterija senzora pokreta skoro prazna i potrebna je da se zameni, aplikacija će ukazati na nizak nivo napunjenosti baterije. Zamenite bateriju u najkraćem mogućem roku.


Napomena: Uverite se da je uređaj povezan na isti WiFi ruter kao i vaš pametni telefon. On podržava samo WiFi mrežu od 2,4GHz, WiFi mreža od 5GHz nije podržana.




2400-2483MHz
1.2dBi +

FR: Schéma d'installation


①





②



③



④



Données techniques :

Pile : 2 x AAA

Courant de veille : 34 μ A

Durée de veille : 18 mois

Contact magnétique : 1,27 cm

Protocole sans fil : Wi-Fi

Type de wifi : 2,4 GHz

Protocole : IEEE802.11b/g/n

Température de fonctionnement : -10 °C à 50 °C

Humidité de l'air : 10 à 90 %

Dimensions du produit : 80 x 29 x 21 mm / 46 x 14 x 15 mm

Guide rapide :

Télécharger application

1. Smartphone Android : téléchargez l'application « Tuya Smart » de Google Play.
2. iPhone : téléchargez l'application « Tuya Smart » d'App Store.



TuyaSmart




Smart Life

Ajouter appareil :


1. Accédez à « Tuya Smart » sur votre smartphone.
2. Enregistrez-vous et connectez-vous.

Nouveaux utilisateurs :

Appuyez sur « Sign Up » (s'inscrire) pour enregistrer un nouveau compte et appuyez sur « Add a Device » (ajouter un appareil) pour installer votre capteur de porte et fenêtre. Suivez les instructions à l'écran.



Réinitialisation au moins 5 secondes



Utilisateurs existants :

Connectez-vous à votre compte existant et appuyez ensuite sur « Add a Device » (ajouter un appareil) pour lancer l'assistant d'installation. Suivez les instructions à l'écran.


Utilisation :

Lorsque le contact magnétique est déconnecté de l'unité principale, des notifications d'application sont envoyées sur votre smartphone.

Remplacer les piles :

Assurez-vous que les piles disposent d'une charge suffisante pour faire fonctionner l'appareil. Lorsque les piles du capteur de mouvement sont presque vides et doivent être remplacées, l'application indique que le niveau des piles est faible. Veuillez remplacer les piles dès que possible.

Remarque : veuillez vérifier que l'appareil est connecté au même routeur wifi que votre smartphone. Il ne prend en charge que le wifi 2,4 GHz, le wifi 5 GHz n'est pas pris en charge.



2400-2483MHz
1.2dBi +