







3



DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.
 CZ: Tento výrobek obsahuje svítidlo třídy energetické účinnosti: F.
 SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.
 SK: Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti: F.
 SI: Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.
 HU: A termék a következő energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz: F.
 HR: Ovaj proizvod sadrži jedan izvor svjetlosti razreda energetske učinkovitosti: F.
 BG: Този продукт съдържа източник на светлина с клас на енергийна ефективност: F.
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.
 SR: Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.
 FR: Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.

DE: Lichtquelle nicht austauschbar
 CZ: Žárovku nelze vyměnit
 SE: Ljuskällan är inte utbytbar
 SK: Nevymeniteľný svetelný zdroj
 SI: Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati
 HU: Az izzó nem cserélhető
 HR: Izvor svjetlosti nije zamjenjiv
 BG: Светлинният източник не се сменя
 RO: Sursa de lumină nu se poate înlocui
 SR: Izvor svetla se ne može menjati
 FR: Ampoule non remplaçable



DE: Betriebsgerät nicht austauschbar
 CZ: Zařízení nelze vyměnit
 SE: Apparaten är ej utbytbar.
 SK: Nevymeniteľné zariadenie
 SI: Krmilne naprave ni možno zamenjati
 HU: Működtető eszköz nem cserélhető
 HR: Upravljački uređaj nije zamjenjiv
 BG: Пусково-регулирущата апаратура не се сменя
 RO: Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui
 SR: upravljački uređaj se ne može menjati
 FR: Appareillage de commande non remplaçable

