

Wichtig – sorgfältig lesen und aufbewahren!

Vielen Dank, dass Sie sich für einen „Garden Pleasure“ Artikel entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam. Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Verpackung sowie die Anweisung gut auf. Geben Sie bei Weitergabe des Artikels ebenfalls diese Anleitung weiter.

Lieferumfang

Gartenbank montiert
Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Material Holz lackiert

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den Gebrauch im privaten Außenbereich wie Garten, Balkon oder Terrasse konzipiert. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.

Verletzungsgefahr!

Achten Sie vor der Benutzung auf Stabilität! Der Untergrund muss fest und eben sein. Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf den Artikel stellen oder daran hochziehen. Der Artikel kann umfallen. Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug oder Klettergerät verwendet werden. Vor jedem Gebrauch sollten Sie den Artikel auf Beschädigungen prüfen. Rücken- und Armlehnen dürfen nicht als Sitzflächen benutzt werden. Feuer, Grills u. Wärmequellen müssen von diesem Produkt ferngehalten werden, es besteht Brandgefahr.

Vermeidung von Sachschäden!

Bei extremen Wetterbedingungen, wie z. B. bei starkem Wind, muss der Artikel gesichert werden. Lagern Sie ihn in geschützten Räumen.

Recyceltes Holz

Dieses Möbelstück wurde aus recyceltem Teakholz hergestellt, daher die einmalige Optik. Aufgrund der Materialauswahl mit gewollten Ästen, Farbabweichungen, Rissen und Kerben ist jede Bank ein Unikat mit eigenem Charakter und wird vom vorab gezeigten Modell abweichen.

Pflege / Reinigung

Beachten Sie, dass es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt. Durch wechselnde Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und andere Einflüsse kann es zu Veränderungen kommen. Beispielsweise können kleine Risse und Farbveränderungen entstehen. Dies beeinträchtigt nicht die Qualität und Funktionalität des Artikels.

Bei Bedarf reinigen Sie den Artikel mit einer weichen Bürste und milder Seifenlauge. Lassen Sie den Artikel nach der Reinigung vollständig trocknen.

Lagerung

Bei längerem Nichtgebrauch sollte der Artikel eingelagert werden. Zum Verstauen müssen alle Teile trocken sein. Lagern sie das Produkt möglichst in der Originalverpackung in einer trockenen und gut belüfteten, aber nicht beheizten Umgebung.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt u. Verpackungsmaterial am Ende seiner Lebensdauer gemäß den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bei etwaigen Beanstandungen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner.

Hergestellt für:
Harms Import & Vertriebs GmbH & Co. KG
Sternkamp 18
D-26655 Westerstede
Mail: info@harms-import.de