

MICAN



88280006 / FD-40M

Lesen Sie diese Bedienungsanweisung vor dem ersten Gebrauch gut durch und behalten Sie sie zur zukünftigen Bezugnahme auf.

Vergewissern Sie sich, dass Ihre hauseigene Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt.

Dieser Ventilator ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie ihn nicht im Freien. Stellen Sie sicher, dass das Kabel so platziert ist, sodass man nicht darüber stolpern kann. Das Kabel darf sich nicht unter Teppichen und Vorlegern befinden.

Ist das Kabel beschädigt, gebrauchen Sie das Gerät nicht weiter. Beschädigte Kabel müssen von einem qualifizierten Techniker repariert werden.

Stellen Sie sicher, dass der Ventilator sich außer Reichweite von Kindern befindet.

Lassen Sie Kinder, gebrechliche Menschen oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Gerätes.

Es wird abgeraten den Luftstrom direkt auf Personen zu richten. (Besonders Babys und ältere Menschen)

Setzen Sie den Ventilator keiner hohen Luftfeuchtigkeit und keinen hohen Temperaturen aus. Dies kann zu Schäden an den elektrischen Bauteilen führen.

Platzieren Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines offenen Fensters, Waschbecken, Behältern mit Wasser und in feuchten Räumen, wie Badezimmer.

Stellen Sie sicher, dass sich Vorhänge oder andere Stoffe nicht im Ventilator verfangen können. Nicht mit Kleidung bedecken.

Berühren Sie keine Teile die sich bewegen.

Stecken oder lassen sie niemals Gegenstände in eine Öffnung fallen.


Blockieren Sie nicht den Luftstrom.

Bedienen Sie den Ventilator nicht ohne Schutzgitter.

WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nie im Zusammenhang mit einer Zeitschaltuhr!

KOMPONENTEN

1. Ventilatorgitter
2. Flügelblätter
3. Motorgehäuse
4. Schalter für Oszillation
5. Geschwindigkeitseinstellung
6. Schraube zur Befestigung des Motorgehäuses
7. Schalter zur Winkeleinstellung
8. Kabel
9. Schraube zur Befestigung der Höhe
10. Standrohr
11. Basisstück



AUFBAUANWEISUNG

1. Entfernen Sie die untere Nuss von dem Standrohr und fügen Sie diese in das Loch der Basisstück-Abdeckung und des schweren Basisstückes. Schrauben Sie die Nuss von der Unterseite des schweren Basisstückes wieder an das Standrohr.
2. Entfernen Sie die 4 Schrauben von der Vorderseite des Motors.
3. Stecken Sie die Rückseite des Gitters an den Motor. Stellen Sie sicher, dass die 4 Löcher an der Rückseite genau in die 4 Löchern am Motor passen. Schrauben Sie die 4 Schrauben wieder fest an.
4. Stecken Sie die Flügelblätter an den Motor und schrauben Sie sie fest.
5. Passen Sie die Vorderseite des Gitters an die Rückseite und befestigen Sie diese mit den Metallklammern. Fixieren Sie die kleine Schraube.
6. Setzen Sie den Motor mit dem befestigten Ventilatorgitter auf das Standrohr und schrauben Sie diese fest zusammen.

Преди първата употреба внимателно прочетете тези указания за експлоатация и ги запазете за бъдещи справки.

Уверете се, че мрежовото напрежение във Вашата сграда съответства на зададеното от табелката с технически данни.

Този вентилатор е предназначен само за домашна употреба. Не го използвайте навън.

Уверете се, че кабелът е разположен така, че никой да не може да се спъне в него. Кабелът не бива да се намира под килими и постелки.

Ако кабелът е увреден, спрете да използвате уреда. Увредените кабели трябва да се поправят от квалифициран техник.

Уверете се, че вентилаторът се намира извън обсега на деца.

Не оставяйте деца, немощни хора или домашни животни без надзор в близост до уреда.

Не Ви съветваме да насочвате въздушния поток директно към лица. (Особено бебета и възрастни хора)

Не излагайте вентилатора на висока влажност на въздуха и на високи температури. Това може да доведе до щети на електрическите съставни части.

Не поставяйте вентилатора в близост до отворен прозорец, мивка, контейнери с вода и във влажни помещения, като бани.

Уверете се, че пердета или други платове не могат да се заплетат във вентилатора. Не покривайте с дрехи.

Не докосвайте части, които се движат.

Никога не пхайте или позволявайте предмети да попаднат в някой отвор.


Не блокирайте въздушния поток.

Не използвайте вентилатора без защитна решетка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никога не използвайте уреда във връзка с таймер!

КОМПОНЕНТИ

1. Вентилаторна решетка
2. Перки
3. Кутия на двигателя
4. Превключвател за осцилация
5. Настройка на скоростта
6. Винт за закрепване на кутията на двигателя
7. Превключвател за настройване на ъгъла
8. Кабел
9. Винт за фиксиране на височината
10. Тръба на стойката
11. Основа



УКАЗАНИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

1. Отстранете долния винт от тръбата на стойката и я пхнете в дупката на покритието на основата и на тежката основа. Завийте винта от долната страна на тежката основа отново на тръбата на стойката.
2. Отстранете 4те винта от предната страна на двигателя.
3. Пхнете задната страна на решетката към двигателя. Уверете се, че 4те дупки на задната страна пасват точно в 4те дупки на двигателя. Отново затегнете здраво 4те винта.
4. Пхнете перките към двигателя и ги затегнете с винтове.
5. Напаснете предната страна на решетката към задната и я закрепете с металните скоби. Фиксирайте малкия винт.
6. Поставете двигателя със закрепената вентилаторна решетка върху тръбата на стойката и ги затегнете здраво едно към друго с винтове.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.

Ujistěte se, že napětí Vaší sítě souhlasí s údaji uvedenými na typovém štítku.

Ventilátor je určen pouze pro domácí použití. Nikdy ho nepoužívejte venku. Ujistěte se, že kabel je umístěn tak, aby se o něj nezavadilo. Kabel nesmí být umístěn pod kobercem a rohožkami.

Pokud je kabel poškozený, přístroj už dále nepoužívejte. Poškozený kabel musí opravit kvalifikovaný technik.

Ujistěte se, že se ventilátor nachází mimo dosah dětí.

Nenechávejte děti, seniory a domácí zvířata bez dozoru v blízkosti přístroje.

Nedoporučuje se směřovat proud vzduchu přímo na osoby. (obzvláště na děti a starší osoby)

Nevystavujte ventilátor příliš vysokým teplotám a vlhkosti vzduchu. To může vést ke škodám na elektrických částech.

Nepoužívejte ventilátor v blízkosti otevřeného okna, umývadla, nádob s vodou a ve vlhkých prostorách jako např. v koupelně.

Ujistěte se, že se záclony ani jiné látky nemůžou zachytit do ventilátoru. Nezakrývejte oblečením.

Nedotýkejte se pohyblivých částí.

Do otvorů nestrkejte žádné předměty a zamezte pádu předmětů do nich.


Neblokujte proudění vzduchu.

Nepoužívejte ventilátor bez ochranné mřížky.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy přístroj nepoužívejte ve spojení s časovým spínačem.

SOUČÁSTKY

1. mřížka ventilátoru
2. vrtule
3. kryt motoru
4. spínač k oscilaci
5. nastavení rychlosti
6. šroub k upevnění krytu motoru
7. spínač k nastavení sklonu
8. kabel
9. šroub k nastavení výšky
10. stojací tyč
11. základní díl



NÁVOD K MONTÁŽI

1. Odstraňte spodní kryt ze stojací tyče a ten vsuňte do otvoru na krytu základního dílu a těžké

základní části. Ze spodní strany základního dílu poté kryt znovu přišroubujte k stojací tyči.

2. Odstraňte 4 šrouby z přední strany motoru.
3. Na motor nasadte zadní stranu mřížky. Ujistěte se, že 4 otvory na zadní straně přesně sedí na 4 otvory na motoru. 4 šrouby znovu pevně sešroubujte.
4. Nasadte vrtule na motor a pevně je utáhněte.
5. Přizpůsobte přední mřížku k zadní straně a upevněte ji pomocí kovových svorek. Zafixujte malé šroubky.
6. Nasadte motor s upevněnou mřížkou ventilátoru na stojací tyč a pevně sešroubujte.

Pažljivo pročitajte ovu uputu za korištenje i sačuvajte ju kao podsjetnik.

Provjerite je li mrežni napon identičan s podacima na tipskoj pločici.

Ovaj ventilator je namijenjen samo za kućnu uporabu. Ne koristite ga na otvorenom. Postavite kabel tako da ne predstavlja opasnost od spoticanja. Kabel se ne smije nalaziti ispod tepiha i prostirača.

Ne koristite uređaj, ako je kabel oštećen. Oštećeni kabel smije popraviti isključivo kvalificirana osoba.

Osigurajte da se ventilator nalazi izvan dohvata djece.

Ne ostavljajte djecu, slabije osobe ili kućne ljubimce bez nadzora u blizini uređaja.

Ne usmjeravate zračnu struju izravno prema osobama. (osobito prema bebama i starijim osobama)

Ne izlažite ventilator visokoj vlazi i visokim temperaturama. To može dovesti do oštećenja električnih komponenti.

Ne postavljajte ventilator u blizini otvorenog prozora, umivaonika, spremnika s vodom i u vlažne prostorije, npr. kupaonice.

Osigurajte da se zavjese i druge tkanine ne mogu zapetljati u ventilator. Ne prekrivajte ventilator odjećom.

Ne dodirujte pomične dijelove.

Ne stavljajte i ne dopuštajte da predmeti padnu u otvor.


Ne blokirajte zračnu struju.

Ne koristite ventilator bez zaštitne rešetke.

UPOZORENJE: Ne upotrebljavajte uređaj u kombinaciji s vremenskim prekidačem!

KOMPONENTE

1. Zaštitna rešetka ventilatora
2. Lopatice ventilatora
3. Kućište motora
4. Prekidač za oscilaciju
5. Podešavanje brzine puhanja
6. Vijak za pričvršćivanje kućišta motora
7. Prekidač za podešavanje kuta
8. Kabel
9. Vijak za fiksiranje visine
10. Stup
11. Postolje



UPUTA ZA SASTAVLJANJE

1. Uklonite donju maticu sa stupa i stavite ju u otvor pokrova postolja i teškog

postolja. Ponovno pričvrstite maticu s donje strane teškog postolja na stup.

2. Uklonite 4 vijka s prednje strane motora.
3. Stavite poledinu rešetke na motor. Osigurajte da se 4 rupe na poledini točno nalaze iznad 4 rupe na motoru. Ponovno čvrsto zategnite 4 vijka.
4. Stavite lopatice ventilatora na motor i čvrsto ih zategnite vijkom.
5. Podesite prednju stranu rešetke na poledinu i pričvrstite ju metalnim stezaljkama. Fiksirajte mali vijak.
6. Stavite motor s pričvršćenom zaštitnom rešetkom ventilatora na stup i čvrsto ih zategnite vijkom.

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi hivatkozásra.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a házon belüli hálózati feszültség megegyezik a típustáblán feltüntetett feszültséggel.

A ventilátor kizárólag otthoni használatra alkalmas. Ne használja szabadban. Győződjön meg arról, hogy a kábel úgy van elhelyezve, hogy nem lehet megbotlani benne. Ne tegye a kábelt szőnyegek vagy ágyelők alá.

Ha a kábel sérült, ne használja tovább az eszközt. A sérült kábeleket szakképzett technikusnak kell megjavítania.

Győződjön meg arról, hogy a ventilátor gyermekektől távol van.

Ne engedje, hogy gyermekek, beteges emberek vagy háziállatok felügyelet nélkül az eszköz közelébe menjenek.

Nem ajánlott a légáramot közvetlenül emberekre irányítani. (Különösen babákra és idősebb emberekre)

Ne tegye ki a ventilátort magas páratartalomnak vagy hőmérsékletnek. Ez az elektromos alkatrészek károsodásához vezethet.

Ne helyezze a ventilátort nyitott ablak, mosdókagyló, vizes tartályok vagy nedves helyiségek, pl. fürdőszoba közelébe.

Győződjön meg arról, hogy függönyök vagy más anyagok nem akadhatnak bele a ventilátorba. Ne takarja le ruhával.

Ne érjen mozgó, apró részekhez.

Soha ne dugjon vagy hagyjon tárgyakat a nyílásba esni.


Ne torlaszolja el a légáramot.

Ne használja a ventilátort védőrács nélkül.

VIGYÁZAT: Soha ne használja az eszközt időkapcsolóval.

ALKATRÉSZEK

1. Ventilátor rács
2. Lapátok
3. Motorház
4. Oszcillációs kapcsoló
5. Sebesség-beállítás
6. Csavar a motorház rögzítéséhez
7. Szögbeállítás kapcsoló
8. Kábel
9. Csavar a magasság rögzítéséhez
10. Cső
11. Talp



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

1. Távolítsa el az alsó anyát a csőről, majd helyezze be a talpborításon, illetve a nehéz talpon található lyukba.
2. Ismét csavarja a nehéz talp alsó oldalán található anyát a csőhöz.
3. Távolítsa el a 4 csavart a motor elülső oldaláról.
4. Tegye a rács hátoldalát a motorra. Győződjön meg arról, hogy a hátoldalon található 4 lyuk pontosan illeszkedik a motoron lévő 4 lyukba. Ismét csavarja rá erősen a 4 csavart.
5. Helyezze a lapátokat a motorra, majd csavarja rá szorosan azokat.
6. Illesse a rács elülső oldalát a hátoldalhoz, majd rögzítse a fémkapcsokkal. Rögzítse a kicsi csavarokat.
6. Helyezze a motort a rögzített ventilátor ráccsal a csőre, majd erősen csavarozza össze azokat.

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de folosire și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

Verificați dacă tensiunea din locuința dvs. corespunde indicațiilor de pe plăcuța cu specificații tehnice.

Ventilatorul este destinat exclusiv uzului casnic. Nu folosiți aparatul în aer liber. Asigurați-vă că poziția cablului nu reprezintă un pericol de împiedicare. Nu plasați cablul de alimentare sub covoare, carpete etc.

Dacă cablul prezintă defecte, nu mai folosiți aparatul. Reparațiile unui cablu defect se vor efectua doar de către un tehnician calificat.

Asigurați-vă că ventilatorul nu se află la îndemâna copiilor.

Nu permiteți copiilor, persoanelor fragile sau animalelor de companie să se afle în apropierea aparatului fără supraveghere.

Nu este indicat să îndreptați fluxul de aer direct înspre persoanelor. (Mai ales către bebeluși și oameni în vârstă)

Feriți ventilatorul de valori ridicate de temperatură și umiditate. Altfel piesele electrice s-ar putea defecta.

Nu amplasați ventilatorul în apropierea unei ferestre deschise, unei chiuvete, a recipientelor cu apă sau în încăperi umede, cum ar fi baia.

Asigurați-vă că perdelele sau alte materiale nu se încălesc în ventilator. Nu acoperiți cu haine.

Nu atingeți piesele în mișcare.

Nu băgați su nu lăsați niciodată să cadă vreun obiect în deschizăturile ventilatorului.


Nu blocați fluxul de aer.

Nu folosiți ventilatorul fără grilajul de protecție.

AVERTISMENT: Nu folosiți niciodată aparatul cu un temporizator.

COMPONENTE

1. Grilaj
2. Paletele elicei
3. Carcasa motorului
4. Întrerupător pentru funcția de oscilare
5. Setarea vitezei
6. Șurub pentru fixarea carcasei motorului
7. Întrerupător pentru ajustarea unghiului
8. Cablu
9. Șurub pentru fixarea înălțimii
10. Bară
11. Bază



Instrucțiuni de asamblare

1. Îndepărtați piulița inferioară de pe bară și introduceți-o în gaura capacului bazei și în cea a bazei. Înșurubați piulița înapoi de bară pe sub bază.
2. Îndepărtați cele 4 șuruburi din partea din față a motorului.
3. Prindeți partea din pata a grilajului de motor. Asigurați-vă că cele 4 găuri de pe grilaj se potrivesc cu cele 4 găuri de pe motor. Înșurubați din nou strâns șuruburile.
4. Fixați paletele elicei în motor și înșurubați-le bine.
5. Montați partea frontală a grilajului de cea din spate și fixați-o cu clemele de metal. Fixați șurubul cel mic.
6. Montați acum motorul cu grilajele pe picior și strângeți șuruburile de prindere.

Vänligen läs anvisningarna innan du använder produkten första gången och spara den för framtida bruk.

Försäkra dig om att spänningen i ditt hem passar till apparaten.

Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Använd aldrig utomhus. Försäkra dig om att kabeln är placerad så att ingen kan snubbla. Kabeln får ej läggas under mattor.

Använd inte apparaten om kabeln är skadad. Endast behöriga elektriker får utföra reparationer på skadade kablar.

Placera golvfläkten utom räckhåll för barn.

Låt inte barn, personer med reducerade motoriska färdigheter eller husdjur vistas i närheten av apparaten utan uppsikt.

Det rekommenderas att inte rikta fläkten direkt på personer (gäller särskilt för bebisar och äldre personer).

Utsätt inte fläkten för hög luftfuktighet och höga temperaturer, då detta kan leda till att de elektriska delarna skadas.

Fläkten får inte placeras i närheten av öppna fönster, tvättställ, behållare med vatten och i fuktiga rum som t.ex. badrummet.

Försäkra dig om att gardiner och dylikt inte kan dras in i fläkten. Täck inte fläkten med kläder.

Rör ej vid delar som rör sig.

Stick aldrig in föremål genom öppningarna.


Blockera inte luftströmmen.

Använd aldrig fläkten utan skyddsgaller.

VARNING: Använd aldrig fläkten tillsammans med en timer!

DELAR

1. Fläktgaller
2. Fläktvingar
3. Motorhölje
4. Knapp för oscillation
5. Hastighetsinställning
6. Skruv för befästning av motorhölje
7. Knapp för vinkelinställning
8. Kabel
9. Skruv för inställning av höjd
10. Stativ
11. Basplatta



MONTERINGSANVISNING

1. Avlägsna den nedre pluggen från stativet och sätt i den i hålet i basplattans hölje och den tunga

basplattan. Skruva åt pluggen igen med stativet från den tunga basplattans undersida.

2. Avlägsna de 4 skruvarna på motorns framsida.
3. Sätt på gallrets baksida på motorn. Försäkra dig om att de 4 hålen på gallrets baksida exakt passar ihop med de 4 hålen på motorn. Dra åt de 4 skruvarna ordentligt igen.
4. Sätt på fläktvingarna på motorn och skruva åt.
5. Sätt ihop gallrets framsida med baksidan och fixera dem med metallklämmorna. Fixera den lilla skruven.
6. Sätt motorn med fläktgallret på stativet och skruva åt ordentligt.

Pred prvo uporabo natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo referenco.

Prepričajte se, da se omrežna napetost v vašem domu ujema z navedbami na tipski tablici.

Ta ventilator je primeren samo za domačo uporabo. Naprave ne uporabljajte na prostem.

Prepričajte se, da je kabel nameščen tako, da se čezenj ne morete spotakniti. Kabel se ne sme nahajati pod preprogami in predpražniki.

Če je kabel poškodovan, naprave ne uporabljajte več. Poškodovan kabel lahko popravi samo usposobljen tehnik.

Prepričajte se, da se ventilator nahaja izven dosega otrok.

Otroci, osebe z omejenimi psihofizičnimi lastnostmi in domače živali naj se v bližini naprave ne nahajajo brez nadzora.

Zračnega toka ni priporočljivo usmeriti neposredno v ljudi (predvsem v dojenčke in starejše osebe).

Ventilatorja ne izpostavljajte visoki zračni vlagi in visokim temperaturam. To lahko poškoduje električne komponente.

Ventilatorja ne postavite v bližino odprtega okna, umivalnika, posod z vodo in v vlažne prostore, kot je na primer kopalnica.

Zagotovite, da se zavese ali drugo blago ne more zaplesti v ventilator. Ventilatorja nikoli ne pokrivajte z oblačili.

Ne dotikajte se delov, ki se premikajo.

V odprtine ne vstavljajte predmetov oziroma preprečite, da bi predmeti padli vanje.


Zračnega toka ne smete blokirati.

Ventilatorja ne uporabljajte brez zaščitne mrežice.

OPOZORILO: Naprave nikoli ne uporabljajte v kombinaciji s stikalno uro.

SESTAVNI DELI

1. Mrežica ventilatorja
2. Propeler
3. Ohišje motorja
4. Gumb za nastavev obračanja
5. Nastavev hitrosti
6. Vijak za pritrdjevanje ohišja motorja
7. Gumb za nastavev naklona
8. Kabel
9. Vijak za nastavev višine
10. Pokončna cev
11. Osnovni del



NAVODILA ZA SESTAVO

1. S pokončne cevi odstranite nastavek spodaj in ga vstavite v odprtno pokrova osnovnega dela in težkega osnovnega dela.
2. Nastavek s spodnje strani težkega osnovnega dela zopet privijte na pokončno cev.
3. S sprednje strani motorja odstranite štiri vijake.
4. Hrbtno stran mrežice vstavite na motor. Prepričajte se, da štiri luknje na hrbtni strani natančno ustrezajo štirim luknjam na motorju. Štiri vijake zopet čvrsto privijte.
5. Propeler vstavite na motor in ga dobro privijte.
6. Sprednjo stran mrežice poravnajte s hrbtno stranjo in jo pritrdite s kovinskimi sponkami. Pritrdite majhen vijak.
7. Motor s pritrjeno mrežico ventilatorja namestite na pokončno cev in jo čvrsto privijte skupaj.

Pred prvým použitím si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre neskoršie použitie.

Presvedčte sa, že údaje na typovom lístku súhlasia s Vaším sieťovým napätím.

Tento ventilátor je určený len na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku. Presvedčte sa, že je kábel umiestnený tak, aby sa o neho nedalo potknúť. Kábel sa nesmie nachádzať pod kobercami a predložkami.

Ak je kábel poškodený, prestaňte ho používať. Poškodené káble musia byť opravené kvalifikovaným technikom.

Presvedčte sa, že sa ventilátor nachádza mimo dosahu detí.

Nenechávajte deti, slabých ľudí alebo domáce zvieratá bez dozoru v blízkosti zariadenia.

Neodporúča sa smerovať prúdenie vzduchu priamo na ľudí (hlavne na deti a starších ľudí).

Nevystavujte ventilátor vysokej vlhkosti vzduchu a vysokým teplotám. To môže viesť k poškodeniam na elektrických častiach.

Neumiestňujte ventilátor do blízkosti otvorených okien, umývadiel, nádob s vodou a do vlhkých miestností, ako je kúpeľňa.

Ubezpečte sa, že sa záclony alebo iné látky nemôžu zachytiť do ventilátora. Nezakrývajte oblečením.

Nedotýkajte sa častí, ktoré sa pohybujú.

Nikdy nedávajte alebo nenechajte padnúť predmety do otvoru.


Neblokujte prúdenie vzduchu.

Neobsluhujte ventilátor bez ochranné mriežky.

VAROVANIE: Zariadenie nepoužívajte s časovým spínačom!

ČASTI

1. Mriežka ventilátora
2. Vrtuľa
3. Kryt motora
4. Spínač na nastavenie oscilácie
5. Nastavenie rýchlosti
6. Skrutka na upevnenie krytu motora
7. Spínač na nastaveniu uhla
8. Kábel
9. Skrutka na upevnenie výšky
10. Stojanová tyč
11. Základňa



NÁVOD NA ZOSTAVENIE

1. Odstráňte spodnú maticu zo stojanovej tyče a vložte ju do otvoru

krytu základne. Potom pomocou tejto matice priskrutkujte spodnú časť základne so stojanovou tyčou.

2. Odstráňte 4 skrutky z prednej časti motora.
3. Zadnú časť mriežky umiestnite na motor. Presvedčte sa, že 4 otvory na zadnej strane mriežky sú presne zasunuté do 4 otvorov na motore. Na záver ich zaskrutkujte.
4. Nasadte vrtuľu na motor a pevne ju zaskrutkujte.
5. Pripevnite prednú časť mriežky na zadnú mriežku a spevnite ich kovovými sponami. Uťahnite malú skrutku.
6. Nasadte motor s pripevnenou mriežkou ventilátora na stojanovú tyč a pevne to zaskrutkujte.

Molimo Vas da pre prve upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo i sačuvate ga za buduća korišćenja.

Proverite da li Vaš lokalni mrežni napon odgovara navodima na tipskoj pločici.

Ovaj ventilator je namenjen isključivo korišćenju u zatvorenim prostorima. Uređaj nemojte koristiti napolju. Proverite da li je kabl postavljen tako da ne postoji opasnost od spoticanja. Kabl se ne sme nalaziti ispod tepiha ili prostirki.

Uređaj nemojte koristiti ukoliko je kabl oštećen. Popravku oštećenih kablova mora izvršiti kvalifikovani tehničar.

Ventilator se uvek mora nalaziti van domašaja dece.

Ne dozvolite da se deca, nekada lica i kućni ljubimci bez nadzora zadržavaju u blizini uređaja.

Ne preporučuje se direktno usmeravanje vazdušne struje u pravcu osoba koje se nalaze u blizini. (pre svega beba i starih lica)

Ventilator nemojte izlagati visokoj vlažnosti vazduha i visokim temperaturama. Ovo može dovesti do oštećenja električnih delova.

Ventilator nemojte ostavljati u blizini otvorenog prozora, umivaonika, posuda sa vodom, niti u vlažnim prostorijama poput kupatila.

Budite sigurni da zavese i slični tekstili ne mogu da se zamrse u lopaticama. Nemojte stavljati odeću preko ventilatora.

Nemojte dodirivati pokretne delove.


Nikada nemojte gurati bilo kakve predmete u otvore, tj. nemojte dozvoliti da bilo šta u njih upadne. Nemojte blokirati strujanje vazduha.

Ventilator nemojte koristiti bez zaštitne mreže.

UPOZORENJE: Uređaj nikada nemojte koristiti u kombinaciji sa vremenskim prekidačem!

KOMPONENTE

1. Mreža ventilatora
2. Lopatice
3. Kućište motora
4. Prekidač oscilatora
5. Podešavanje brzine
6. Vijak za pričvršćivanje kućišta motora
7. Prekidač za podešavanje ugla
8. K a b l
9. Vijak za podešavanje visine
10. Stalak
11. Postolje



UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Skinite donju maticu stalka i ubacite je u otvor u masi i teškom

postolju. Sa donje strane teškog postolja maticu ponovo zavmte na stalak.

2. Uklonite četiri vijka sa prednje strane motora.
3. Postavite zadnju stranu mreže na motor. Proverite da li četiri rupe na zadnjoj strani mreže odgovaraju rupama na motoru. Ponovo zategnite vijke.
4. Postavite lopatice na motor i zategnite ih.
5. Prilagodite prednju stranu mreže zadnjoj i spojite ih metalnim kvačicama. Fiksirajte mali vijak.
6. Postavite motor sa pričvršćenom mrežom na stalak, a zatim čvrsto zategnite delove.