







- (D) Montageanleitung (I) Istruzioni di montaggio (CZ) Montážní návod
 (GB) Assembly instructions (NL) Handleiding voor de montage (SK) Návod na montáž
 (F) Notice de montage (PL) Instrukcja montażu (HU) Szerelési útmutató
 (RO) Instrucțiuni de montaj (TR) Montaj talimatı (RU) Инструкция по монтажу



YES Y-24





 Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet Atentje • Upozornenie • Dikkat • Upozornění • Внимание 	
(D) Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden	
(GB) Please only with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners	
(F) Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée	
(RO) Curățarea trebuie efectuată numai o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi	
(I) Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido	
(NL) Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen	
(PL) Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania	
(TR) Lütfen sadece bir toz bezirle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız	
(CZ) Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice	
(SK) Čistenie je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice	
(HU) A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni	
(RU) Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	



- (D) Servicekarte (RO) Carte de service (PL) Karta serwisowa (SK) Služobný preukaz
 (GB) Service card (I) Carta di servizio (TR) Servis karti (HU) Szerviz kártya
 (F) Carte de service (NL) Dienst kaart (CZ) Servisní karta (RU) Сервисная карта






YES Y-24



0,5 h


 Y-19 + Y-24
 4 - 7

 Y-17 + Y-24
 2 - 3




- (D) Servicekarte
(GB) Service card
(F) Carte de service
- (RO) Carte de service
(I) Carta di servizio
(NL) Dienst kaart
- (PL) Karta serwisowa
(TR) Servis karti
(CZ) Servisni karta
- (SK) Služobný preukaz
(HU) Szerviz kártya
(RU) Сервисная карта

YES Y-24



				PCS	
①	1006	392	18	x 2	1/1



		1/1
--	--	-----










x 2

P M 4x22	AB ø 3,5x16	FN	ZG ø 35	ZS	ZZ
x 4	x 8	x 2	x 4	x 4	x 2


P M 4x22	AB ø 3,5x16	FN	ZG ø 35
x 4	x 8	x 2	x 4



1








3









Y-17 + Y-24

2




3



4


ⓏS



x 4

Y-19 + Y-24


4



ⓏS



ⓏS




FRONT

ⓏS




ⓏZ



x 2

5




1!

ⓏG




2!

ⓏG




3!

ⓏG




4!

ⓏZ




5!

ⓏZ



5






ZS




x 4

Y-19 + Y-24

6









ZZ




x 2

7



6

ZG



(D) Turen einstellen (Scharniere justieren)

(GB) Adjusting the doors (adjusting the hinges)

(F) Mettre la porte (égaliser les gonds)

(RO) Ajustați ușa (aliniați balamalele)

(I) Regolare la porta (livellare le parentesi)

(NL) Deuren instellen (scharnieren afstellen)

(PL) Nastawić drzwi (wyrównać zawiasy)


(TR) Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)

(CZ) Seřídít dveře (vyrovnajte závěsy)


(SK) Zradíte dvere (vyrovnajte závesy)

(HU) Állítsa be az ajtót (igazítsa be a zsanérokot)


(RU) Регулировка дверей (регулировка шарнира)





1!




2!




3!





1!




2!




3!




1!












2!




3!









Uwaga • Achtung • Attention • Caution • Figyele • Attenzione • Opgelet
 Atentje • Upozornrniť • Dikkat • Upozornìni • Вниманиe






1!



2!



3!



1A !

1B !

1C !

