

KURZANLEITUNG

Index

- Handbetrieb
- Nachtbetrieb
- Frostschutzmittel
- Betrieb 2 h
- Zeitplan Tag/Uhrzeit und Wochentemperaturen
- Erkennung geöffneter Fenster

Handbetrieb



Nach dem Einschalten des Gerätes mit der ROTEN Taste wählen Sie die gewünschte Temperatur mit den Tasten +/- aus

Nachtbetrieb



Drücken Sie die GRÜNE Taste, bis das Symbol erscheint



Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Temperatur für die Nacht aus

Frostschutzmittel



Drücken Sie die GRÜNE Taste, bis das Symbol erscheint

Wählen Sie mit den Tasten +/- die gewünschte Temperatur aus, um das Gerät zu betreiben und Frost zu vermeiden.

Die aktuelle Standardtemperatur (UND EMPFOHLEN) beträgt 7 ° C.

Betrieb 2h

Mit dieser Funktion können Sie das Gerät 2 Stunden lang mit maximaler Leistung betreiben.

Nach 2 Stunden schaltet sich das Gerät automatisch aus..

Um die Funktion zu aktivieren, drücken Sie einfach die GRÜNE Taste, bis das Symbol erscheint **2h**

Tages- / Stundenprogrammierung und Wochentemperaturen



Um mit der Programmierung des Heizkörperthermostats zu beginnen, muss er sich im Standby-Modus befinden

Um das Gerät in den Standby-Modus zu versetzen, drücken Sie die ROTE Taste

TAG / ZEIT



Drücken Sie die Taste - für einige Sekunden, bis das Symbol in der Anzeige (Uhrzeit und Datum) erscheint

Drücken Sie die GRÜNE Taste

Wählen Sie mit den Tasten +/- den Wochentag aus (die Anzeige zeigt Zahlen von 1 bis 7 an. 1 = Montag)

Bestätigen Sie mit der GRÜNEN Taste

Wählen Sie mit den Tasten +/- die aktuelle Uhrzeit aus und bestätigen Sie mit der GRÜNEN Taste

Wählen Sie mit den Tasten +/- die aktuellen Minuten aus und bestätigen Sie mit der GRÜNEN Taste

AN DIESEM PUNKT IST DAS GERÄT IM STANDBY

WOCHENTEMPERATUREN

Drücken Sie die Taste - einige Sekunden lang, bis das Symbol auf der Anzeige erscheint



Drücken Sie die Taste + und das Symbol erscheint

Drücken Sie die grüne Taste

AN DIESEM PUNKT SIND WIR IN DER ZEITPLANUNG DER TAGESLICHTSTUNDEN PRO TAG



DIE ANZEIGE IST MÖGLICH AM TAG 1 (MONTAG)

Mit den Tasten +/-, mit denen Sie die Stunden auswählen oder abwählen, soll das Gerät laufen oder nicht.

BEISPIEL DER PROGRAMMIERUNG:

DRÜCKEN SIE DIE TASTE + BIS ALLE ENTSPRECHENDEN LED IN DEN STUNDEN DES TAGES SIND AN.



DRÜCKEN SIE IMMER DIE TASTE + POSITION AUF ZEIT 00:00

BEGEHRICH BETRIEBSZEIT:

von 7 bis 11 und von 18 bis 21

Drücken Sie die Taste - (weil ich nicht möchte, dass der Heizkörper funktioniert)
von 00:00 bis 07:00 Uhr

Drücken Sie die Taste + (weil ich möchte, dass der Heizkörper funktioniert) von 07:00 bis 11:00 Uhr

Drücken Sie die Taste - (weil ich nicht möchte, dass der Heizkörper funktioniert) von 11:00 bis 18:00 Uhr

Drücken Sie die Taste + (weil ich möchte, dass der Heizkörper funktioniert) von 18:00 bis 21:00 Uhr

Drücken Sie die Taste - (weil ich nicht möchte, dass der Heizkörper funktioniert) von 21:00 bis 00:00 Uhr

BIS ZU DIESEM TAG IST TAG 1 PROGRAMMIERT → DRÜCKEN SIE DIE GRÜNE TASTE UM PROGRAMMIERUNG FÜR TAG 2 UND ALLE NÄCHSTEN ZU BESTÄTIGEN UND ZU WIEDERHOLEN

ABG BEENDET DIE PROGRAMMIERUNG VON TAG 7 UND VERSUCHT MIT DER GRÜNEN TASTE ZU BESTÄTIGEN

DAS GERÄT IST NEU STANDBY

Drücken Sie die rote Einschalttaste und positionieren Sie sie mit der grünen Taste im THERMOSTAT-ZEITSCHALTUHR Betrieb



Erkennung von offenen Fenstern

Diese Funktion ermöglicht es aus Energiespargründen, das Gerät auszuschalten, wenn ein offenes Fenster im Raum erkannt wird und ein darauf folgender Temperaturabfall. Der Heizkörper bleibt für 30 Minuten ausgeschaltet. Am Ende der 30 Minuten wird der Heizkörper wieder an.



Setzen Sie das Gerät in den Standby, indem Sie die rote Taste drücken

Halten Sie die + Taste gedrückt, bis das Symbol erscheint

Mit den Tasten +/- wählen Sie aus, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren

Bestätigen Sie mit der grünen Taste.



DAS GERÄT IST IM STAND BY

Drücken Sie die rote Taste, um das Gerät zu bedienen und wählen Sie die gewünschte Betriebsart mit der grünen Taste aus