




DE
Aufbau durch einen Erwachsenen.
Nicht für Kinder unter einem Jahr geeignet.
Die Verpackung darf nicht als Spielzeug verwendet werden.
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie Ihr Kind mit dem Produkt spielen lassen.
Bewahren Sie die Verpackung auf, da sie wichtige Informationen enthält.

CZ
Montáž smí provádět pouze dospělí.
Nevhodné pro děti mladší 1 roku.
Obal nesmí být používán jako hračka.
Než si dítě začne s výrobkem hrát, odstraňte veškerý obalový materiál.
Obal nevyhazujte, obsahuje důležité informace.

SE
Monteras av en vuxen person.
Ej lämplig för barn under ett års ålder.
Förpackningen får inte användas som leksak.
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du låter ditt barn leka med produkten.
Spara denna förpackning eftersom den innehåller viktig information.

SK
Montáž musí vykonať dospelá osoba.
Nevhodné pre deti mladšie ako jeden rok.
Obal sa nesmie používať ako hračka.
Predtým, ako dovoľíte dieťaťu hrať sa s výrobkom, odstráňte všetok obalový materiál.
Obal si uschovajte, pretože obsahuje dôležité informácie.

SI
Montažo naj opravlja odrasla oseba.
Izdelek ni primeren za otroke, mlajše od 1 leta.
Embalaža se ne sme uporabljati kot igrača.
Preden svojemu otroku dovolite igranje z izdelkom, odstranite ves material embalaže.
Shranite embalažo, saj vsebuje pomembne informacije.

HU
Az összeszerelést felnőtt végezze.
Egy év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
Nem szabad játszani a csomagolással.
Távolítson el minden csomagolóanyagot, mielőtt engedné gyermekét a termékkel játszani.
Őrizze meg a csomagolást, mert fontos információkat tartalmaz.

HR

Sastavljanje mora izvršiti odrasla osoba.
Nije pogodno za djecu mlađu od godinu dana.
Ambalaža se ne smije koristiti kao igračka.
Uklonite sav ambalažni materijal prije nego što predate proizvod djetetu.
Spremite ambalažu, jer ista sadrži važne informacije.

BG

Монтажът да се извършва от възрастен.
Неподходящо за деца под 1 година.
Опаковката не трябва да се използва като играчка.
Отстранете всички опаковъчни материали, преди да позволите на детето си да играе с продукта.
Запазете опаковката, тъй като тя съдържа важна информация.

RO

Asamblarea produsului se va realiza doar de către persoane adulte.
Produs nerecomandat copiilor sub 1 an.
Ambalajul nu se va utiliza pe post de jucărie.
Îndepărtați și aruncați toate materialele de ambalare înainte de a lăsa copilul să se joace cu produsul.
Păstrați acest ambalaj, deoarece conține informații importante.

RS

Montažu smeju da vrše isključivo odrasli.
Nije pogodno za decu mlađu od jedne godine.
Pakovanje se ne sme koristiti kao igračka.
Uklonite sav ambalažni materijal pre nego što dozvolite svom detetu da se igra proizvodom.
Sačuvajte ambalažu jer sadrži važne informacije.

FR

le montage doit être effectué par un adulte.
Ne convient pas aux enfants de moins de 12 mois.
L'emballage ne doit pas être utilisé comme jouet.
Enlevez tous les matériaux d'emballage avant de laisser votre enfant jouer avec le produit.
Conservez l'emballage, car il contient des informations importantes.

