



Nelly





- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| D Gebrauchsanweisung | GB Instructions for use |
| NL Gebruiksrichtlijnen | FR Instructions d'utilisation |
| IT Istruzioni per l'uso | PL Instrukcja obsługi |
| CZ Pokyny k použití | ES Instrucciones de empleo |
| HU Használati útmutató | RO Instrucțiuni de folosire |
| PT Instruções de utilização | RU Инструкция по монтажу |
| SK Pokyny k použitiu | TR Kullanım talimatları |

NELLY



MVH GmbH & Co. KG
August-Thyssen-Str.8-10
32278 Kirchlegern
Tel.: +49(0) 5223 - 65335 0
Mail: info@ticaa.de




No.	L	B	T	Pcs.	Colli
1	595	90	20	1x	1
2	660	90	20	1x	1
3	660	90	20	1x	1
4	595	90	20	1x	1
5	780	90	20	2x	1
6	790	176	6	4x	1
7	780	90	20	2x	1

No.	L	B	T	Pcs.	Colli
8	780	140	20	2x	1
9	2000	115	20	2x	1
10	2000	90	20	1x	1

A Ø 8x35 mm 16x	B Ø 10x50 mm 18x	C M6x60 mm 4x	D M6x10x14 mm 4x
G 1x	H Ø 6,3x60 mm 2x	J Ø 6,3x115 mm 8x	M Ø 15 10x

1


A



Ø 8x35 mm


10x

B




Ø 10x50 mm

18x



2


J



Ø 6,3x115 mm

8x


M




Ø 15

4x

G




1x



3

C



M6x60 mm

4x


D



M6x10x14 mm

4x


H



Ø 6,3x60 mm

2x


M





Ø 15

6x

G



1x



- D Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
- GB Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
- FR Veuillez nettoyer uniquement avec un chiffon à poussière ou un chiffon légèrement humide. Ne pas utiliser de détergent abrasif.
- IT Si raccomanda di pulire solo con un panno per la polvere o uno strofinaccio umido. Non utilizzare detergenti abrasivi.
- NL Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
- PL Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
- CZ Čistěte prosím jen prachovkou nebo lehce navlhčeným hadrem. Nepoužívejte drhnoucí čisticí prostředky.
- SK Na čistenie používajte len prachovku alebo zľahka navlhčenú utierku. Nepoužívajte žiadne drhnúce čistiace prostriedky.
- HU Kérjük, csak portörő kendővel vagy enyhén nedves ronggyal tisztítsa. Ne használjon dörzsológépet.
- RO Vă rugăm să utilizați la curățare exclusiv o cârpă de șters praful sau o cârpă ușor umezită. Nu utilizați substanțe de curățat abrazive.
- TR Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
- RU Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.