

47600020/03


47600020/04


novel

DE:

Drücken Sie die Taste, um die Helligkeit in den Schritten 100 % – 25 % – 50 % – 70 % – 100 % anzupassen.


Drücken Sie die Taste für mehr als


Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F.
Austausch des Betriebsgeräts durch eine Fachkraft.
Austausch der LED Lichtquelle durch eine Fachkraft.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel



Betriebsgerät nicht austauschbar. Kann am Ende der Lebensdauer vom restlichen Produkt getrennt werden. Trennen Sie das Kabel mithilfe einer Schere.

47600020/03
47600020/04


novel

CZ:

Stisknutím nastavíte jas postupně na 100 %, 25 %, 50 %, 70 %, 100 %.


Stisknutím tlačítka na déle než 2 sekundy vypnete světlo.


Tryck på knappen för att ändra färgtemperaturen (3000 K, 4300 K, 6500 K).



Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.
Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.
Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel



Ovládací zařízení nelze vyměnit. Na konci životnosti jej lze oddělit od zbytku výrobku. Kabel odstříhněte nůžkami.

XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich

47600020/03
47600020/04

novel


Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04

SK:

Tryck på knappen för att anpassa
ljusstyrkan i stegen 100 %, 25 %, 50 %, 70 %, 100 %.


Tryck på knappen i minst 2 sekunder
för att stänga av lampan.


Tryck på knappen för att ändra
färgtemperaturen (3000 K, 4300 K,
6500 K).



Denna produkt innehåller en ljuskälla med energiklass: F.
Byte av apparaten utförs av kvalificerad fackpersonal.
Byte av LED-ljuskällan utförs av kvalificerad fackpersonal.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel





Apparaten är ej utbytbar. Kan kopplas bort från resterande produkt vid livslängdens slut. Klipp isär kabeln med en sax.

47600020/03
47600020/04

novel

SI:

Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04




Pritisnite gumb za nastavitev svetlosti v korakih od 100 % - 25 % - 50 % - 70 % - 100 %.


Pritisnite gumb za več kot dve sekundi, da ugasnete luč.

Pritisnite gumb za spremembo barvne temperature (3000 K - 4300 K - 6500 K).

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: F.
Zamenjava krmilne naprave s strani usposobljene osebe.
Zamenjava LED-svetlobnih virov s strani usposobljene osebe.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel



Krmilne naprave ni možno zamenjati. Ob koncu življenjske dobe se lahko loči od preostalega izdelka. Prerežite kabel s pomočjo škarij.

47600020/03
47600020/04


novel

HU:

fényerő fokozatos beállításához (100% – 25% – 50% – 70% – 100%) nyomja meg ezt a gombot.


A lámpa kikapcsolásához nyomja meg ezt a gombot legalább két


Nyomja meg ezt a gombot a színhőmérséklet módosításához (3000 K – 4300 K – 6500 K).



A lámpa a következő energiaosztályú izzót tartalmazza: F.
A működtető eszközt szakemberrel cseréltesse ki.
A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel




A működtető eszköz nem cserélhető. Az élettartama végén leválasztható a termékről. Ollóval vágja el a kábelt.

47600020/03
47600020/04

novel

HR:

Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04




Pritisnite tipku kako biste podesili svjetlinu u rasponu 100 %, 25 %, 50 %, 70 %, 100 %.


Držite tipku dulje od dvije sekunde pritisnutom kako biste isključili

Pritisnite tipku kako biste promijenili temperaturu boje (3000 K – 4300 K – 6500 K).

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: F.
Zamjena upravljačkog uređaja od strane stručne osobe.
Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel




Upravljački uređaj nije zamjenjiv. Nakon vijeka trajanja može se izvaditi iz proizvoda. Presijecite kabel pomoću škara.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich

47600020/03
47600020/04

novel

BR:

Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04




Натиснете бутона, за да регулирате яркостта на нива 100% – 25% – 50% – 70% – 100%.


Натиснете бутона за повече от две секунди, за да изключите

Натиснете бутона, за да промените цветната температура (3000 K – 4300 K – 6500 K).

Този продукт съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: F.
Смяна на пусково-регулиращата апаратура от специалист.
Смяна на LED светлинния източник от специалист.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel





Пусково-регулирущата апаратура не може да се сменя. В края на експлоатационния и период може да се отдели от останалата част на продукта. Отрежете кабела с помощта на ножица.

47600020/03
47600020/04

novel

RO:

Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04




Acționați butonul pentru a seta treptat luminozitatea astfel: 100 %, 25 %, 50 %, 70 %, 100 %.


Pentru a stinge lumina, țineți tasta apăsată mai mult de 2 secunde.

Apăsați acest buton pentru a modifica temperatura de culoare (3000 K - 4300 K - 6500 K).

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: F.
Dispozitivul de comandă trebuie înlocuit de către un profesionist.
Sursa de lumină cu LED trebuie înlocuită de un profesionist.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel





Dispozitivul de comandă nu se poate înlocui. Poate fi separat de restul produsului la sfârșitul duratei de viață a acestuia. Tăiați cablul cu ajutorul unei foarfeci.

47600020/03
47600020/04

novel

RS:

Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04




Pritisnite dugme za prilagođavanje jačine svetlosti u rasponima 100 % – 25 % – 50 % – 70 % – 100 %.


Pritisnite dugme i držite duže od dve sekunde kako biste ugasili svetlo.

Pritisnite dugme kako biste promenili temperaturu boje (3000 K - 4300 K - 6500 K).

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: F.
Zamena upravljačkog uređaja od strane stručnog lica.
Zamena izvora LED svetla od strane stručnog lica.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel





Upravljački uređaj se ne može menjati. Može se odvojiti od ostatka proizvoda nakon završetka životnog veka.
Presecite kabl pomoću makaza.

47600020/03
47600020/04

novel

FR:

Spare		
Code	Part	Item No.
A	 x1	47600020/03 47600020/04
B	 x1	47600020/03 47600020/04




Appuyez sur le bouton pour ajuster la luminosité par pas de 100 % - 25 % - 50 % - 70 % - 100 %.


Appuyez sur le bouton durant plus de deux secondes pour éteindre la

Appuyez sur le bouton pour modifier la température de couleur (3000 K - 4300 K - 6500 K).

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique : F.
Remplacement du module de commande : par un professionnel.
Remplacement de la source lumineuse LED : par un professionnel.


XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich





47600020/03
47600020/04

novel



Module de commande : non remplaçable. Peut, en fin de vie, être dissocié du reste du produit. Coupez le câble à l'aide de ciseaux.

XXXLutz KG
Römerstraße 39
4600 Wels, Österreich