












- (D)** Montageanleitung
- (NL)** Handleiding voor de montage
- (TR)** Montaj talimatı
- (FR)** Instructions de montage
- (CZ)** Montážní návod
- (HU)** Összeszerelési útmutató
- (GB)** Assembly instructions
- (PL)** Instrukcja montażu
- (RU)** Инструкция по монтажу
- (IT)** Istruzioni di montaggio
- (RO)** Instrucțiuni de asamblare
- (SK)** Montážny návod








cm 012345678910														2x  a12\16	
2x  a118	2x  a99	2x  b35	6x  b43	2x  b57	6x  L=96/128 mm c235	33x  Ø5x17 mm d1	8x  Ø5x17 mm d3	10x  Ø7x50 mm e1	12x  Ø6,3x13 mm e2	8x  Ø6x13 mm e3	8x  Ø5x11 mm e4	92x  Ø8x35 mm f29	32x  Ø8x50 mm f6		
4x  g2	4x  M4x9 mm j2	12x  k1	185x  l1	1x  m55	1x  n166\L	1x  n166\p	2x  o1	4x  Ø4x30 mm p21	19x  Ø3,5x16 mm p38	4x  Ø3,5x13 mm p27	4x  Ø3x9 mm p32	16x  Ø3,5x15 mm p51	1x  Ø3,5x16 mm p38		
2x  Ø4x12 mm p59	10x  Ø4x30 mm p9	90x  Ø15x12 mm #16 r1	90x  r23	44x  Ø16 s2	4x  Ø10x4 mm s39	2x  s67	1x  u47	4x  310 mm w4	1x  GLUE y1	1x  z1	1x  n26\1	1x  Ø3,5x16 mm p38	1x  Ø3,5x16 mm p38		





A	B	C (mm)		D
1	M138-109	1300	350	4/4
2	M138-110	1300	350	4/4
3	M138-111	1241	350	4/4
4	M138-202	900	350	4/4
5	M138-309	869	350	4/4
6	M138-579	901	60	4/4
7	M138-580	1196	60	4/4
8	M138-581	1196	60	4/4
9	M138-582	901	60	4/4
10	M138-906	1265	490	4/4
11	M138-907	1265	404	4/4
















A	B	C (mm)		D
1	M138-001	775	289	2/4
2	M138-002	515	150	2/4
3	M138-101	400	460	1/4
4	M138-102	400	460	1/4
5	M138-103	400	460	1/4
6	M138-104	201	460	1/4
7	M138-105	141	460	1/4
8	M138-112	141	460	1/4
9	M138-201	2001	460	1/4
10	M138-301	826	460	2/4
11	M138-302	1128	460	2/4
12	M138-401	556,5	120	2/4
13	M138-402	556,5	120	2/4
14	M138-501	395	100	1/4
15	M138-502	395	100	1/4
16	M138-503	473	85	1/4
17	M138-573	2002	60	1/4
18	M138-574	2002	60	1/4
19	M138-575	295	60	2/4
20	M138-576	295	60	2/4
21	M138-901	483	400	2/4
22	M138-902	847	367	2/4
23	M138-903	1148	210	2/4






















**I****II****III**

17





18







A	B	C (mm)		D
1	M138-106	1021	350	3/4
2	M138-107	1021	350	3/4
3	M138-108	990	350	3/4
4	M138-305	869	350	3/4
5	M138-306	869	350	3/4
6	M138-405	384	90	3/4
7	M138-406	470	90	3/4
8	M138-577	902	60	3/4
9	M138-578	902	60	3/4
10	M138-579	901	60	3/4
11	M138-904	930	490	3/4
12	M138-905	930	404	3/4



















A	B	C (mm)		D
1	M138-304	1098	168	2/4
2	M138-404	1100	110	2/4
3	M138-571	1100	60	2/4







A	B	C (mm)		D
1	M138-303	1508	168	1/4
2	M138-403	1510	110	1/4
3	M138-572	1510	60	1/4






29



30



31




32






8977668B

89774654
89774684
89774A44
89774394









s67




s67




A	B	C (mm)		D
1	M138-003	896	341	3/4
2	M138-004	429	896	3/4
3	M138-005	429	1190	4/4
4	M138-307	469	330	3/4, 4/4
5	M138-308	383	330	3/4
6	M138-310	383	330	4/4
7	qb20\2	LED		3/4





33

**Pflegehinweis!**

Bitte nur mit einem Staubtuch
(kein Microfasertuch) oder
einem feuchten Lappen reinigen.
KEINE scheuernden Putzmittel
verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko
wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać
żadnych środków szorstkich!

