




GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DIE FEDERWIEGE

Bitte lies diese Bedienungsanleitung vor
der Installation und Verwendung
sorgfältig durch.



SWOLLIE®

Geborgenheit von Anfang an. Mit der Swollie® Federwiege schaffst du einen Ort der Geborgenheit und Ruhe für dein Baby. Die sanften, rhythmischen Bewegungen erinnern es an die vertraute Zeit im Bauch und vermitteln ihm das gute Gefühl von Nähe, Sicherheit und Wohlbefinden. So begleitet die Federwiege dein Baby behutsam durch die ersten Lebensmonate und schenkt euch wertvolle Momente der Entspannung.



INHALTSVERZEICHNIS

- 3 ●●● Sicherheits- und Warnhinweise
- 4 ●●● Lieferumfang
- 6 ●●● Montage der Federwiege
- 7 ●●● Befestigung des Wiegensacks
- 8 ●●● Matratze einsetzen & Baby hineinlegen
- 9 ●●● Deckenbefestigung
- 10 ●●● Montage an Beton- & Holzdecken

WICHTIG!

Bitte lies diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch und bewahre sie sorgfältig auf.

WARNUNG!

-  Verwende das Produkt erst, nachdem du die Gebrauchsanweisung vollständig gelesen hast.
-  Nutze die Federwiege nicht mehr, sobald dein Kind selbstständig sitzen, knien oder sich hochziehen kann.
-  Zusätzliche Gegenstände in der Wiege können eine Erstickungsgefahr darstellen.
-  Halte ausreichend Abstand zu Gegenständen wie Schnüren, Bändern, Vorhängen oder Rollos.
-  Verwende nur eine Matratze in der Federwiege.
-  Nutze ausschließlich die mitgelieferte Matratze. Lege niemals eine zweite Matratze hinein.

-  Die Federwiege ist für Babys und Kleinkinder bis zu **15 kg** geeignet.
-  Verwende die Federwiege nur vollständig montiert und gemäß dieser Anleitung.
-  Verändere das Produkt aus Sicherheitsgründen nicht.
-  Kleine Einzelteile dürfen niemals in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
-  Die Federwiege darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet und in Betrieb genommen werden.
-  Vor jeder Nutzung sind sämtliche Bestandteile auf ihren einwandfreien Zustand zu überprüfen.
-  Bei jeder Montage muss die Konstruktion erneut auf ihre Sicherheit überprüft werden.
-  Verwende die Federwiege nicht weiter, wenn ein Teil beschädigt oder defekt ist.
-  Nutze ausschließlich originale Swollie® Ersatzteile und Zubehörteile.
-  Die gewerbliche Nutzung ist nicht erlaubt.
-  Kinder und Tiere dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe der Federwiege spielen.
-  Lege keine zusätzlichen Gegenstände in die Wiege.
-  Halte die Federwiege fern von Öfen, Heizquellen oder offenem Feuer.
-  Nutze die Federwiege nicht als Ersatz für ein Bett zum Nachtschlaf.
-  Achte darauf, dass die Federwiege nicht gegen Möbel oder andere Gegenstände schwingen kann.
-  Die Federwiege ist kein Spielzeug.
-  Die Federwiege ist nur für ein Kind ausgelegt.

Schafwoll-Matratze**Kunstfaser-Matratze****Wiegensack für Baby Federwiege**




LIEFERUMFANG:**AUFHÄNGUNG:**

- 1 2x Karabinerhaken
- 2 Federset: Spezialfeder inkl. Sicherheitsseil & Federüberzug
- 3 Drehwirbel
- 4 Dreieck-Karabinerhaken

**WIEGENSACK & ZUBEHÖR**

- 5 Wiegensack
- 6 Matratze
- 7 Holzstab
- 8 Tragetasche





MONTAGE-HINWEISE

Bitte beachten

- Die Aufhängung der Feder ist vormontiert und darf nicht verändert werden.
- Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Überprüfe, ob das Sicherheitsseil oberhalb und unterhalb der Feder korrekt eingehängt ist
- Der Abstand zwischen Federwiege und Boden muss zwischen 50 cm und 65 cm liegen.
- Prüfe vor jeder Nutzung alle Einzelteile und ihre Befestigung sorgfältig




Hänge das vormontierte Federset mit dem Karabinerhaken an der gewünschten Befestigung auf (Tipi, Türklammer oder Deckenhaken).



Öffne den Dreieck-Karabinerhaken




Raffe den oberen Stoff des Wiegensacks zusammen.




Führe den Stoff vollständig in den Dreieck-Karabinerhaken ein und verschließe ihn sicher. Beachte: Führe den Dreieck-Karabinerhaken zusätzlich durch die Schlaufe, die sich im Federwiegenstoff befindet



Befestige den Dreieck-Karabinerhaken sicher am Drehwirbel



Führe die seitlichen Stoffbahnen durch die Aussparungen des Holzstabs.




Führe die festgenähten Sicherheitsbänder um die seitlichen Stoffbahnen herum und verknote die Sicherheitsbänder mit einem festen Doppelknoten.



Raffe den Stoff unterhalb des Dreieck-Karabinerhakens zusammen und wickle die festgenähten Stoffbänder um den Stoff. Verschließe die Bänder mit einem festen Knoten und einer Schleife – auf diese Weise fixierst du den Federwiegenstoff, damit er beim Anwippen der Federwiege nicht verrutscht.



Prüfe nochmals den korrekten Sitz des Sicherheitsseils der Feder – dieses muss an den Karabinerhaken ober- und unterhalb der Feder eingehängt sein!



SO SETZT DU DIE MATRATZE EIN:



Öffne die Knöpfe am Fußende.



Schiebe die Matratze hinein.



Schließe die Knöpfe wieder sicher.

SO LEGST DU DEIN BABY IN DIE FEDERWIEGE:



Drehe die Öffnung der Federwiege zu dir.



Lege dein Baby mit dem Kopf in Richtung zum Swollie® Logo hinein.



Schließe die Knöpfe.

Jetzt ist deine Federwiege startklar! Wir wünschen euch viele erholsame Auszeiten mit der Swollie Federwiege

DECKENBEFESTIGUNG



Bitte lies dir die Sicherheitshinweise auf Seiten 2 und 3 aufmerksam durch!

LIEFERUMFANG:

- Dübel und Ösenschraube
- Verlängerungsband

MONTAGE-HINWEISE:

- Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Prüfe vor jeder Nutzung alle Einzelteile und ihre Befestigung sorgfältig

GEEIGNETE DECKEN:


Die Federwiege kann an

- Betondecken
- massiven Holzdecken
- Holzbalken

befestigt werden. Abgehängte Decken sind nicht geeignet.

MONTAGE

- Wähle einen geeigneten Platz.
- Halte mindestens 80 cm Abstand zu Wänden oder Möbeln.
- Markiere die Bohrstelle.



BETONDECKE

- Bohre mit einem 12 mm Bohrer ein 8 cm tiefes Loch.
- Setze den Dübel ein.
- Schraube die Ösenschraube vollständig hinein.

HOLZDECKE


- Prüfe die Stabilität des Holzes.
- Bohre mit einem 5 mm Bohrer ein 5 cm tiefes Loch.
- Schraube die Ösenschraube vollständig ein.

WICHTIG!

Prüfe anschließend die Stabilität der Befestigung mit deinem gesamten Körpergewicht!

Hänge anschließend das Verlängerungsband in die Deckenbefestigung und hake den Karabinerhaken deiner Federwiege in das Verlängerungsband. Überprüfe den Abstand der Federwiege zum Boden, der zwingend zwischen 50 und 65 cm liegen muss.

Jetzt ist deine Federwiege startklar! Wir wünschen euch viele erholsame Auszeiten mit der Swollie Federwiege!



SWOLLIE®

A Sense of Security from the Very Beginning

With the Swollie® baby hammock, you create a place of comfort and calm for your baby. The gentle, rhythmic movements remind your baby of the familiar time in the womb and provide a reassuring feeling of closeness, safety, and well-being. In this way, the baby hammock gently accompanies your baby through the first months of life and gives you precious moments of relaxation together.



EN

TABLE OF CONTENTS

- 15 ●●● Safety and Warning Instructions
- 16 ●●● Scope of Delivery
- 18 ●●● Assembly of the Baby Hammock
- 19 ●●● Attaching the Hammock Fabric
- 20 ●●● Inserting the Mattress & Placing the Baby Inside
- 21 ●●● Ceiling Attachment
- 22 ●●● Installation on Concrete & Wooden Ceilings

IMPORTANT!

Please read these instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

WARNING!

-  Do not use the product before reading the instructions for use completely.
-  Stop using the baby hammock as soon as your child can sit, kneel, or pull themselves up independently.
-  Additional objects placed inside the hammock may pose a suffocation hazard.
-  Keep sufficient distance from objects such as cords, ribbons, curtains, or blinds.
-  Use only one mattress in the baby hammock.
-  Use only the supplied mattress. Never place a second mattress inside.

-  The baby hammock is suitable for babies and toddlers up to 15 kg.
-  Use the baby hammock only when fully assembled and according to these instructions.
-  Do not modify the product for safety reasons.
-  Small parts must never be kept within reach of children.
-  The baby hammock may only be used and operated under adult supervision.
-  Before each use, all components must be checked to ensure they are in perfect condition.
-  Every time the product is assembled, the construction must be checked again for safety.
-  Do not continue using the baby hammock if any part is damaged or defective.
-  Use only original Swollie® spare parts and accessories.
-  Commercial use is not permitted.
-  Children and animals must not play near the baby hammock without supervision.
-  Do not place any additional objects inside the hammock.
-  Keep the baby hammock away from stoves, heat sources, or open flames.
-  Do not use the baby hammock as a substitute for a bed for nighttime sleep.
-  Make sure the baby hammock cannot swing against furniture or other objects.
-  The baby hammock is not a toy.
-  The baby hammock is designed for one child only.

Sheep Wool Mattress**Synthetic Fiber Mattress****Hammock Cover for Baby Cradle Hammock**

SCOPE OF DELIVERY:



SUSPENSION SYSTEM:




- 1 2x Carabiner Hooks
- 2 Spring Set: Special Spring incl. Safety Rope & Spring Cover
- 3 Swivel
- 4 Triangle Carabiner Hook



HAMMOCK & ACCESSORIES

- 5 Hammock Fabric
- 6 Mattress
- 7 Wooden Rod
- 8 Carry Bag





ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please Note

- The spring suspension is pre-assembled and must not be modified.
- Assembly may only be carried out by adults.
- Check whether the safety rope is correctly attached above and below the spring.
- The distance between the baby hammock and the floor must be between 50 cm and 65 cm.
- Carefully check all components and their fastenings before each use.



Attach the pre-assembled spring set to the desired mounting point (tipi stand, door clamp, or ceiling hook) using the carabiner hook.



Open the triangle carabiner hook.




Gather the upper fabric of the hammock together.



Insert the fabric completely into the triangle carabiner hook and close it securely. Please note: Also guide the triangle carabiner hook through the loop located in the hammock fabric.



Securely attach the triangle carabiner hook to the swivel.



Guide the side fabric panels through the openings in the wooden rod.




Wrap the sewn-in safety straps around the side fabric panels and tie the safety straps securely with a firm double knot.




Gather the fabric below the triangle carabiner hook and wrap the sewn-in fabric straps around the fabric. Secure the straps with a firm knot and a bow — this fixes the hammock fabric in place so that it does not slip when the baby hammock is gently bounced.



Check once again that the spring's safety rope is correctly positioned — it must be attached to the carabiner hooks above and below the spring!



HOW TO INSERT THE MATTRESS:



Open the buttons at the foot end.



Insert the mattress.



Securely close the buttons again.

HOW TO PLACE YOUR BABY IN THE BABY HAMMOCK:



Turn the opening of the baby hammock toward you.



Place your baby inside with their head facing the Swollie® logo.



Close the buttons.

Your baby hammock is now ready to use! We wish you many relaxing and restful moments with the Swollie baby hammock.

CEILING ATTACHMENT



Please read the safety instructions on page 14-15 carefully!

SCOPE OF DELIVERY:

- Wall plug and eye screw
- Extension strap

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

- Assembly may only be carried out by adults.
- Carefully check all components and their fastenings before each use.

SUITABLE CEILINGS:


The baby hammock can be attached to:

- Concrete ceilings
- Solid wooden ceilings
- Wooden beams

Suspended ceilings are not suitable.

INSTALLATION

-  Choose a suitable location.
-  Keep at least 80 cm away from walls or furniture.
-  Mark the drilling point.



CONCRETE CEILING

- Drill an 8 cm deep hole using a 12 mm drill bit.
- Insert the wall plug.
- Fully screw in the eye screw.

WOODEN CEILING

- Check the stability of the wood.
- Drill a 5 cm deep hole using a 5 mm drill bit.
- Fully screw in the eye screw.

IMPORTANT!

Afterwards, test the stability of the attachment using your full body weight!

Then attach the extension strap to the ceiling attachment and hook the carabiner of your baby hammock into the extension strap. Check the distance between the baby hammock and the floor, which must be between 50 cm and 65 cm.

Your baby hammock is now ready to use! We wish you many relaxing and restful moments with your Swollie baby hammock!



SWOLLIE®

Un sentiment de sécurité dès le début

Avec le hamac à ressort Swollie®, vous créez un espace de réconfort et de calme pour votre bébé. Les mouvements doux et rythmiques lui rappellent la période familière passée dans le ventre maternel et lui procurent une agréable sensation de proximité, de sécurité et de bien-être. Ainsi, le hamac accompagne délicatement votre bébé durant ses premiers mois de vie et vous offre de précieux moments de détente.



TABLE DES MATIÈRES

- 27 ●●● Consignes de sécurité et avertissements
- 28 ●●● Contenu de la livraison
- 30 ●●● Montage du hamac à ressort
- 31 ●●● Fixation du hamac en tissu
- 32 ●●● Installation du matelas & installation du bébé
- 33 ●●● Fixation au plafond
- 34 ●●● Montage sur plafonds en béton et en bois

IMPORTANT !

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le conserver soigneusement.

AVERTISSEMENT

-  N'utilisez pas le produit avant d'avoir lu entièrement le mode d'emploi.
-  N'utilisez plus le hamac dès que votre enfant peut s'asseoir, s'agenouiller ou se relever seul.
-  Les objets supplémentaires placés dans le hamac peuvent présenter un risque d'étouffement.
-  Maintenez une distance suffisante avec les objets tels que les cordons, les rubans, les rideaux ou les stores.
-  Utilisez uniquement un seul matelas dans le hamac.
-  Utilisez uniquement le matelas fourni avec le produit. Ne placez jamais un deuxième matelas dans le hamac.

-  Utilisez uniquement le matelas fourni. Ne placez jamais un deuxième matelas dans le hamac.
-  Le hamac convient aux bébés et jeunes enfants jusqu'à 15 kg.
-  Utilisez le hamac uniquement lorsqu'il est entièrement monté et conformément à cette notice.
-  Pour des raisons de sécurité, ne modifiez pas le produit.
-  Les petites pièces ne doivent jamais être laissées à portée des enfants.
-  Le hamac ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte.
-  Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les composants sont en parfait état.
-  Après chaque montage, la stabilité et la sécurité de la structure doivent être vérifiées.
-  N'utilisez plus le hamac si une pièce est endommagée ou défectueuse.
-  Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires d'origine Swollie®.
-  Toute utilisation commerciale est interdite.
-  Les enfants et les animaux ne doivent pas jouer près du hamac sans surveillance.
-  Ne placez aucun objet supplémentaire dans le hamac.
-  Tenez le hamac éloigné des poêles, sources de chaleur ou flammes nues.
-  N'utilisez pas le hamac comme remplacement d'un lit pour le sommeil nocturne.
-  Veillez à ce que le hamac ne puisse pas heurter des meubles ou d'autres objets en se balançant.
-  Le hamac n'est pas un jouet.
-  Le hamac est conçu pour un seul enfant.

Matelas en laine de mouton



Matelas en fibres synthétiques



Housse de berceau suspendu pour bébé



CONTENU DE LA LIVRAISON :



SYSTÈME DE SUSPENSION :




- 1 2x Mousquetons
- 2 Kit de ressort :
ressort spécial avec corde de sécurité et housse de ressort
- 3 Émerillon rotatif
- 4 Mousqueton triangulaire



HAMAC & ACCESSOIRES

- 5 Hamac en tissu
- 6 Matelas
- 7 Barre en bois
- 8 Sac de transport





INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Veillez noter

- Le système de suspension du ressort est préassemblé et ne doit pas être modifié.
- Le montage doit être effectué uniquement par des adultes.
- Vérifiez que la corde de sécurité est correctement fixée au-dessus et en dessous du ressort.
- La distance entre le hamac et le sol doit être comprise entre 50 cm et 65 cm.
- Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement toutes les pièces et leurs fixations.




Accrochez le kit de ressort préassemblé au point de fixation souhaité (support tipi, pince de porte ou crochet de plafond) à l'aide du mousqueton.



Ouvrez le mousqueton triangulaire.




Rassemblez la partie supérieure du tissu du hamac.



Insérez complètement le tissu dans le mousqueton triangulaire et fermez-le solidement. Remarque : faites également passer le mousqueton triangulaire dans la boucle située dans le tissu du hamac.



Fixez solidement le mousqueton triangulaire à l'émerillon rotatif.



Faites passer les panneaux latéraux du tissu à travers les ouvertures de la barre en bois.




Enroulez les sangles de sécurité cousues autour des panneaux latéraux du tissu et nouez-les solidement avec un double nœud.




Rassemblez le tissu sous le mousqueton triangulaire et enroulez les bandes de tissu cousues autour du tissu. Fermez les bandes avec un nœud solide et une boucle — cela permet de maintenir le tissu du hamac en place afin qu'il ne glisse pas lors du balancement du hamac.



Vérifiez une nouvelle fois que la corde de sécurité du ressort est correctement fixée — elle doit être attachée aux mousquetons situés au-dessus et au-dessous du ressort!



COMMENT INSÉRER LE MATELAS :



Ouvrez les boutons
situés à l'extrémité



Insérez le matelas.



Refermez soigneusement
les boutons.

COMMENT INSTALLER VOTRE BÉBÉ DANS LE HAMAC :



Tournez l'ouverture du hamac vers
vous.



Placez votre bébé à l'intérieur avec la tête
orientée vers le logo Swollie®.



Fermez les
boutons.

Votre hamac est maintenant prêt à l'emploi ! Nous vous souhaitons de nombreux moments de détente et de repos avec le hamac Swollie.

FIXATION AU PLAFOND



Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité à la page 26 et 27

CONTENU DE LA LIVRAISON :

- Cheville et vis à œillet
- Sangle de rallonge

INSTRUCTIONS DE MONTAGE :

- Le montage doit être effectué uniquement par des adultes.
- Avant chaque utilisation, vérifiez soigneusement toutes les pièces et leurs fixations.

PLAFONDS ADAPTÉS :


Le hamac peut être fixé sur :

- des plafonds en béton
- des plafonds massifs en bois
- des poutres en bois

Les faux plafonds ne conviennent pas.

MONTAGE

- Choisissez un emplacement approprié.
- Respectez une distance minimale de 80 cm des murs ou des meubles.
- Marquez le point de perçage.



PLAFOND EN BÉTON

- Percez un trou de 8 cm de profondeur avec un foret de 12 mm.
- Insérez la cheville.
- Vissez complètement la vis à œillet.

PLAFOND EN BOIS

- Vérifiez la solidité du bois.
- Percez un trou de 5 cm de profondeur avec un foret de 5 mm.
- Vissez complètement la vis à œillet.

IMPORTANT !

Vérifiez ensuite la solidité de la fixation en utilisant tout votre poids corporel !

Accrochez ensuite la sangle de rallonge à la fixation de plafond et fixez le mousqueton de votre hamac à la sangle. Vérifiez la distance entre le hamac et le sol, qui doit impérativement être comprise entre 50 cm et 65 cm.

Votre hamac est maintenant prêt à l'emploi ! Nous vous souhaitons de nombreux moments de détente avec le hamac Swollie !



SWOLLIE®

Seguridad y bienestar desde el primer momento

Con la hamaca de muelle Swollie®, creas un lugar de calma y protección para tu bebé. Sus suaves movimientos rítmicos le recuerdan el tiempo familiar en el vientre materno y le transmiten una agradable sensación de cercanía, seguridad y bienestar. De este modo, la hamaca acompaña delicadamente a tu bebé durante sus primeros meses de vida y os brinda valiosos momentos de relajación juntos.



ÍNDICE

- 39 ●●● Instrucciones de seguridad y advertencias
- 40 ●●● Contenido del paquete
- 42 ●●● Montaje de la hamaca de muelle
- 43 ●●● Fijación de la tela de la hamaca
- 44 ●●● Colocación del colchón y del bebé
- 45 ●●● Fijación al techo
- 46 ●●● Montaje en techos de hormigón y madera

IMPORTANTE!

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo en un lugar seguro.

ADVERTENCIA

-  No utilice el producto antes de haber leído completamente las instrucciones de uso.
-  Deje de utilizar la hamaca en cuanto su hijo pueda sentarse, arrodillarse o levantarse por sí solo.
-  Los objetos adicionales colocados dentro de la hamaca pueden representar un riesgo de asfixia.
-  Mantenga una distancia suficiente de objetos como cuerdas, cintas, cortinas o persianas.
-  Utilice únicamente un colchón en la hamaca.
-  Utilice únicamente el colchón suministrado con el producto. Nunca coloque un segundo colchón dentro de la hamaca.

- ☐ La hamaca es adecuada para bebés y niños pequeños de hasta 15 kg.
- ☐ Utilice la hamaca únicamente cuando esté completamente montada y de acuerdo con estas instrucciones.
- ☐ No modifique el producto por razones de seguridad.
- ☐ Las piezas pequeñas nunca deben mantenerse al alcance de los niños.
- ☐ La hamaca solo debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- ☐ Antes de cada uso, todos los componentes deben revisarse para comprobar que estén en perfecto estado.
- ☐ Cada vez que se monte el producto, la estructura debe revisarse nuevamente para garantizar su seguridad.
- ☐ No continúe utilizando la hamaca si alguna pieza está dañada o defectuosa.
- ☐ Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios originales de Swollie®.
- ☐ No está permitido el uso comercial.
- ☐ Los niños y los animales no deben jugar cerca de la hamaca sin supervisión.
- ☐ No coloque objetos adicionales dentro de la hamaca.
- ☐ Mantenga la hamaca alejada de estufas, fuentes de calor o fuego abierto.
- ☐ No utilice la hamaca como sustituto de una cama para dormir durante la noche.
- ☐ Asegúrese de que la hamaca no pueda balancearse contra muebles u otros objetos.
- ☐ La hamaca no es un juguete.
- ☐ La hamaca está diseñada únicamente para un niño.

Colchón de lana de oveja



Colchón de fibra sintética



Funda para hamaca colgante para bebé



CONTENIDO DEL PAQUETE:



SISTEMA DE SUSPENSIÓN:




- 1 2x Mosquetones
- 2 Juego de muelle: muelle especial incl. cuerda de seguridad y funda para el muelle
- 3 Giratorio
- 4 Mosquetón triangular



HAMACA Y ACCESORIOS

- 5 Tela de la hamaca
- 6 Colchón
- 7 Barra de madera
- 8 Bolsa de transporte






INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Tenga en cuenta

- El sistema de suspensión del muelle viene premontado y no debe modificarse.
- El montaje solo debe ser realizado por adultos.
- Compruebe que la cuerda de seguridad esté correctamente enganchada por encima y por debajo del muelle.
- La distancia entre la hamaca y el suelo debe ser de entre 50 cm y 65 cm.
- Antes de cada uso, revise cuidadosamente todas las piezas y sus fijaciones.




Cuelgue el juego de muelle premontado en el punto de fijación deseado (soporte tipi, abrazadera de puerta o gancho de techo) utilizando el mosquetón.



Abra el mosquetón triangular.




Recoja la parte superior de la tela de la hamaca.




Introduzca completamente la tela en el mosquetón triangular y ciérrelo de forma segura. Atención: pase también el mosquetón triangular por el lazo situado en la tela de la hamaca.



Fije firmemente el mosquetón triangular al giratorio.



Pase las bandas laterales de tela por las aberturas de la barra de madera.




Envuelva las cintas de seguridad cosidas alrededor de las bandas laterales de tela y átelas firmemente con un doble nudo.



Recoja la tela debajo del mosquetón triangular y envuelva las cintas de tela cosidas alrededor de la tela. Ate las cintas con un nudo firme y un lazo; de este modo, la tela de la hamaca quedará fijada para que no se deslice al balancear la hamaca.



Compruebe nuevamente que la cuerda de seguridad del muelle esté correctamente colocada: debe estar enganchada a los mosquetones situados por encima y por debajo del muelle.




CÓMO COLOCAR EL COLCHÓN:



Abra los botones de la parte inferior.



Introduzca el colchón.



Vuelva a cerrar los botones de forma segura.

CÓMO COLOCAR A SU BEBÉ EN LA HAMACA:



Gire la abertura de la hamaca hacia usted.



Coloque a su bebé dentro con la cabeza orientada hacia el logotipo de Swollie®.



Cierre los botones.

¡Su hamaca ya está lista para usarse! Les deseamos muchos momentos de descanso y relajación con la hamaca Swollie.

FIJACIÓN AL TECHO



Lea atentamente las instrucciones de seguridad de la página 38 y 39.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Taco y tornillo de ojo
- Correa de extensión

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

- El montaje solo debe ser realizado por adultos.
- Antes de cada uso, revise cuidadosamente todas las piezas y sus fijaciones.

TECHOS ADECUADOS:


La hamaca puede fijarse a:

- techos de hormigón
- techos macizos de madera
- vigas de madera

Los falsos techos no son adecuados.

MONTAJE

- Elija un lugar adecuado.
- Mantenga una distancia mínima de 80 cm respecto a paredes o muebles.
- Marque el punto de perforación.



TECHO DE HORMIGÓN

- Perfore un agujero de 8 cm de profundidad con una broca de 12 mm.
- Inserte el taco.
- Atornille completamente el tornillo de ojo.

TECHO DE MADERA

- Compruebe la estabilidad de la madera.
- Perfore un agujero de 5 cm de profundidad con una broca de 5 mm.
- Atornille completamente el tornillo de ojo.

IMPORTANTE

Después, compruebe la resistencia de la fijación utilizando todo su peso corporal.

A continuación, enganche la correa de extensión en la fijación del techo y sujete el mosquetón de la hamaca a la correa de extensión. Compruebe la distancia entre la hamaca y el suelo, que debe estar obligatoriamente entre 50 cm y 65 cm.

¡Su hamaca ya está lista para usarse! Les deseamos muchos momentos de descanso y relajación con la hamaca Swollie.



www.swollie.de

Swollie GmbH | Heeserstraße 24B | 57072 Siegen



Telefon: +49 271 387 99794



E-Mail: info@swollie.de



https://www.tiktok.com/swollie_official/



https://www.facebook.com/swollie_official/



https://www.instagram.com/swollie_official/