




Waschtischunterschrank 80 cm bodenstehend



Article No.

- 5500PWT080KR001
- 5501PWT080KA001
- 5502PWT080ECR01



Deutsch

ACHTUNG

Bitte nutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind und die Tragfähigkeit sicherstellen. Bei diesbezüglichen Fragen bitte den Fachhandel zurate ziehen.

Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Herunterfallen der Schränke führen.

English

ATTENTION

Please use attachments that are suitable for your walls and ensure a suitable load capacity.

If there are any questions in this regard, please contact your local dealer.

Improper fastening can cause the cabinets to fall down.

Français

ATTENTION

Veuillez utiliser des pièces de fixation qui sont adaptées à vos murs et qui peuvent en garantir la capacité portante.

Pour toutes questions à ce sujet, consultez le revendeur spécialisé.

Un montage incorrect peut entraîner la chute des armoires.

Nederlands

LET OP

Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor uw muren en die de draagkracht ervan kunnen garanderen.

Neem voor vragen hierover contact op met de gespecialiseerde dealer.

Een onjuiste montage kan ertoe leiden dat de kasten omvallen.







Svenska


OBS

Använd fästbeslag som är lämpliga för dina väggar och som säkerställer tillräcklig bärförmåga.


Om du har frågor om detta, kontakta en fackhandlare.


Felaktig montering kan leda till att skåpen faller ner.






80 min







16*568*330
1X




16*568*330
1X




16*568*330
1X




16*568*330
1X




16*800*350
1X




16*800*331
1X




16*304*180
2X



















16*374*329
1X




16*580*400
1X




3*568*190
2X


KO 01 8*35 20X  3003605	GN 06 5X  3011212	KN 03 7*50 8X  3000534	PL 12 1X  3020881 3024202
EX 01 12X  3002942	MT 01 8X  3000344	KL 01 4 mm 1X  3000331	DR 33 4*30 5X  3000577
UC 06 2X  3000562	KK 01 1X  3002892	TI 01 15*12 12X  3001728	UC 08 (128mm) 1X  3027935
PN 05 2X  3015877	PN 06 2X  3015877	DR 27 3,5*16 5X  3000574	PP 01 8X  3000545
LS 02 1X  3028044 3028045			





2





3




4




5





6



7



8







KK 01
X1

LS 02
X1

DR 27
X1




9

R











PN 06
2X

10















11

















12

R





13



Spiegelschrank 1 Türlig 60 cm
Spiegelschrank 1 Türlig 60 cm inkl Beleuchtung

OPTION LED



Article No.

- 5500PSS060KA001
- 5500PSS060KA011
- 5502PSS060ECR01
- 5502PSS060ECR11



Deutsch

ACHTUNG

Bitte nutzen Sie Befestigungsbeschläge, die für Ihre Wände geeignet sind und die Tragfähigkeit sicherstellen. Bei diesbezüglichen Fragen bitte den Fachhandel zurate ziehen.

Eine unsachgemäße Befestigung kann zum Herunterfallen der Schränke führen.

English

ATTENTION

Please use attachments that are suitable for your walls and ensure a suitable load capacity.

If there are any questions in this regard, please contact your local dealer.

Improper fastening can cause the cabinets to fall down.

Français

ATTENTION

Veuillez utiliser des pièces de fixation qui sont adaptées à vos murs et qui peuvent en garantir la capacité portante.

Pour toutes questions à ce sujet, consultez le revendeur spécialisé.

Un montage incorrect peut entraîner la chute des armoires.

Nederlands

LET OP

Gebruik bevestigingsmaterialen die geschikt zijn voor uw muren en die de draagkracht ervan kunnen garanderen.

Neem voor vragen hierover contact op met de gespecialiseerde dealer.

Een onjuiste montage kan ertoe leiden dat de kasten omvallen.







Svenska


OBS

Använd fästbeslag som är lämpliga för dina väggar och som säkerställer tillräcklig bärförmåga.


Om du har frågor om detta, kontakta en fackhandlare.


Felaktig montering kan leda till att skåpen faller ner.






60 min






16*560*151
1X




16*560*151
1X




16*512*128
1X




16*568*129
1X




16*181*126
1X




16*568*150
1X




16*371*126
1X





















16*557*400
1X









3*532*194
1X








3*532*384
1X

KO 01 8*35 12X  3003605	ZA 01 1X  3004886	ZA 02 1X  3004885	EX 01 6X  3002942
MT 01 6X  3000344	MT 02 10X  3021499	KK 03 2X  3001427	DR 33 4*30 4X  3000577
MT 04 5X  3002435	PP 03 8X  3012609	TI 01 6X  3001728	DR02 6,3*9,5 8X  3019175
PN 05 2X  3005199	PN 02 2X  3005199	DR 27 3,5*16 6X  3000574	PL 12 1X  3020881 3024202
LED 1X OPTION LED  3028483		DR10 3*20 1X  3003843	





1




2




1




3




2




3




4




5







6





7








9



10





11









12

OPTION LED



WEEE-Reg.-Nr. DE 79775006



2012/19/EU

Deutsch — ENTSORGUNG DER LEUCHTE

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass die LED-Leuchte nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Elektro- und Elektronikaltgeräte sind gemäß Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) bzw. ElektroG getrennt zu sammeln.

Demontieren Sie die LED-Leuchte und den Schalter/Verteiler vor der Entsorgung des Schrankes (Schrauben DR 27 und DR 10 lösen) und geben Sie diese bei einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel (Rücknahmepflicht) ab. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Lampen oder Batterien. Der Korpus (Holzwerkstoff, Glas/Spiegel) sowie die Verpackung sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu verwerten. Ordnungsgemäße Entsorgung vermeidet Umwelt- und Gesundheitsschäden.

English — DISPOSAL OF THE LIGHT FITTING

The crossed-out wheeled bin symbol means that the LED light fitting must not be discarded with household waste. Waste electrical and electronic equipment must be collected separately in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE). Before disposing of the cabinet, detach the LED fitting and the switch/junction box (undo screws DR 27 and DR 10) and hand them in at a municipal collection point or to your retailer under the take-back scheme. The fitting contains no replaceable lamps or batteries. The carcass (wood-based panels, glass/mirror) and the packaging should be recycled according to local regulations. Correct disposal prevents harm to the environment and to human health.

Français — ÉLIMINATION DE L'ÉCLAIRAGE

Le symbole de la poubelle barrée signifie que le luminaire LED ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément conformément à la directive 2012/19/UE (DEEE).

Avant de mettre l'armoire au rebut, démontez le luminaire LED ainsi que l'interrupteur / le boîtier de connexion (dévissez les vis DR 27 et DR 10) et déposez-les dans un point de collecte communal ou chez votre revendeur (obligation de reprise). Le luminaire ne contient ni lampe remplaçable ni pile. Le corps du meuble (panneaux dérivés du bois, verre/miroir) et l'emballage doivent être valorisés selon la réglementation locale. Une élimination correcte évite les atteintes à l'environnement et à la santé.

Nederlands — VERWIJDERING VAN DE VERLICHTING

Het symbool van de doorgekruiste afvalcontainer betekent dat de LED-verlichting niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform richtlijn 2012/19/EU (WEEE).

Demonteer de LED-verlichting en de schakelaar / aansluitdoos voordat u de kast weggooit (schroeven DR 27 en DR 10 losdraaien) en lever deze in bij een gemeentelijk inzamelpunt of bij uw verkoper (innameplicht). De verlichting bevat geen vervangbare lampen of batterijen. Het meubelkorpus (houtachtige plaat, glas/spiegel) en de verpakking dienen volgens de plaatselijke voorschriften te worden verwerkt. Correcte verwijdering voorkomt schade aan milieu en gezondheid.

Svenska — BORTSKAFFANDE AV BELYSNINGEN

Symbolen med den överkorsade soptunnan betyder att LED-belysningen inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. Uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat i enlighet med direktiv 2012/19/EU (WEEE).

Demontera LED-belysningen och strömbrytaren/anslutningsdosan innan skåpet kasseras (lossa skruvarna DR 27 och DR 10) och lämna dem till en kommunal insamlingsplats eller till återförsäljaren (skyldighet att ta emot uttjänt utrustning). Belysningen innehåller inga utbytbara lampor eller batterier.

Möbelstommen (träbaserad skiva, glas/spegel) och förpackningen ska hanteras enligt lokala föreskrifter. Korrekt avfallshantering förebygger skador på miljön och människors hälsa.

Deutsch

Diese Produkte enthalten Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „D“

English

These products contain light sources of energy efficiency class „D“

Français

Ces produits contiennent des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique « D »

Nederlands

Deze producten bevatten lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse „D“

Svenska

Dessa produkter innehåller ljuskällor i energieffektivitetsklass „D“.