


Babsan



N: Viktig; Les nøye og oppbevar for bruk senere.

D: Wichtig! Sorgfältig lesen und für spätere Verwendung aufbewahren.

UK: Important! Read carefully and retain for future reference.

F: Important! A lire soigneusement et à conserver.

SE: Viktigt : Läs noggrant och spara för senare behov.

ES: Importante. Leer cuidadosamente las instrucciones y guardar para futuras referencias.

I: Importante! Leggere attentamente e conservare per future necessità.

N: For å unngå at møbelet får skader under montering anbefales det å montere møbelet på et mykt underlag, f.eks. på et teppe.

UK: Assembling of the furniture should take place on a soft surface e.g. a carpet in order to avoid scratching during assembly.




D: Um zu vermeiden, dass das Möbelstück gerissen wird, empfehlen wir unbedingt, es auf einer weichen Unterlage zu montieren - z.B. ein Teppich.

F: Afin d'éviter les rayures lors du montage, l'assemblage du meuble doit être effectué sur une surface douce - par exemple une couverture.





SE: För att möbelen inte ska repas vid montering bör den monteras på ett mjukt underlag - tex. på en matta.

ES: El montaje del sofa tiene que ser hecho en una superficie suave, como por ejemplo una alfombra o una manta, para evitar rozaduras durante el montaje.


I: Il montaggio dei mobili dovrebbe essere eseguito su una superficie morbida, ad esempio su un tappeto, per evitare rigature dovute all'assemblaggio.




ID nr .5330



Step1




Step2




Grattis till köpet av din fina möbel!

För att ge din investering en lång livslängd och göra rengöring enkel, rekommenderar vi att Ni redan nu impregnerar tyget med Textile Clean & Protect SA eller liknande. Det finner ni där möbeln köptes eller hos en annan auktoriserad möbelåterförsäljare. Mekanismen består av rörliga delar och bör smörjas med jämna mellanrum för en mjuk och ljudlös funktion. Vi rekommenderar en silikonfri spray som t.ex WD-40 eller en droppe symaskinsolja.


Fjärrkontrollens funktion




1) Tryck på knappen överst till vänster för att fälla ryggstödet.
Press the top left $\triangle$ button, the backrest will recline.




2) Knappen överst till höger återställer ryggstödet.
Press the top right ∇ button, the chair will return to its original position.



3) Knappen nederst till vänster manövrerar fotstödet.
Press the lower left $\triangle$ button, the footrest will recline.




Fjärrkontrollens funktion



4) Genom att trycka på knappen nere till höger, återgår stolen till ursprunglig position. Fortsätt att hålla knappen intryckt och Lyfthjälpen aktiveras.

Press the lower right ▽ button, the chair will return to its original position and keep pressing the button, the whole chair will lift.



5) Tryck på knappen nederst till vänster för att återställa till ursprunglig position.

Press the lower left △ button, the chair back to the original position again.

