




ArtikeLnr: BAR14S72

Service card


14.04.2025

Name **Barcelona**

Typ **T72 - Kommode**



- ① 1502x422x39 ②③ 60x60x15 x6
- ② 1502x422x29 ④ 1442x389x389
- ③ 812x402x19 ⑤ 1462x401x19
- ④ 812x402x19 ⑥ 1418x380x25
- ⑤ 490x810x3
- ⑥ 490x810x3
- ⑦ 496x810x3
- ⑧ 792x380x18
- ⑨ 792x380x18
- ⑩ 471x350x18 (x2)
- ⑪ 481x350x18
- ⑫ 456x350x100 (x2)
- ⑬ 466x350x100
- ⑭ 636x496x20
- ⑮ 636x496x20
- ⑯ 636x496x20
- ⑰ 496x166x20
- ⑱ 496x166x20
- ⑲ 496x166x20
- ⑳ 472x75x18 (x2)
- ㉑ 482x75x18
- ㉒ 446x33x22 (x6)




S2 	S 	C1 T=3 	D2 Glissando 	W1 x12 	H2
I1 L-50 mm 	E2 Ø7x1,5 	R1 M4x25 mm 25mm 	G Ø18 	F1 4x16 mm 	R2 M4x45 mm 45mm
A 8x30mm 	H L-79 	Z1 4x30 mm 	P 4x16 mm 	D1 6x10,5 mm 	K1 10mm 12mm
A2 8x50mm 	S1 3x20 mm 	Z2 4x35 mm 	U 5x60 mm 60mm 	E2-L 350mm 	L 77x20x15 mm
M L=18/19 	Z 4x25 mm 	P1 4x45 mm 	R M4x40 mm 40mm 	E2-R 350 mm 	L2

Modellname: **BARCELONA**

MONTAGEANLEITUNG




TYPE T72 -Kommode /ArtikeLnr: BAR14S72

1/2













2 Persons


20min




Schublade mit 3x20mm
schrauben an die Unterführmaschine befestiat












A




B




C




1.




2.



3.



4.




5.



6.



7.




Modellname: **BARCELONA**


MONTAGEANLEITUNG

TYPE T72 - Kommode/ArtikeLnr: BAR14S72


2/2



Das Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass elektrische sowie elektronische Teile nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte alle elektrischen/elektronischen Teile wie in der Aufbauanleitung gezeigt abmontieren und getrennt entsorgen.




The crossed-out bin means that this product includes electrical and electronic pieces that must not be disposed of in the regular domestic waste. Please remove all electric/electronic equipment as described in the AI and dispose separately.



Achtung:



Beleuchtung!!



Achtung:

