

47990008-01 Schwarz
47990008-02 Blaugrau
47990008-03 Grün
47990008-04 Grau

Dieter Knoll Collection

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Tischleuchte mit Touch-Funktion

Artikelnummer: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Eingang: Sicherheitskleinspannung (SELV) 5 V Gleichstrom, max. 1 A, LED 3,5 W, 2 x wiederaufladbarer integrierter Li-Ion-Akku des Typs INR18650, 3,7 V Gleichstrom, 2000 mAh pro Zelle.

Stromversorgung: Verwenden Sie einen zugelassenen Adapter mit 5 V Gleichstrom, max. 1 A.

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse III

Schutzart: IP 44 für die Leuchte, IP 20 für die Ladestation

Abmessungen L x B x H (in mm): 150 x 150 x 250

Das Leuchtmittel ist nicht austauschbar. Die Leuchtenbasis mit Ladeanschluss und das äußere Netzkabel sind nicht austauschbar.

Mit Dimmerfunktion. Farbtemperatur: 3000 K, 6000 K.

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**.

WARNHINWEISE

1. Dieses Produkt ist für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich geeignet.
2. Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
3. Das äußere, flexible Kabel bzw. die Leitung der Leuchte ist nicht austauschbar. Wenn eine Beschädigung vorliegt, muss die gesamte Leuchte entsorgt werden.
4. Verwenden Sie einen zugelassenen Treiber mit 5 V Gleichstrom, max. 1 A.
5. Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
6. Das Leuchtmittel dieser Leuchte ist nicht austauschbar. Am Ende seiner Lebensdauer ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
7. Die Leuchte ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
8. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden, es sei denn, sie wurden bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person unterwiesen.



9.  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

10. Wichtig! Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

Hinweise zum Akku:

- Warnung! Akkus und Batterien dürfen nicht verschluckt werden. Es besteht Verätzungsgefahr!
- Wenden Sie sich zur Entsorgung des Geräts an eine qualifizierte Elektrofachkraft oder an Ihren Händler, damit der Akku entfernt und umweltgerecht entsorgt werden kann.
- Schützen Sie das Gerät sowie den Akku vor starker Hitze und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Achtung! Batterien können dadurch explodieren.
- Halten Sie Batterien und Akkus außerhalb der Reichweite von Kindern. Suchen Sie umgehend einen Arzt auf, wenn Batterien verschluckt wurden.
- Batteriesäure darf nicht mit Haut oder Augen in Kontakt gelangen. Sollte Batteriesäure in die Augen gelangt sein, spülen Sie diese gründlich mit reichlich Wasser aus und konsultieren Sie umgehend einen Arzt. Sollte Batteriesäure mit Ihrer Haut in Kontakt gelangt sein, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife.
- Dieses Produkt darf nur von Erwachsenen aufgeladen werden.


Ersatzteil



Montage

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



AKKUBETRIEBENE TISCHLEUCHTE

Material: Metall, Glas


Steuerung: 1. Ein-/Ausschalten mittels Touch-Schalter.

2. Wenn die Leuchte ausgeschaltet ist, halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue Kontrollleuchte leuchtet.

Drücken Sie die Taste erneut, um die Farbtemperatur zu ändern (3000/6500 K). Halten Sie die Taste erneut mindestens 3 Sekunden gedrückt, um die Leuchte wieder auszuschalten.

3. Wenn die Leuchte eingeschaltet ist, halten Sie die Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, um das Licht zu dimmen. Die Leuchte verfügt über eine Memory-Funktion für alle Modi.

Laden



Ladedauer: 7–8 Stunden mittels Ladestation.

Leuchtdauer: 5–6 Stunden wenn vollständig geladen und bei 100 % Helligkeit.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 černá barva
47990008-02 modrošedá barva
47990008-03 zelená barva
47990008-04 šedá barva

Dieter Knoll Collection

CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Dotyková stolní lampa

Číslo výrobku: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Vstup: bezpečnostní nízké napětí (SELV) 5 V stejnosměrný proud, max. 1 A, LED 3,5 W, 2x dobíjecí integrovaná Li-Ion baterie typu INR18650, 3,7 V stejnosměrný proud, 2000 mAh/článek

Napájení: Použijte schválený adaptér s napětím 5 V DC, max. 1 A.

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: třída III

Typ ochrany: IP 44 pro lampu, IP 20 pro nabíjecí stanici

Rozměry D x Š x V (v mm): 150 x 150 x 250

Žárovka není vyměnitelná! Základna svítidla s nabíjecím konektorem a vnější napájecí kabel nejsou vyměnitelné.

Se stmíváním. Teplota barvy: 3000 K, 6000 K.

Toto svítidlo obsahuje žárovku energetické třídy **F**.

UPOZORNĚNÍ

1. Tento výrobek je určen pro vnitřní i venkovní použití.
2. Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
3. Vnější flexibilní kabel resp. vedení osvětlení nelze vyměnit. Je-li poškozeno, musí se světlo zlikvidovat.
4. Použijte schválený ovladač s 5 V stejnosměrným proudem, max. 1 A.
5. Svítidlo je určené výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
6. Žárovku v tomto svítidle nelze vyměnit. Po skončení životnosti je nutné vyměnit celé svítidlo.
7. Svítidlo není vhodné pro děti do 3 let.
8. Zařízení nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud nebyly proškoleny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost v bezpečném používání zařízení.



9.  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

10. Důležité! Uchovejte si tento návod k pozdějšímu použití.

Pokyny k baterii:

- Pozor! Akumulátory a baterie nesmí být spolknuty. Hrozí nebezpečí poleptání!
- Chcete-li zařízení zlikvidovat, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo na svého prodejce, aby mohl baterii vyjmout a zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Chraňte zařízení a baterii před nadměrným teplem a nevhazujte je do ohně. Pozor! Baterie kvůli tomu mohou explodovat.
- Baterie a akumulátory uchovávejte mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterií okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Kyselina z baterie nesmí přijít do styku s kůží nebo očima. Pokud se kyselina z baterie dostane do očí, důkladně je vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékaře. Pokud se kyselina z baterie dostane do kontaktu s pokožkou, důkladně omyjte postižené místo vodou a mýdlem.
- Tento výrobek smí nabíjet pouze dospělé osoby.


Náhradní



Montáž

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x1



STOLNÍ LAMPA NA BATERIE

Materiál: kov, sklo


Ovládání: 1. Rozsvícení/zhasnutí pomocí dotykového spínače.

4. Pokud je svítidlo vypnuté, podržte tlačítko stisknuté po dobu nejméně 3 sekund, dokud se nerozsvítí modrá kontrolka.

Stiskněte tlačítko znovu, abyste změnili teplotu barev (3000/6500 K). Opětovným stisknutím tlačítka po dobu nejméně 3 sekund světlo opět vypnete.

5. Pokud je svítidlo zapnuté, podržte tlačítko stisknuté po dobu nejméně 3 sekund, aby se světlo ztlumilo. Svítidlo disponuje paměťovou funkcí pro všechny režimy.

nabíjet



Doba nabíjení: 7–8 hodin pomocí nabíjecí stanice.

Doba svícení: 5–6 hodin při plném nabití a 100% jasu.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Německo
DIČ: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 svart
47990008-02 blågrå
47990008-03 grön
47990008-04 grå

Dieter Knoll Collection

SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Bordslampa med touchfunktion

Artikelnummer: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Ingång: Säkerhet extra låg spänning (SELV) 5 V likström, max. 1 A, LED 3,5 W, 2 x laddningsbart integrerat Li-Ion-batteri typ INR18650, 3,7 V likström, 2000 mAh per cell.

Strömförsörjning: Använd en godkänd adapter med 5 V likström, max. 1 A.

Skyddsklass mot elektriska stötar: klass III

Kapslingsklass: IP 44 för lampan, IP 20 för laddningsstationen

Mått L x B x H (i mm): 150 x 150 x 250

Ljuskällan är inte utbytbar. Lampans bas med laddningsanslutning och den externa nätkabeln är inte utbytbara.

Med dimmerfunktion. Färgtemperatur: 3000 Kelvin, 6000 Kelvin.

Denna lampa innehåller en ljuskälla med energiklass **F**.

VARNINGAR

1. Denna produkt är avsedd för inomhus- och utomhusbruk.
2. Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
3. Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledning är ej utbytbar. Om den är skadad, ska hela lampan slängas.
4. Använd ett godkänt drivdon med 5 V likström, max. 1 A.
5. Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
6. Lampans ljuskälla kan ej bytas ut. Vid slutet av ljuskällans livslängd måste hela lampan bytas ut.
7. Lampan är inte lämplig för barn under 3 år.
8. Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga om de inte har fått instruktioner om säker användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet.



9.  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningscentral. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.
10. Viktigt! Spara denna bruksanvisning för framtida behov.

Anteckningar om batteriet:

- Varning! Laddningsbara batterier och batterier får inte sväljas. Det finns risk för kemiska brännskador.
- Vid avfallshantering av lampan, kontakta en behörig elektriker eller din återförsäljare som tar bort batteriet och slänger det på ett miljövänligt sätt.
- Skydda apparaten samt batteriet från stark värme och släng dem inte i eld. OBS! Batterier kan explodera som en följd av detta.
- Förvara batterier och laddningsbara batterier oåtkomligt för barn. Kontakta läkare omedelbart om du har svält batterier.
- Batterisyra får inte komma i kontakt med hud eller ögon. Om du får batterisyra i ögonen ska du skölja dem noggrant med mycket vatten och omedelbart uppsöka läkare. Om batterisyra kommer i kontakt med huden ska du tvätta det drabbade området noggrant med tvål och vatten.
- Denna produkt får endast laddas av en vuxen person.


Reservde



Montering

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



PORTABEL BORDSLAMPA

Material: metall, glas


Styrning: 1. Slå på/stäng av med touchbrytare.

6. När lampan är släckt, tryck och håll in knappen i minst 3 sekunder tills den blå indikatorlampan tänds.

Tryck på knappen igen för att ändra färgtemperaturen (3000/6500 K). Håll knappen intryckt igen i minst 3 sekunder för att släcka lampan igen.

7. När lampan är tänd, håll knappen intryckt i minst 3 sekunder för att dimma ljuset. Lampan har en memoryfunktion för alla lägen.

Laddning



Laddningstid: 7–8 timmar med laddningsstationen.

Brinntid: 5–6 timmar när den är fulladdad och har 100 % ljusstyrka.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Tyskland
Momsregistreringsnummer:
DE279448078
www.xxxlutz.com

47990008-01 – čierna farba
47990008-02 – modrosivá farba
47990008-03 – zelená farba
47990008-04 – sivá farba

Dieter Knoll Collection

SK: POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Stolná lampa s dotykovou funkciou

Číslo výrobku: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Vstup: bezpečné nízke napätie (SELV), 5 V jednosmerný prúd, max. 1 A, LED s výkonom 3,5 W, 2x integrovaná nabíjateľná Li-Ion batéria typu INR18650, 3,7 V jednosmerný prúd, 2 000 mAh na článok

Napájanie: Použite schválený adaptér s 5 V jednosmerným prúdom a elektrickým prúdom max. 1 A.

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: III

Stupeň ochrany krytom: IP44 – svietidlo, IP20 – nabíjateľná stanica

Rozmery D × Š × V (v mm): 150 × 150 × 250

Žiarovka nie je vymeniteľná, rovnako ako základňa svietidla so vstupom na nabíjanie a vonkajší napájací kábel.

Funkcia stmievania, farebná teplota: 3 000 K, 6 000 K

Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **F**.

VAROVANIA

1. Toto svietidlo je určené na použitie v interiéri a exteriéri.
2. Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
3. Vonkajší flexibilný kábel alebo elektrické vedenie svietidla nie je možné vymeniť. V prípade poškodenia kábla je potrebné svietidlo odstrániť.
4. Použite schválený predradník s 5 V jednosmerným prúdom a elektrickým prúdom max. 1 A.
5. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
6. Žiarovku tohto svietidla nie je možné vymeniť. Po skončení životnosti je potrebné vymeniť celé svietidlo.
7. Svietidlo nie je vhodné pre deti mladšie ako tri roky.
8. Tento výrobok nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak neboli osobou zodpovednou za ich bezpečnosť poučené o jeho bezpečnom používaní.



9.  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.
10. Dôležité! Tento návod na použitie si odložte, aby ste ho mohli v prípade potreby znovu použiť.

Pokyny týkajúce sa akumulátora

- Varovanie! Akumulátory a batérie nesmú byť prehltnuté, pretože hrozí riziko popálenia!
- V prípade likvidácie svietidla sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára alebo svojho predajcu, ktorý akumulátor odstráni a zlikviduje ekologickým spôsobom.
- Svietidlo a akumulátor chráňte pred vysokými teplotami a nevhadzujte ich do ohňa, pretože by mohli dôjsť k výbuchu.
- Batérie a akumulátory uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade ich prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára.
- Kyselina z batérie sa nesmie dostať do kontaktu s pokožkou ani očami. Keď sa dostane do očí, ihneď ich dôkladne vypláchnite veľkým množstvom vody a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. V prípade kontaktu s pokožkou postihnuté miesto okamžite umyte dostatočným množstvom vody a mydlom.
- Svietidlo smú nabíjať len dospelé osoby.


Náhradn



Montáž

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

1x



NABÍJATEĽNÁ STOLNÁ LAMPA

Materiál: kov, sklo


Ovládanie: 1. Na zapnutie alebo vypnutie svietidla použite dotykové tlačidlo.

8. Keď je svietidlo vypnuté, stlačte a podržte tlačidlo na minimálne tri sekundy, kým sa nerozsvieti modrý svetelný indikátor.

Na zmenu farebnej teploty (3 000/6 500 K) stlačte tlačidlo ešte raz. Keď chcete svietidlo vypnúť, stlačte a opäť podržte tlačidlo minimálne na tri sekundy.

9. Pri zapnutom svietidle stlačte a podržte tlačidlo minimálne na tri sekundy, aby sa svetlo stlmilo. Svietidlo je vybavené pamäťovou funkciou vo všetkých režimoch.

Nabíjanie



ČERVENÁ FARBA

ZELENÁ FARBA

Čas nabíjania: 7 – 8 h pomocou nabíjacej stanice

Čas svietenia: 5 – 6 h pri plne nabitej batérii a 100 % jase



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemecko
IČ DPH: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 črne barve
47990008-02 modrosive barve
47990008-03 zelene barve
47990008-04 sive barve

Dieter Knoll Collection

SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Namizna svetilka s funkcijo na dotik

Številka artikla: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Vhod: varnostna mala napetost (SELV) 5 V, DC, maks. 1 A, LED 3,5 W, 2 x litij-ionska baterija za polnjenje INR18650, 3,7 V DC, 2000 mAh po celici

Električno napajanje: Uporabite dovoljen adapter z 5 V DC, maks. 1 A.

Razred zaščite pred električnim udarom: razred III

Stopnja zaščite: IP 44 za svetilko, IP 20 za polnilno postajo

Dimenzije D x Š x V (v mm): 150 x 150 x 250

Svetlobnega vira ni mogoče zamenjati. Podnožja svetilke s priključkom za polnjenje in zunanje kabla ni mogoče zamenjati.

S funkcijo reguliranja svetlosti. Barvna temperatura: 3000 K, 6000 K.

Ta svetilka vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti **F**.

VARNOSTNA OPOZORILA

1. Ta izdelek je primeren za uporabo v notranjih prostorih in na prostem.
 2. Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
 3. Zunanjega, fleksibilnega kabla oz. napeljave svetilke ni mogoče zamenjati. Če je svetilka poškodovana, jo morate v celoti zavržiti.
 4. Uporabite dovoljen gonilnik z 5 V DC, maks. 1 A.
 5. Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
 6. Svetlobnega vira te svetilke ni mogoče zamenjati. Na koncu življenjske dobe je treba zamenjati celotno svetilko.
 7. Svetilka ni primerna za otroke, mlajše od treh let.
 8. Te naprave ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki) z omejenimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jim je napotke za varno uporabo naprave dala oseba, odgovorna za njihovo varnost.
- 
9.  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.
10. Pomembno! Ta navodila za uporabo shranite za poznejšo uporabo.

Navodila za baterijo:

- Pozor! Baterije in akumulatorji se ne smejo pogoltniti. Obstaja nevarnost razjedenin!
- Za odstranjevanje naprave se obrnite na kvalificiranega električarja ali svojega trgovca, da se bo baterija lahko odstranila in na okolju prijazen način odvrгла.
- Zaščitite napravo ter baterijo pred močno vročino in ju ne vrzite v ogenj. Pozor! Baterije lahko zaradi tega eksplodirajo.
- Baterije in akumulatorje shranjujte izven dosega otrok. Če pogoltnete baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč.
- Baterijska kislina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če bi baterijska kislina prišla v oči, jih temeljito izperite z obilo vode in takoj poiščite zdravniško pomoč. Če pride baterijska kislina v stik z vašo kožo, temeljito umijte prizadeto mesto z vodo in milom.
- Ta izdelek lahko polnijo le odrasle osebe.


Nadome



Montaža

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



NAMIZNA SVETILKA NA BATERIJO ZA POLNJENJE

Material: kovina, steklo


Upravljanje: 1. Vklp/izklop preko stikala na dotik.

10. Ko je svetilka izklopljena, držite gumb najmanj 3 sekunde pritisnjen, dokler se ne prižge modra kontrolna lučka.

Ponovno pritisnite gumb, če želite spremeniti barvno temperaturo (3000/6500 K). Znova držite gumb najmanj 3 sekunde pritisnjen, če želite ponovno izklopiti svetilko.

11. Ko je svetilka vklopljena, držite gumb najmanj 3 sekunde pritisnjen, če svetilko želite zatemniti. Svetilka ima funkcijo spomina za vse načine.

Polnjenje



Trajanje polnjenja: 7–8 ur s polnilno postajo.

Čas svetjenja: 5–6 ur ob popolnoma napolnjeni bateriji in pri 100 % svetlosti.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemčija
ID-št. za DDV: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 fekete
47990008-02 kékesszürke
47990008-03 zöld
47990008-04 szürke

Dieter Knoll Collection

HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Asztali lámpa érintő funkcióval

Cikkszám: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Bemenet: biztonsági törpefeszültség (SELV) 5 V egyenáram, max. 1 A, 3,5 wattos LED izzó, 2 db újratölthető beépített Li-Ion akkumulátor INR18650, 3,7 V egyenáram, 2000 mAh cellánként.

Áramellátás: Használjon jóváhagyott adaptert 5 V egyenárammal, max. 1 A áramerősséggel.

Áramütés elleni védelmi osztály: III. osztály

Védettség: lámpa: IP 44, töltőállomás: IP 20

Méretek ho x szé x ma (mm): 150 x 150 x 250

A fényforrás nem cserélhető. A töltőcsatlakozóval ellátott lámpatalp és a külső hálózati kábel nem cserélhető.

Fényerő-szabályozó funkcióval. Színhőmérséklet: 3000 K, 6000 K.

A lámpa az F energiasztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A termék bel- és kültéri használatra alkalmas.
2. Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
3. A külső, rugalmas kábel, ill. a vezeték nem cserélhető. Ha megsérült, ártalmatlanítani kell a teljes lámpát.
4. Használjon jóváhagyott meghajtót 5 V egyenárammal, max. 1 A áramerősséggel.
5. A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
6. A lámpában található izzó nem cserélhető. Ha lejár az izzó élettartama, a teljes lámpát ki kell cserélni.
7. A lámpa nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
8. A készüléket nem használhatják olyan személyek (gyermekek is beleértve), akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális képességei korlátozottak, kivéve, ha a biztonságos használatról a biztonságukért felelős személy tájékoztatta őket.



9.  Az áthúzott kuka pictogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék személtlerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

10. Fontos! Őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra.

Tudnivalók az akkumulátorról:

- Vigyázat! Az akkumulátorokat és elemeket nem szabad lenyelni. Fennáll a kémiai égési sérülések veszélye.
- A készülék ártalmatlanításához forduljon szakképzett villanyszerelőhöz vagy a kereskedőhöz, hogy az akkumulátort eltávolítsa és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- Védje a készüléket és az akkumulátort a túlzott hőtől, és ne dobja tűzbe. Figyelem! Ez az elemek felrobbanását okozhatja.
- Az elemeket és az újratölthető elemeket tartsa távol a gyermekektől. Azonnal forduljon orvoshoz, ha lenyelték az elemeket.
- Az akkumulátorsav nem kerülhet bőrre vagy szembe. Ha akkumulátorsav kerül a szemébe, alaposan öblítse ki bő vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz. Ha az akkumulátorsav a bőrrel érintkezik, alaposan mossa le szappannal és vízzel az érintett területet.
- A terméket csak felnőttek tölthetik.


Pótalkatr



Összeszerelés

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

1 db



AKKUMULÁTOROS ASZTALI LÁMPA

Anyaga: fém, üveg


Vezérlés: 1. Be-/kikapcsolás érintőkapcsolóval.

12. Ha a lámpa ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig, amíg a kék jelzőfény ki nem gyullad.

Nyomja meg újra a gombot a színhőmérséklet módosításához (3000/6500 K). A lámpa kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig.

13. Ha a lámpa be van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot legalább 3 másodpercig a fényerő csökkentéséhez. A lámpa minden üzemmódhoz memória funkcióval rendelkezik.

Töltés



Töltési idő: 7–8 óra töltőállomással.

Világítási időtartam: 5–6 óra teljesen feltöltve és 100%-os fényerővel.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Németország
EU adóazonosító szám: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 crna
47990008-02 plavo-siva
47990008-03 zelena
47990008-04 siva

Dieter Knoll Collection

HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Stolna svjetiljka s funkcijom na dodir

Broj artikla: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Ulazna snaga: Sigurnosni iznimno niski napon (SELV) 5 V istosmjerna struja, maks. 1 A, LED 3,5 W, 2 x punjive integrirane litij-ionske baterije tipa INR18650, 3,7 V istosmjerna struja, 2000 mAh po ćeliji.

Napajanje: Koristite dopušteni adapter s 5 V istosmjerne struje, maks. 1 A.

Klasa zaštite protiv strujnog udara: Klasa III

Stupanj zaštite: IP44 za svjetiljku, IP20 za stanicu za punjenje

Dimenzije D x Š x V (u mm): 150 x 150 x 250

LED žarulja ne može se zamijeniti. Postolje svjetiljke i priključak za punjenje ne mogu se zamijeniti.

S funkcijom prigušivanja. Temperatura boje: 3000 K, 6000 K.

Ova svjetiljka sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti **F**.

UPOZORENJA

1. Ovaj je proizvod namijenjen za unutarnju i vanjsku uporabu.
 2. Prije montaže osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
 3. Vanjski, fleksibilni kabel odn. vod svjetiljke nije zamjenjiv. U slučaju oštećenja potrebno je zbrinuti kompletnu svjetiljku.
 4. Koristite dopušteni pokretač s 5 V istosmjerne struje, maks. 1 A.
 5. Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
 6. Žarulja ove svjetiljke ne može se zamijeniti. Na kraju vijeka trajanja mora se zamijeniti cijela svjetiljka.
 7. Svjetiljka nije pogodna za djecu do 3 godine.
 8. Djeca i osobe sa smanjenim tjelesnim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva ili znanja potrebnog za rukovanje smiju koristiti ovaj uređaj samo, ako su pod nadzorom ili su dobili upute za sigurno korištenje uređaja.
- 
9.  Značenje precrtanog kontejnera za otpatke: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.
 10. Važno! Spremite ove upute za kasniju uporabu.

Napomene o bateriji:

- Upozorenje! Spriječite mogućnost gutanja akumulatora i baterija. Postoji opasnost od nagrizanja!
- Za zbrinjavanje uređaja obratite se kvalificiranom električaru ili vašem trgovcu kako biste uklonili i zbrinuli akumulator na ekološki prihvatljiv način.
- Zaštitite uređaj i akumulator od jake topline i ne bacajte ih u vatru. Pozor! Time baterije mogu eksplodirati.
- Držite baterije i akumulatore izvan dohvata djece. Odmah posjetite liječnika, ako je baterija progutana.
- Akumulatorska kiselina ne smije doći u dodir s kožom ili očima. Ako akumulatorska kiselina dođe u dodir s očima, temeljito ih isperite s dovoljno vode i odmah konzultirajte liječnika. Ako akumulatorska kiselina dođe u dodir s kožom, temeljito isperite zahvaćeno područje čistom vodom i sapunom.
- Bateriju ovog proizvoda smije puniti samo odrasla osoba.


Zamjens



Montaža

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



STOLNA PUNJIVA SVJETILJKA

Materijal: metal/staklo


Upravljanje: 1. Uključivanje/isključivanje pomoću dodirnog prekidača.

14. Kada je svjetiljka isključena držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom dok ne zasvijetli plava kontrolna lampica.

Ponovno pritisnite tipku kako biste promijenili temperaturu boje (3000/6500 K). Ponovno držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom kako biste opet isključili svjetiljku.

15. Kada je svjetiljka uključena držite tipku najmanje 3 sekunde pritisnutom kako biste prigušili svjetlo. Svjetiljka raspolaže memory funkcijom za sve načine rada.

Punjenje



Trajanje punjenja: 7 - 8 sati pomoću stanice za punjenje.

Trajanje svijetljenja: 5 - 6 sati s punom baterijom i pri 100 % svjetline.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
PDV ID broj: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 черно
47990008-02 синьо-сиво
47990008-03 зелено
47990008-04 сиво

Dieter Knoll Collection

BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Настолна лампа с функция докосване

Артикулен номер: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Вход: безопасно ниско напрежение (SELV) 5 V постоянен ток, макс. 1 A, LED 3,5 W, 2 x презаредима вградена литиево-йонна акумулаторна батерия тип INR18650, 3,7 V постоянен ток, 2000 mAh на клетка.

Електрическо захранване: Използвайте одобрен адаптер с 5 V постоянен ток, макс. 1 A.

Клас на защита срещу токов удар: клас III

Вид защита: IP 44 за лампата, IP 20 за зарядната станция

Размери Д x Ш x В (в мм): 150 x 150 x 250

Крушката не може да се сменя. Основата на лампата с конектор за зареждане и външният захранващ кабел не могат да се сменят.

С функция за димиране. Цветна температура: 3000 K, 6000 K.

Тази лампа съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност **F**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Този продукт е подходящ за употреба на закрито и на открито.
2. Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
3. Външният гъвкав кабел съотв. свързването на лампата не може да се сменя. Ако има повреда, трябва да се изхвърли цялата лампа.
4. Използвайте одобрен драйвер с 5 V постоянен ток, макс. 1 А.
5. Осветителното тяло е одобрено за използване само по предназначение. Всякакви промени са забранени.
6. Крушката на тази лампа не може да се сменя. В края на експлоатационния си период подменете цялата лампа.
7. Лампата не е подходяща за деца под 3-годишна възраст.
8. Устройството не трябва да се използва от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, освен ако не са били инструктирани за безопасното му използване от лице, отговорно за тяхната сигурност.



9.  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битовите отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и условия на живот.
10. Важно! Запазете тези инструкции за експлоатация за използване на по-късен етап.

Указания за акумулатора:

- Предупреждение! Акумулаторите и батериите не бива да се поглъщат. Съществува риск от химически изгаряния!
- За да изхвърлите уреда, свържете се с квалифициран електротехник или с Вашия търговец, за да може акумулаторът да бъде отстранен и изхвърлен по екологосъобразен начин.
- Пазете уреда и акумулатора от прекомерна топлина и не ги хвърляйте в огън. Внимание! В резултат на това батериите могат да експлодират.
- Съхранявайте батериите и акумулаторите на места, недостъпни за деца. Ако батериите бъдат погълнати, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Акумулаторната киселина не трябва да влиза в контакт с кожата или очите. Ако акумулаторната киселина попадне в очите, изплакнете ги обилно с вода и незабавно се консултирайте с лекар. Ако акумулаторната киселина влезе в контакт с кожата, измийте засегнатата област обилно със сапун и вода.
- Този продукт може да се зарежда само от възрастни.


Резервн



Монтаж

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



НАСТОЛНА ЛАМПА С БАТЕРИИ

Материал: метал, стъкло


Управление: 1. Включване/изключване чрез превключвател с докосване.

16. Когато лампата е изключена, задръжте бутона натиснат за най-малко 3 секунди, докато синята контролна лампичка не светне.

Натиснете бутона отново, за да промените цветната температура (3000/6500 K).
Натиснете отново бутона за поне 3 секунди, за да изключите лампата.

17. Когато лампата е включена, задръжте бутона натиснат за най-малко 3 секунди, за да димирате светлината. Лампата разполага с функция памет за всички режими.

Зареждане



Продължителност на зареждане: 7–8 часа чрез зарядна станция.

Продължителност на светене: 5–6 часа при пълно зареждане и 100 % яркост.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
(Вюрцбург, Германия)
ИН по ЗДДС (UID): DE279448078
www.xxxlutz.com

47990008-01 Negru
47990008-02 Albastru-gri
47990008-03 Verde
47990008-04 Gri

Dieter Knoll Collection

RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Veioză cu funcție tactilă

Număr articol: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Tensiune intrare: Tensiune foarte joasă de siguranță (SELV) 5 V curent continuu, max. 1 A, LED 3,5 W, 2 baterii reîncărcabile integrate Li-Ion tip INR18650, 3,7 V curent continuu, 2000 mAh per celulă.

Alimentare cu energie electrică: Utilizați un adaptor aprobat cu curent continuu de 5 V, max. 1 A.

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa III

Grad de protecție: IP 44 pentru lampă, IP 20 pentru stația de încărcare

Dimensiuni L x l x h (în mm): 150 x 150 x 250

Becul nu este interschimbabil. Baza luminoasă cu conexiune de încărcare și cablul de rețea extern nu sunt interschimbabile.

Cu funcție de reglare a intensității luminoase. Temperatură culoare: 3 000 K, 6 000 K.

Această lampă conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică **F**.

AVERTISMENTE

1. Acest produs poate fi utilizat atât în exterior cât și în interior.
 2. Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
 3. Cablul exterior și flexibil al lămpii nu poate fi înlocuit. Dacă există deteriorări, întreaga lampă trebuie eliminată.
 4. Utilizați un driver aprobat cu curent continuu de 5 V, max. 1 A.
 5. Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
 6. Becul acestei lămpi nu poate fi înlocuit. La sfârșitul duratei de viață a becului, înlocuiți lampa complet.
 7. Lampa nu este potrivită pentru copii sub 3 ani.
 8. Aparatul nu trebuie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care acestea au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
-  9.  Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.
10. Important! Păstrați aceste instrucțiuni pentru o consultare ulterioară.

Indicații privind bateria:

- Atenție! Acumulatorii și bateriile reîncărcabile nu trebuie înghițite. Există riscul de arsuri chimice.
- Pentru a arunca aparatul dumneavoastră uzat, adresați-vă unui electrician calificat sau distribuitorului pentru ca bateria să poată fi îndepărtată și eliminată într-un mod ecologic.
- Protejați dispozitivul și bateria de căldură excesivă și nu le aruncați în foc. Atenție! Acest lucru poate cauza explozia bateriilor.
- Nu lăsați bateriile și acumulatorii la îndemâna copiilor. Consultați de urgență un medic în cazul în care bateriile au fost înghițite.
- Acidul bateriei nu trebuie să intre în contact cu pielea sau cu ochii. Dacă acidul bateriei ajunge în ochi, clătiți bine cu multă apă și consultați imediat un medic. Dacă acidul bateriei intră în contact cu pielea, spălați bine zona afectată cu apă și săpun.
- Acest produs poate fi încărcat numai de către adulți.


Piesă de



Montaj

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



VEIOZĂ PE BAZĂ DE BATERII

Material: metal, sticlă


Sistem de comandă: 1. Pornire/oprire prin comutatorul tactil.

18. Când lampa este stinsă, apăsați și mențineți apăsată tasta timp de cel puțin 3 secunde până când se aprinde indicatorul luminos albastru.

Apăsați din nou tasta pentru a modifica temperatura de culoare (3 000/6 500 K). Țineți din nou apăsată tasta timp de cel puțin 3 secunde pentru a stinge din nou lampa.

19. Când lampa este aprinsă, țineți apăsată tasta timp de cel puțin 3 secunde pentru a diminua intensitatea luminii. Lampa are o funcție de memorie pentru toate modurile.

Încărcare



Durata de încărcare: 7-8 ore folosind stația de încărcare.

Durata de iluminare: 5-6 ore când este complet încărcat și la 100 % luminozitate.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania
CIF: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 crna
47990008-02 plavosiva
47990008-03 zelena
47990008-04 siva

Dieter Knoll Collection

SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Stona lampa sa dodirnom funkcijom

Broj artikla: 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Ulaz: bezbednosni mali napon (SELV) 5 V jednosmerne struje, maks. 1 A, LED 3,5 W, 2 integrisane punjive Li-Ion baterije tipa INR18650, 3,7 V jednosmerne struje, 2000 mAh po ćeliji.

Napajanje: Koristite odobreni strujni ispravljač od 5 V jednosmerne struje, maks. 1 A.

Klasa zaštite od strujnog udara: klasa III

Vrsta zaštite: IP 44 za lampu, IP 20 za stanicu za punjenje

Dimenzije Š x D x V (u mm): 150 x 150 x 250

Sijalica ove lampe ne može da se menja. Osnova lampe sa konektorom za punjenje i spoljni strujni kabl ne mogu da se menjaju.

Sa funkcijom prigušivanja. Temperatura boje: 3000 K, 6000 K.

Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti **F**.

UPOZORENJA

1. Ovaj proizvod je namenjen za korišćenje u zatvorenom i na otvorenom.
 2. Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
 3. Spoljni, fleksibilni kabl tj. provodnik lampe nije zamenjiv. Ukoliko postoji bilo kakvo oštećenje, treba baciti čitavu lampu.
 4. Koristite odobreni drajver sa 5 V jednosmerne struje, maks. 1 A.
 5. Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
 6. Sijalica ove lampe ne može da se menja. Na kraju svog životnog veka, cela lampa se mora zameniti.
 7. Lampa nije koncipirana za decu mlađu od 3 godine.
 8. Ovaj uređaj ne smeju da koriste osobe (uključujući decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili mentalnim sposobnostima, osim ukoliko su upućene u bezbednu upotrebu uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- 
9.  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.
 10. Važno! Sačuvajte ovo uputstvo za kasniju upotrebu.

Napomene o bateriji:

- Upozorenje! Punjive i standardne baterije se ne smeju gutati. Postoji opasnost od hemijskih opekotina!
- U cilju zbrinjavanja uređaja, kontaktirajte kvalifikovanog električara ili svog prodavca kako bi se baterija uklonila i odložila na ekološki prihvatljiv način.
- Zaštitite uređaj i bateriju od jake toplote i ne bacajte ih u vatru. Pažnja! To bi moglo dovesti do eksplozije baterija.
- Držite baterije i punjive baterije van domašaja dece. Ukoliko se baterije progutaju, odmah potražite lekarsku pomoć.
- Kiselina iz baterije ne sme doći u kontakt sa kožom ili očima. Ako kiselina iz baterije dospe u oči, temeljno ih isperite sa dosta vode i odmah se obratite lekaru. Ako kiselina iz baterije dođe u kontakt sa kožom, dobro operite zahvaćeno mesto vodom i sapunom.
- Ovaj proizvod smeju puniti samo odrasle osobe.


Rezervni



Montaža

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



PUNJIVA STONA LAMPA

Materijal: metal, staklo


Upravljanje: 1. Uključivanje/isključivanje pomoću dodirnog prekidača.

20. Kada je lampa isključena, držite dugme pritisnutim najmanje 3 sekunde dok plavi kontrolni indikator ne zasvetli.

Ponovo pritisnite dugme kako biste promenili temperaturu boje (3000/6500 K). Za isključivanje lampe, dugme ponovo držite pritisnutim najmanje 3 sekunde.

21. Kada je lampa uključena, a u cilju prigušivanja svetla, dugme držite pritisnutim najmanje 3 sekunde. Lampa poseduje funkciju memorisanja u svim režimima.

Punjenje



Vreme punjenja: 7-8 sati putem stanice za punjenje

Vreme rada: 5-6 sati uz potpuno napunjenu bateriju i na 100% jačine svetlosti



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
PDV broj: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

47990008-01 – noir

47990008-02 Bleu gris

47990008-03 vert

47990008-04 Grau

FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Lampe de table avec fonction tactile

Numéro d'article : 47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

Entrée : Tension de sécurité (SELV) 5 V CC, max. 1 A, LED 3,5 W, 2 batteries Li-Ion rechargeables intégrées de type INR18650, 3,7 V CC, 2000 mAh par cellule.

Alimentation électrique : Utilisez un adaptateur agréé avec une sortie de 5 V courant continu, max. 1 A.

Classe de protection contre la décharge électrique : classe III

Type de protection : IP 44 pour le luminaire, IP 20 pour la station de charge

Dimensions L x l x H (en mm) : 150 x 150 x 250

L'ampoule n'est pas remplaçable. La base de la lampe avec connecteur de charge et le câble d'alimentation externe ne sont pas remplaçables.

Avec fonction de variation Température de couleur : 3000 K, 6000 K.

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique **F**.

AVERTISSEMENTS

1. Ce produit convient à une utilisation en intérieur et en extérieur.
2. Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée.
3. Le câble extérieur flexible, ou le fil électrique, de cette lampe n'est pas remplaçable. Lorsque la lampe est endommagée, elle doit être mise au rebut.
4. Utilisez un pilote homologué délivrant 5 V courant continu, max. 1 A.
5. Cette lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination. Toute modification est interdite.
6. L'ampoule de cette lampe n'est pas remplaçable. Il faut remplacer la lampe entière à la fin de sa durée de vie.
7. La lampe ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
8. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, sauf si elles ont été formées et encadrées par une personne responsable de leur sécurité quant à l'utilisation de l'appareil.



9. ■■■ Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

10. Important ! Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure.

Remarques concernant la batterie :

- Avertissement : Les piles et les batteries ne doivent pas être avalées. Il existe un risque de brûlure chimique !
- Pour la mise au rebut de l'appareil, veuillez contacter un électricien qualifié ou votre revendeur afin que la batterie soit retirée et éliminée dans le respect de l'environnement.
- Protégez l'appareil ainsi que la batterie de toute source de chaleur excessive et ne les jetez pas au feu. Attention! Cela peut provoquer l'explosion des piles
- Tenez les piles et les batteries hors de portée des enfants. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion de piles.
- L'acide des piles ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si de l'acide de pile entre en contact avec les yeux, rincez-les abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. En cas de contact avec la peau, lavez soigneusement la zone concernée à l'eau et au savon.
- Ce produit doit être rechargé uniquement par des adultes.


Pièce de



Montage

47990008-01, 47990008-02, 47990008-03, 47990008-04

x 1



LAMPE DE TABLE À BATTERIE INTÉGRÉE

Matériau : métal, verre


Commande : 1. Allumer/éteindre à l'aide d'un interrupteur tactile.

22. Lorsque la lampe est éteinte, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux bleu s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton pour changer la température de couleur (3000/6500 K). Maintenez à nouveau le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes pour éteindre la lampe.

23. Lorsque la lampe est allumée, maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 3 secondes

Télécharger



Temps de charge : 7 à 8 heures avec la station de charge.

Autonomie : 5 à 6 heures à pleine charge et à 100 % de luminosité.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Allemagne
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at