

Montageanleitung

Ausgabe 2026-09-29





Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Iseo Garderobe

INHALTSANGABE

KAPITEL	SEITE
Wichtige Hinweise	3
Pflege- und Gebrauchsanweisung	4
Zubehör LED-Beleuchtung	5 - 7
Konfigurationsbeispiele	8 - 9
Standelemente	10
Kippsicherung	11
Hängeelement	12 - 15
Wandgarderobe / Spiegel	16 - 17
Spiegelablage	18
Wandgarderobe Type 6532 / 6572	19 - 23
Einlegeboden	24
Türfront	25
Klappenfront	26
Schubkasten	27



WICHTIGE HINWEISE

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch; Sie haben sich für ein qualitativ hochwertiges Möbelstück entschieden. Beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind. Diese Anleitung bitte aufbewahren.

- Bitte lesen Sie diese Montageanweisung vor der Montage Ihrer Möbel aufmerksam durch, um dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen.
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!

MONTAGEHINWEISE

- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Alle Standelemente müssen zwingend als Kippsicherung mit der Wand laut den Anweisungen der Montageanleitung befestigt werden! Nicht an der Wand befestigte Elemente kippen beim Öffnen der Türen oder Herausziehen der Schubladen nach vorne. Beachten Sie dieses auch während der Montage! *Bei nicht vorschriftsmäßiger und/ oder fachmännischer Montage wird bei Personen- und/ oder Sachschäden keine Haftung übernommen.*
- Das mitgelieferte Wandbefestigungsmaterial ist ausschließlich für festes/ massives Mauerwerk geeignet. Sollte anderes Wandmaterial, z.B. Leichtbauwände vorhanden sein, bitte unbedingt sachgerechtes Befestigungsmaterial verwenden.
- Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustandes besteht die Sorgfaltspflicht der Nachjustierung.
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt jegliche Gewährleistung.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt; es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Die eingesetzten LED-Leuchtmittel sind fest verbaut und nicht austauschbar. Bitte immer auch beim Anschließen der LED-Beleuchtungen die maximale Trafo-Leistung (Überlastung des Trafos) beachten. Die LED-Beleuchtungen dürfen nicht zugestellt/ zugehängt werden (Hitzestau vermeiden).
- Dieses Produkt enthält Lichtquellen der **Energieeffizienzklasse F**.

ALLGEMEINE INFOS

- Grundsätzlich sollten alle Verschmutzungen und Flüssigkeiten (z.B. Getränke) sofort mit einem leicht feuchten Tuch abgewischt werden. Vermeiden Sie Spülmittel mit bleichenden Zusätzen wie z.B. Zitronen- und verwenden Sie keine Flüssigreiner, Putzmittel oder Scheuerpulver, da diese die Oberfläche beschädigen könnten.
- Glasflächen nur mit heißem Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Massivholz und Lack-Markenmöbel

Unsere Möbel zeichnen sich durch hochwertige Materialien und pflegeleichte Oberflächen aus. Damit Sie lange Freude an Ihren neuen Möbeln haben, finden Sie nachfolgend einige praktische Hinweise zur richtigen Pflege und Nutzung.

[Oberflächenpflege Massivholz- und Lackoberfläche]

Unsere Massivholz- und Lackoberflächen sind pflegeleicht. Zur Reinigung empfehlen wir ein weiches Staubtuch oder ein leicht angefeuchtetes Tuch. Verwenden Sie keine Schmutzradierer oder ungeeignete Mikrofasertücher, da diese die Oberfläche beeinträchtigen können. Auch Möbelpflegemittel, Scheuermittel oder aggressive Reiniger können Farbveränderungen oder Flecken verursachen und sollten nicht verwendet werden. Bei normalem Gebrauch ist keine regelmäßige Nachbehandlung der Oberfläche erforderlich.

Verschmutzungen und Flüssigkeiten, zum Beispiel Getränke, sollten möglichst sofort mit einem leicht angefeuchteten Tuch aufgenommen werden. Vermeiden Sie Reiniger mit bleichenden oder scheuernden Bestandteilen sowie Scheuermittel und andere aggressive Reinigungsmittel.

[Raumklima]

Für Massivholzmöbel empfehlen wir eine Raumtemperatur von etwa 19-23 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 45-55 %. Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der abhängig von der Luftfeuchtigkeit Feuchtigkeit aufnimmt und wieder abgibt. Bei länger anhaltend hoher oder niedriger Luftfeuchtigkeit kann das Holz quellen oder schwinden. Dadurch können sich Verformungen oder Risse bilden.

Besonders in Neubauten sollte auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit geachtet und bei Bedarf ausreichend gelüftet werden. Ein Thermometer und Hygrometer helfen dabei, das Raumklima im Blick zu behalten.

[Lichteinwirkung]

Sonnenlicht und Kunstlicht können den Farbton von Holzoberflächen im Laufe der Zeit verändern. Je nach Holzart und Lichteinfall können die Oberflächen heller oder dunkler werden. Eine vollständige Lichtechtheit von Holzoberflächen ist nicht gegeben. Möbel sollten deshalb möglichst keiner dauerhaft starken oder direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

[Massivholz - ein Unikat der Natur]

Das Besondere an massivem Holz ist sein individuelles Erscheinungsbild. Wuchs, Maserung und Struktur unterscheiden sich von Bauteil zu Bauteil. Äste, Verwachsungen und natürliche Farb- und Strukturunterschiede gehören zum charakteristischen Erscheinungsbild des Holzes.

Keine Tür, kein Schubkasten und keine Seite gleicht exakt der anderen. Dadurch erhält jedes Möbelstück seinen individuellen Charakter.

[Toleranzen]

Auch bei industrieller Fertigung erfolgen einzelne Arbeitsschritte in Handarbeit. Holz ist zudem ein Naturmaterial und weist individuelle Unterschiede in Farbe und Struktur auf.

Darüber hinaus können bei der Herstellung geringfügige Maßabweichungen entstehen. Solche material- und fertigungsbedingten Abweichungen können innerhalb der für das jeweilige Produkt geltenden Toleranzen warentypisch sein.

Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.


Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem Wöstmann Markenmöbel.

ZUBEHÖR LED-BELEUCHTUNG

LED-Trafo mit Schalter

max. 1.25A

15 Watt




Teile-Nr. 000EBL770

LED-Trafo mit Schalter

max. 2.5A

30 Watt




Teile-Nr. 000EBL771

LED-Trafo mit Schalter

max. 5.0A


60 Watt



Teile-Nr. 000EBL772

2-Kanal-Funkdimmer

60 Watt




Beleuchtung je
Kanal max. 30 Watt

Teile-Nr. 000EBL796

4-Kanal-Funkdimmer


60 Watt



Einzelner Kanal bis
max. 30 Watt belastbar.
Max. 60 Watt an
allen 4 Kanälen gesamt.

Teile-Nr. 000EBL797

LED-6-fach Verteiler



Teile-Nr. 000EBL794

LED-1fach-Verlängerung



000EBL795 (weiß)





Teile-Nr. 000EBL791S (schwarz)




LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 Seitliche LED-Ambiente-Beleuchtung

Type	Type	Type	Type	Type	Type
13502	13501	15502	15501	6502	6501
					
1	12,2 Watt	1	18,4 Watt	1	20,4 Watt


Type	Type	Type	Type	Type	
6572	6532	15182	15180	11610	
					
1	20,4 Watt	1	18,4 Watt	1	6,8 Watt

LED-BELEUCHTUNG (ZUBEHÖR)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten

Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!

1 Seitliche LED-Ambiente-Beleuchtung


Type 13510		Type 12910		Type 12210	
					
_____		_____		_____	
1	12,2 Watt	1	6,8 Watt	1	6,8 Watt

1		1		1	


KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0001 | SPIEGELSEITIG 0101

Spiegelablage = Zubehör




KOMBI 0002 | SPIEGELSEITIG 0102




KOMBI 0004 | SPIEGELSEITIG 0104

Sitzpolster = Zubehör



KOMBI 0005 | SPIEGELSEITIG 0105


Spiegelablage = Zubehör




KONFIGURATIONSBEISPIELE

KOMBI 0011 | SPIEGELSEITIG 0111


Spiegelablage = Zubehör




KOMBI 0012 | SPIEGELSEITIG 0112





KOMBI 0014 | SPIEGELSEITIG 0114



KOMBI 0015 | SPIEGELSEITIG 0115











STANDELEMENTE MIT GLEITER



000 EBS 100


000 EBS 111



STANDELEMENTE KIPPSICHERUNG



Sicherheitsrelevanter Arbeitsschritt




80BB9999

Schraube







5x90


Mauerdübel



Ø 8mm




HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG




000EBB950

Schraube



5,0x50


Mauerdübel




Ø 8mm

Wandbefestigung





000EBS605



000EBS606





Abdeckkappe






HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

1. Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.




2. **00EBS605** bitte auseinanderklippsen.










HÄNGEELEMENTE WANDBEFESTIGUNG

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.




HÄNGEELEMENTE AUSRICHTEN




C. Sicherungsschraube (3) ganz reindrehen.

d. Abdeckkappe (000EBS606) aufsetzen.




WANDGARDEROBE


13502




13501



15502





15501




6502



6501




524EBS111




Kleiderhaken

000ESM4125X



M4x25




000ESS7050B





7,0x50

WANDGARDEROBE / SPIEGEL


000EBS550




2.



3.




4.




SPIEGELABLAGE (optional)


11610




12910




12210



000EBB950




5,0x50




Ø8

000EBS508




Ablagebodenträger




WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572

000ESS5070B




5,0x70

000EBS524-B




Ø8

524EBS111




Garderobenhaken

000EBS5811B



Einschlagmuffe




Stellfuß

000EBS602B




Schnecke




Bolzen

000ESM4125X





M4x25

000ESS3517X




3,5x17

- ① Garderobenpaneel
- ② Paneelboden
- ③ Kleiderstange
- ④ Paneelrückwand
- ⑤ Keilleiste



WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572

000ESS3517X




3,5x17






000EBS602B




Schnecke





Bolzen




Schutzunterlage



WANDGADEROBE TYPE 6532 / 6572




000ESS3517X




3,5x17





000EBS5811B



Einschlagmuffe




Stellfuß






WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572


000ESS5070B



000EBS524-B




10.




WANDGARDEROBE TYPE 6532 / 6572

524EBS111




Garderobenhaken


000ESM4125X




M4x25



12.



13.





EINLEGEBODEN







000EBB907











Bodenträger - Holz / Glas



TÜRENJUSTIERUNG




KLAPPENJUSTIERUNG




SCHUBKASTENJUSTIERUNG

Teilauszug

Vollauszug



Schwerlast - Auszug / Lowboard



Ø Dieter Knoll

ISEO GARDEROBE

Montageanleitung verbleibt beim Kunden. Bitte aufbewahren!

Technische Änderungen vorbehalten.