Bezpečnostné upozornenie pre položky s katalógovým číslom 76871
Tento článok je slnečník a mal by byť používaný iba ako taký.

Poznámka k BEZPEČNOSTI PROTI PREVRHNUTIU
1. Určite dodržte uvedenú minimálnu hmotnosť stojanu na slnečník. Nevhodný stojan môže viesť k poškodeniu alebo zraneniu. Nebezpečenstvo úrazu!
2. Ak používate stojan na naplnenie, postupujte nasledovne:
Určite naplňte všetky moduly, aby ste dosiahli maximálnu stabilitu. Aby ste predišli poškodeniam mrazom v zime, vyprázdnite vodu včas. Podľa výrobcu môžete moduly naplniť vodou, vodou a pieskom alebo vodou a štrkom. Dôležité je, aby ste všetky moduly naplnili rovnakým spôsobom. Upozorňujeme, že hmotnosť štyroch modulov sa môže líšiť v závislosti od náplne.

Umiestnite slnečník iba na pevný, rovný povrch. Vždy zabezpečte pevný stojan článku.

Pri silnom vetre alebo daždi musí byť slnečník zatvorený.

Slnečníky sú kvôli svojej veľkej ploche extrémne náchylné na vietor a počasie. Pri silnom vetre by ste mali svoj slnečník zložiť alebo dokonca pri búrke úplne odstrániť z ohrozeného priestoru. Pri škodách spôsobených porušením nenesieme žiadnu zodpovednosť.

Prosím, vezmite na vedomie nasledujúce pri rozložení: Slnečník sa musí ľahko rozvinúť. Nepoužívajte silu alebo násilie, pretože ako pri všetkých slnečníkoch hrozí riziko, že sa ramená v uzavretom stave zakliesnia. V takom prípade sa prosím len jednoducho pred otvorením uchopte pod slnečníkom a umiestnite ramená do správnej polohy.

Počas otvárania a zatvárania by sa osoby nemali nachádzať v oblasti otvárania, resp. zatvárania slnečníka. Nebezpečenstvo úrazu!

Článok nesmie byť používaný na hranie alebo lezenie.

Nevešajte žiadne predmety na konštrukciu slnečníka!

Článok je určený len pre vonkajšie použitie a dočasné použitie.

Zatvorte slnečník, keď ho nepoužívate alebo keď nie ste doma.

Článok chráni pred priamym slnečným svetlom, ale len čiastočne pred UV žiarením, použite dodatočne vhodný opaľovací krém.

Nepoužívajte otvorený oheň (záhradný ohrievač, gril, ohňostroj a podobne) pod alebo vedľa článku. Pozor, nebezpečenstvo udusenia! Obalové materiály, ako sú plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Držte ich mimo dosahu bábätiek a malých detí! Neťahajte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo udusenia! Upozornenie, tento článok môže obsahovať malé časti, ktoré sa dajú prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Kontrolujte článok pravidelne každé 3-6 mesiacov na poškodenie a uvoľnené spoje.

Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa zistia poškodenia, článok nesmie byť používaný!

Používajte tento článok len pre zamýšľané použitie, v technicky bezchybnom stave a pre súkromné účely. Iné použitia sa považujú za nezamýšľané a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia výrobca nenesie zodpovednosť.

Všeobecné pokyny: Prosím prečítajte si všetky pokyny pozorne predtým, než článok postavíte a použijete. Dobře si uschovajte všetky bezpečnostné informácie a návody na montáž. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržiavajte bezpečnostné pokyny. Nesprávna manipulácia môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca k smrti.
Pokyny na údržbu: Použite mäkkú kefku na odstránenie voľnej špiny. Nikdy nepoužívajte pracie prostriedky ani iné čistiace prostriedky na čistenie poťahu.

Pokyny k likvidácii: Likvidujte tento článok ekologicky zodpovedne. Uvažujte o alternatívach k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj. Elektrické články nepatria do komunálneho odpadu. Likvidujte ich na recyklačnom dvore pre elektrické a elektronické zariadenia, ďalšie informácie získate na vašej miestnej obecnej správe.

Pokyny na skladovanie: Článok by mal byť suchý a čistý, uchovávajte tento chránený v kartóne, v ktorom bol dodaný.