Bezpečnostné pokyny pre čiastkové položky s číslom článku. 111127
Alu-Pergola HWC-O23 / Alu-Carport HWC-O23

Určené použitie pergoly:
Pergola je určená ako voľne stojaca strecha pre súkromné záhrady alebo terasy. Slúži ako ochrana pred slnkom, poveternostnými vplyvmi a ako dekoratívny prístrešok.

Montáž:
Pergolu je potrebné postaviť na pevnom podklade a podľa montážnych pokynov výrobcu. Nesprávna montáž alebo zmeny na produkte vedú k strate nárokov na zodpovednosť.

Limity zaťaženia:
Maximálne prípustné zaťaženia snehu a vetra podľa popisu produktu je potrebné dodržiavať. Pri silnom snežení je nevyhnutné sneh odstrániť, aby sa zabránilo poškodeniu.

Stavebné povolenie:
Kupujúci si musí sám overiť, či je potrebné stavebné povolenie.

Použitie ako carport:
Pergola nespĺňa konštrukčné požiadavky na carport. Použitie ako carport je možné, ale je úplne na zodpovednosti užívateľa. Pokiaľ je to vhodné, poraďte sa so svojou poisťovňou.

Poznámky k modelu:
Hodnoty zaťaženia pochádzajú z interných testov dodávateľa.

Bezpečnostné pokyny:
1) Tento výrobok má kvôli veľkej ploche vysoké zaťaženie vetrom a musí byť odborne ukotvený k zemi. Pri zvýšených zaťaženiach vetrom až po búrku je potrebné zaistiť stabilitu konštrukcie, aby sa zabránilo poškodeniu.

2) Dodané skrutky nie sú práškovo lakované a môžu v dôsledku poveternostných vplyvov hrdzavieť. Hrdzu je možné odstrániť bežným odstraňovačom hrdze.

3) Na rám nezavesujte žiadne predmety!

4) Výrobok sa nesmie používať na hranie ani lezenie.

5) Nepoužívajte otvorený oheň (záhradný krb, gril, ohňostroj a pod.) pod výrobkom. Pozor na nebezpečenstvo udusenia! Obalové materiály, ako sú plastové vrecká, nepatria do rúk detí. Prosím, držte ich mimo dosah kojencov a malých detí! Nepreťahujte cez hlavu!

Pozor: Nebezpečenstvo prehltnutia! Upozornenie tento výrobok môže obsahovať malé časti, ktoré je možné prehltnúť! Držte malé časti mimo dosahu detí!

Skontrolujte výrobok pravidelne každé 3-6 mesiace na poškodenia a uvoľnené spoje. Dotiahnite uvoľnené skrutky! Ak sa objavia poškodenia, výrobok sa nesmie ďalej používať!

Použite tento výrobok iba na určené použitie, v technicky bezchybnom stave a na

súkromné účely. Iné použitia sa považujú za neodobrené a môžu viesť k vážnym zraneniam a poškodeniam. Výrobca nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté nevhodným použitím.

Všeobecné pokyny: Prosím, prečítajte si všetky pokyny starostlivo pred montážou a používaním výrobku. Uchovávajte všetky bezpečnostné informácie a montážne pokyny na bezpečnom mieste. Pre vašu vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť vášho výrobku dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny. Nesprávne zaobchádzanie môže viesť k vážnym zraneniam, poškodeniu majetku alebo dokonca smrti.
Pokyny na údržbu:
Čistite výrobok pravidelne, najmenej raz za sezónu, keď chcete výrobok pripraviť na zimu.

Používajte na čistenie:
- Čistú vodu, prípadne s čo najneutrálnejšími čistiacimi prostriedkami (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívajte kyslé ani silne alkalické čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte prostriedky s neznámym zložením.
- Teplota povrchu by počas čistenia nemala presiahnuť 25 °C.
- Pozor: Nepoužívajte na čistenie pri priamom slnečnom žiarení.
- Používajte iba mäkké, čisté a nepoškriabateľné handry a špongie.
- Po každom čistení dôkladne opláchnite čistou vodou.
- Nepoužívajte parné ani vysokotlakové čističe!

Ak chcete výrobok uskladniť: Uchovávajte výrobok na suchom, čistom a chladnom mieste. Výrobok by mal byť suchý a čistý, aby sa predišlo tvorbe plesní, zafarbeniu a poškodeniu. Zabraňte tiež kontaktu s ostrými alebo špicatými predmetmi, ktoré by mohli tkaninu rezať alebo prepichať. Uchovávajte malé časti oddelene.

Pokyny k likvidácii: Liečte výrobok ekologicky. Bližšie informácie získate na obecnom úrade. Zvážte alternatívy k likvidácii, ako sú darovanie alebo predaj.