**Säkerhetsinstruktion för artiklar med artikelnummer 120469**
Denna artikel är en träplanteringslåda och bör endast användas som sådan.

Placeringsort:
Välj en lämplig plats för din planteringslåda. Var uppmärksam på följande punkter:
1) skyddad plats från vinden.
2) tillräckligt avstånd från eldstäder (observera även vindriktningen).
3) Vid förväntat oväder som stark vind och kraftigt regn eller liknande, kontrollera att alla förbindelser sitter ordentligt och flytta artikeln om möjligt bort från fara.

Varning: Risk för att luta och skada! Se alltid till att artikeln står stabilt. Varning för kvävningsrisk! Förpackningsmaterial som plastpåsar bör inte vara i barns händer. Håll dem borta från spädbarn och småbarn! Dra inte över huvudet!

Varning: Risk för kvävning! Observera att denna artikel kan innehålla smådelar som kan sväljas! Håll smådelarna borta från barn!

Kontrollera artikeln regelbundet var 3-6 månad för skador och lösa förbindelser. Dra åt lösa skruvar igen! Om skador upptäcks får artikeln inte användas längre!

Använd denna artikel endast för avsett bruk, i tekniskt felfritt skick och för privat bruk. Andra användningar betraktas som ej avsedda och kan leda till allvarliga skador och skador. Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig användning.

Allmänna anvisningar: Vänligen läs alla anvisningar noggrant innan du monterar och använder artikeln. Behåll alla säkerhetsinformationer och monteringsanvisningar väl. För din egen säkerhet och för ditt produkts säkerhet, vänligen följ säkerhetsanvisningarna. Felaktig hantering kan leda till allvarliga skador, skadat egendom eller till och med dödsfall.
Skötselråd:
Är träytan lackad: Använd vatten, en mjuk svamp och ett milt rengöringsmedel för att rengöra, annars kan den behandlade ytan skadas. Använd inga slipande rengöringsmedel eller svampar!

Är träytan inte lackad: Rengör aldrig en obehandlad träyta med vatten eller rengöringsmedel. För rengöring av grov smuts och damm är det bäst att använda en mjuk borste som inte skadar träet.

För att du ska kunna njuta av vår artikel länge, rekommenderar vi att behandla den var 6:e månad med ett lämpligt medel från fackhandeln. Trä är en naturprodukt som utan skydd mot väderpåverkan börjar ta upp fukt. Därigenom blir träet oattraktivt, börjar flagna eller splittra sig, dessa optiska brister påverkar dock inte artikelns användning.

Förvaringsanvisningar under vintern:
Artikeln bör vara torr och ren, förvara den skyddad i kartongen den levererades i.

Kasseringanvisningar:
Kassera artikeln på ett miljövänligt sätt. Överväg alternativ till kassering som att donera eller sälja. Elektriska artiklar hör inte till hushållsavfall. Kassera dessa på en återvinningscentral för elektriska och elektroniska apparater, ytterligare information erhålls från din lokala kommunalmyndighet.

Placeringsort:
Trämöbler kan placeras inomhus, men inte i våtutrymmen, och utomhus.
Utomhus bör de helst stå under tak. Om detta inte är möjligt, rekommenderas det att skydda möblerna med en vädertålig överdragsduk. Borttagning av vatten/snö och efterföljande torkning av möblerna ökar

produktens livslängd och motverkar mögelbildning.