Bezpečnostní pokyny pro dílčí položky s číslem položky 99251
Alu Pergola HWC-L46 / Carport HWC-L46

Účelové použití pergoly:
Pergola je určena jako volně stojící zastřešení pro soukromé zahrady nebo terasy. Slouží jako ochrana před sluncem, povětrnostními vlivy a jako dekorativní zastřešení.

Montáž:
Pergola musí být postavena na pevném podkladu a podle montážních pokynů výrobce. Nesprávná montáž nebo úpravy výrobku vedou ke ztrátě nároků na odpovědnost.

Meze zatížení:
Je třeba dodržovat maximálně přípustné zatížení sněhem a větrem podle popisu produktu. Při silném sněžení je nutné odstranit sníh nebo otevřít lamely, aby nedošlo k poškození.

Stavební povolení:
Kupující musí sám ověřit, zda je vyžadováno stavební povolení.

Použití jako přístřešek pro auto:
Pergola nesplňuje konstrukční požadavky přístřešku pro auto. Použití jako přístřešek pro auto je možné, je však zcela na odpovědnosti uživatele. Případně se poraďte se svou pojišťovnou.

Modelové poznámky:
Pergola byla testována podle EN 13561: maximální zatížitelnost střechy je 45 kg na m^2.

Bezpečnostní pokyny:
1) Tento výrobek má vzhledem ke své velké ploše vysoké zatížení větrem a musí být odborně ukotven k zemi. Při zvýšeném zatížení větrem až po bouři je nutné zajistit stabilitu konstrukce, aby se zabránilo poškození.

2) Přiložené šrouby nejsou práškově lakované a mohou povětrnostním vlivem zrezivět. Rez lze odstranit běžným odstraňovačem rzi.

3) Na konstrukci nezavěšujte žádné předměty!

4) Výrobek nesmí být používán ke hraní nebo lezení.

5) Nepoužívejte otevřený oheň (zahradní trouba, gril, ohňostroj a podobně) pod výrobkem.Upozornění nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a batolat! Nezatahovat přes hlavu!

Upozornění: Nebezpečí spolknutí! Pozor tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Povolte opět uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nesmí být používán!

Používejte tento výrobek pouze pro účelové použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúčelové a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Obecné pokyny: Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Veškeré bezpečnostní informace a montážní pokyny dobře uchovejte. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k úmrtí.
Pokyny k údržbě:
Čistěte výrobek pravidelně, minimálně 1x za sezónu, pokud výrobek zajišťujete proti zimnímu období.

Používejte k čištění:
- Čistou vodu, případně s co možná nejneutrálnějšímy mycími prostředky (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívejte kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s neznámým složením.
- Povrchová teplota by během čištění neměla přesáhnout 25°C.
- Pozor: Nikdy nečistěte při přímém slunečním záření.
- Používejte pouze měkké, čisté a nepoškrábané utěrky a houby.
- Ihned po každém čisticím postupu opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe!

Pokud chcete výrobek jednou uskladnit: Uložte výrobek na suchém, čistém a chladném místě. Výrobek by měl být suchý a čistý, aby se zabránilo tvorbě plísní, zabarvení a poškození. Vyhněte se také kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty, které by mohly látku říznout nebo propíchnout. Uchovejte malé části samostatně.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ohleduplně k životnímu prostředí. Další informace získáte u vaší místní obecní správy. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej.

Bezpečnostní pokyny k dílčímu artiklu s číslem artiklu. 110492
Produkt není nebezpečný.

Pozor, dekorační části nejsou potraviny a nejsou určeny ke konzumaci!

Tato dekorace se svými součástmi není hračka!

Držte mimo dosah dětí, batolat a domácích zvířat!
Pozor, nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte mimo dosah kojenců a batolat! Nepřetahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte tyto malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně kontrolujte výrobek každé 3-6 měsíců na poškození a uvolněné spoje. Opět pevně utáhněte uvolněné šrouby! Pokud objevíte poškození, výrobek nesmí být dále

používán!

Obecné pokyny: Před sestavením a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Veškeré bezpečnostní informace a návod k sestavení pečlivě uchovávejte. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku postupujte podle bezpečnostních pokynů. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.