Bezpečnostní pokyny pro dílčí položky s číslem položky 120680
Alu Pergola HWC-L46 / Carport HWC-L46

Účelové použití pergoly:
Pergola je určena jako volně stojící zastřešení pro soukromé zahrady nebo terasy. Slouží jako ochrana před sluncem, povětrnostními vlivy a jako dekorativní zastřešení.

Montáž:
Pergola musí být postavena na pevném podkladu a podle montážních pokynů výrobce. Nesprávná montáž nebo úpravy výrobku vedou ke ztrátě nároků na odpovědnost.

Meze zatížení:
Je třeba dodržovat maximálně přípustné zatížení sněhem a větrem podle popisu produktu. Při silném sněžení je nutné odstranit sníh nebo otevřít lamely, aby nedošlo k poškození.

Stavební povolení:
Kupující musí sám ověřit, zda je vyžadováno stavební povolení.

Použití jako přístřešek pro auto:
Pergola nesplňuje konstrukční požadavky přístřešku pro auto. Použití jako přístřešek pro auto je možné, je však zcela na odpovědnosti uživatele. Případně se poraďte se svou pojišťovnou.

Modelové poznámky:
Pergola byla testována podle EN 13561: maximální zatížitelnost střechy je 45 kg na m^2.

Bezpečnostní pokyny:
1) Tento výrobek má vzhledem ke své velké ploše vysoké zatížení větrem a musí být odborně ukotven k zemi. Při zvýšeném zatížení větrem až po bouři je nutné zajistit stabilitu konstrukce, aby se zabránilo poškození.

2) Přiložené šrouby nejsou práškově lakované a mohou povětrnostním vlivem zrezivět. Rez lze odstranit běžným odstraňovačem rzi.

3) Na konstrukci nezavěšujte žádné předměty!

4) Výrobek nesmí být používán ke hraní nebo lezení.

5) Nepoužívejte otevřený oheň (zahradní trouba, gril, ohňostroj a podobně) pod výrobkem.Upozornění nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Uchovávejte je mimo dosah kojenců a batolat! Nezatahovat přes hlavu!

Upozornění: Nebezpečí spolknutí! Pozor tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíce na poškození a uvolněné spoje. Povolte opět uvolněné šrouby! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nesmí být používán!

Používejte tento výrobek pouze pro účelové použití, v technicky bezvadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neúčelové a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

Obecné pokyny: Před montáží a používáním výrobku si pečlivě přečtěte všechny pokyny. Veškeré bezpečnostní informace a montážní pokyny dobře uchovejte. Pro vaši vlastní bezpečnost a bezpečnost vašeho výrobku dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávné zacházení může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce k úmrtí.
Pokyny k údržbě:
Čistěte výrobek pravidelně, minimálně 1x za sezónu, pokud výrobek zajišťujete proti zimnímu období.

Používejte k čištění:
- Čistou vodu, případně s co možná nejneutrálnějšímy mycími prostředky (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívejte kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s neznámým složením.
- Povrchová teplota by během čištění neměla přesáhnout 25°C.
- Pozor: Nikdy nečistěte při přímém slunečním záření.
- Používejte pouze měkké, čisté a nepoškrábané utěrky a houby.
- Ihned po každém čisticím postupu opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte parní nebo vysokotlaké čističe!

Pokud chcete výrobek jednou uskladnit: Uložte výrobek na suchém, čistém a chladném místě. Výrobek by měl být suchý a čistý, aby se zabránilo tvorbě plísní, zabarvení a poškození. Vyhněte se také kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty, které by mohly látku říznout nebo propíchnout. Uchovejte malé části samostatně.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ohleduplně k životnímu prostředí. Další informace získáte u vaší místní obecní správy. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej.

Bezpečnostní pokyny pro polořady s číslem položky 99266
V závislosti na modelu je tento výrobek
roletem, posuvnými dveřmi, panelem, lamelovou stěnou nebo boční stěnou
pro ochranu proti slunci a zajištění soukromí pro naše modely pergol HWC-L46 / HWC-P65 a měl by být používán pouze k tomuto účelu.

Pokud se zvedne silný vítr nebo začne pršet, měla by se roleta okamžitě svinout, lamely by měly být otevřeny,
dveře nebo panely by měly být nastaveny tak, aby je vítr nemohl poškodit.

Nepoužívejte roletu v zimě nebo při sněžení. Udržujte ji v zimě v suchu a čistotě.

Nechte roletu bez dozoru a svinout ji, pokud nejste doma.

Pro hliníkové pergoly s lamelami:
Upozornění: Otevřete své lamely do vertikální pozice během sněhové sezóny nebo při

předpovědi sněhu, abyste předešli poškození vaší pergoly.
Pozor nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte je daleko od kojenců a malých dětí! Nepřetahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které mohou být spolknuty! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Znovu utáhněte uvolněné šrouby! Pokud jsou zjištěna poškození, nesmí se výrobek dále používat!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, ve funkčním technickém stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži v bezpečí. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávné používání může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.
Pokyny k péči: K odstranění volné nečistoty použijte měkký kartáč. Neperte látkovou střechu v pračce! Pokud ano, umyjte ji ručně v vlažné vodě (max. 30 °C), používejte jemný čistící prostředek (bez bělidel nebo rozpouštědel), měkký kartáč nebo houbičku, následně důkladně opláchněte, nechte zcela vyschnout, než jej znovu namontujete nebo uskladníte.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domácího odpadu. Likvidujte je ve sběrném dvoře na elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny ke skladování: Výrobek uchovávejte v suchu a čistotě, chraňte jej v kartonu, ve kterém byl dodán.