Bezpečnostní pokyny pro dílčí články s číslem artiklu 119510
Pergola HWC-P65

Určené použití pergoly:
Pergola je určena jako samostatně stojící přístřešek pro soukromé zahrady nebo terasy. Slouží jako ochrana proti slunci, počasí a dekorativní přístřešek.

Montáž:
Pergola musí být postavena na pevném podkladu a podle návodu k montáži od výrobce. Nesprávná montáž nebo úpravy produktu vedou ke ztrátě nároků na záruku.

Hranice zatížení:
Maximální přípustná zatížení sněhem a větrem podle popisu produktu musí být dodržována. Při silném sněžení je nutné sníh odstranit nebo lamely otevřít, aby se zabránilo poškození.

Stavební povolení:
Kupující musí sám zjistit, zda je nutné stavební povolení.

Bezpečnostní pokyny:
1) Tento výrobek má kvůli své velké útočné ploše vysoké zatížení větrem a musí být odborně ukotven k zemi. Při zvýšeném zatížení větrem až po bouři musí být zajištěna stabilita konstrukce, aby se zabránilo poškození.

2) Přiložené šrouby nejsou práškově lakované a mohou korodovat v důsledku povětrnostních vlivů. Rez může být odstraněn běžným odstraňovačem rzi.

3) Na konstrukci nezavěšujte žádné předměty!

4) Výrobek nesmí být používán ke hraní nebo lezení.

5) Pod výrobkem neprovozujte otevřený oheň (zahradní topeniště, gril, ohňostroj a podobné). Pozor na nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do rukou dětí. Držte je mimo dosah kojenců a malých dětí! Nepřetahujte je přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které lze spolknout! Držte malé části mimo dosah dětí!

Kontrolujte výrobek pravidelně každé 3-6 měsíce, zda není poškozen a zda nejsou povoleny spoje. Volné šrouby opět utáhněte! Pokud zjistíte poškození, výrobek již nepoužívejte!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, v technicky nezávadném stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za neodpovídající určení a může způsobit vážná zranění a poškození. Za škody vzniklé z neodpovídajícího použití nenese výrobce odpovědnost.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím výrobku si všechny pokyny pečlivě přečtěte. Uschovejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži. Pro vaši vlastní

bezpečnost a bezpečnost produktu dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny. Nesprávná manipulace může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce ke smrti.
Pokyny k údržbě:
Čistěte výrobek pravidelně, alespoň jednou za sezónu, pokud chcete připravit výrobek na zimu.

Použijte k čištění:
- Čistou vodu, případně s co nejneutrálnějšími čisticími prostředky (pH hodnota: 5-8).
- Nepoužívejte kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky.
- Nepoužívejte prostředky s neznámým složením.
- Povrchová teplota by během čištění neměla přesáhnout 25°C.
- Pozor: Nikdy nečistěte na přímém slunci.
- Používejte pouze měkké, čisté a neškrábající hadříky a houby.
- Ihned po každém čištění opláchněte čistou vodou.
- Nepoužívejte parní čističe nebo vysokotlaké čističe!

Pokud chcete produkt jednou skladovat: Uschovejte výrobek na suchém, čistém a chladném místě. Výrobek by měl být suchý a čistý, aby se zamezilo tvorbě plísní, zabarvení a poškození. Vyhněte se také kontaktu s ostrými nebo špičatými předměty, které by mohly tkaninu prořídnout nebo propíchnout. Malé části uschovejte zvlášť.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek v souladu s ochranou životního prostředí. Další informace získáte u místní obecní správy. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej.

Bezpečnostní pokyny pro polořady s číslem položky 119516
V závislosti na modelu je tento výrobek
roletem, posuvnými dveřmi, panelem, lamelovou stěnou nebo boční stěnou
pro ochranu proti slunci a zajištění soukromí pro naše modely pergol HWC-L46 / HWC-P65 a měl by být používán pouze k tomuto účelu.

Pokud se zvedne silný vítr nebo začne pršet, měla by se roleta okamžitě svinout, lamely by měly být otevřeny,
dveře nebo panely by měly být nastaveny tak, aby je vítr nemohl poškodit.

Nepoužívejte roletu v zimě nebo při sněžení. Udržujte ji v zimě v suchu a čistotě.

Nechte roletu bez dozoru a svinout ji, pokud nejste doma.

Pro hliníkové pergoly s lamelami:
Upozornění: Otevřete své lamely do vertikální pozice během sněhové sezóny nebo při předpovědi sněhu, abyste předešli poškození vaší pergoly.
Pozor nebezpečí udušení! Obalové materiály, jako jsou plastové sáčky, nepatří do dětských rukou. Držte je daleko od kojenců a malých dětí! Nepřetahovat přes hlavu!

Pozor: Nebezpečí spolknutí! Tento výrobek může obsahovat malé části, které mohou být spolknuty! Držte malé části mimo dosah dětí!

Pravidelně každé 3-6 měsíců kontrolujte výrobek na poškození a uvolněné spoje. Znovu utáhněte uvolněné šrouby! Pokud jsou zjištěna poškození, nesmí se výrobek

dále používat!

Používejte tento výrobek pouze k určenému účelu, ve funkčním technickém stavu a pro soukromé účely. Jiné použití se považuje za nevhodné a může vést k vážným zraněním a poškození. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé z nevhodného použití.

Obecné pokyny: Před montáží a použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte všechny pokyny. Uchovejte všechny bezpečnostní informace a návody k montáži v bezpečí. Pro vaši bezpečnost a bezpečnost vašeho produktu dodržujte prosím bezpečnostní pokyny. Nesprávné používání může vést k vážným zraněním, poškození majetku nebo dokonce smrti.
Pokyny k péči: K odstranění volné nečistoty použijte měkký kartáč. Neperte látkovou střechu v pračce! Pokud ano, umyjte ji ručně v vlažné vodě (max. 30 °C), používejte jemný čistící prostředek (bez bělidel nebo rozpouštědel), měkký kartáč nebo houbičku, následně důkladně opláchněte, nechte zcela vyschnout, než jej znovu namontujete nebo uskladníte.

Pokyny k likvidaci: Likvidujte výrobek ekologicky. Zvažte alternativy k likvidaci, jako je darování nebo prodej. Elektrické výrobky nepatří do domácího odpadu. Likvidujte je ve sběrném dvoře na elektrická a elektronická zařízení, další informace získáte u vaší místní obecní správy.

Pokyny ke skladování: Výrobek uchovávejte v suchu a čistotě, chraňte jej v kartonu, ve kterém byl dodán.